

PDR 9xx/5xx




de	Programmübersicht Gewerbliche Trockner
en	Programme summary Commercial tumble dryers
fr	Tableau des programmes Sèche-linge professionnels
it	Elenco programmi Essiccatoio industriale
es	Relación de programas Secadoras industriales
pt	Lista de programas Secadores industriais
cs	Přehled programů Profesionální sušičky
pl	Przegląd programów Suszarka profesjonalna
ru	Обзор программ Профессиональные сушильные машины
hu	Programátekintés Ipari szárítógép
tr	Program tablosu Endüstriyel Kurutma Makinesi

de 4
en 22
fr 38
it 54
es 70
pt 81
cs 97
pl113
ru124
hu140
tr151

Programmübersicht PDR 9xx	4
Programmpaket „Label“	4
Programmpaket „Standard“	5
Programmpaket „Sport“	8
Programmpaket „Flachwäsche“	9
Programmpaket „Betten“	10
Programmpaket „Gebäudereiniger“	11
Programmpaket „Feuerwehr“	12
Programmpaket „WetCare“	13
Programmpaket „Reitstall“	14
Programmpaket „Sonderprogramme“	15
Programmpaket „Individ. Programme“	16
Programmübersicht PDR 5xx	17
Programmpaket „Label“	17
Programmpaket „Standard“	18
Restfeuchtstufen	19










de - Programmübersicht PDR 9xx

Programmpaket „Label“















Programmname	Geeignete Textilart	Wählbare Trockenstufen (Restfeuchte in %)	Wählbare Extras	Belademenge
 Baumwolle 	Normal nasse Baumwollwäsche	<ul style="list-style-type: none"> - Mangeltrocken (40 %) - Bügeltrocken (25 %) - Bügeltrocken plus (15 %) - Leichttrocken (2 %) - Schranktrocken (0 %) - Schranktrocken plus (-2 %) - Extratrocken (-4 %) 	- (☞) Knitterschutz*	PDR 910: 10 kg PDR 914: 14 kg PDR 918: 18 kg PDR 922: 22 kg PDR 928: 28 kg PDR 944: 44 kg
 Baumwolle PRO	Normal nasse Baumwollwäsche	<ul style="list-style-type: none"> - Mangeltrocken (40 %) - Bügeltrocken (25 %) - Bügeltrocken plus (15 %) - Leichttrocken (2 %) - Schranktrocken (0 %) - Schranktrocken plus (-2 %) - Extratrocken (-4 %) 	- (☞) Knitterschutz*	PDR 910: 10 kg PDR 914: 14 kg PDR 918: 18 kg PDR 922: 22 kg PDR 928: 28 kg PDR 944: 44 kg

* Nur anwählbar, wenn das Extra in der Programmierfunktion der Betreiberebene aktiviert ist.







Programmpaket „Standard“

Programmname	Geeignete Textilart	Wählbare Trockenstufen (Restfeuchte in %)	Wählbare Extras	Belademenge
 Koch-/Buntwäsche	Ein- und mehrlagige Baumwoll-/Leinentextilien	<ul style="list-style-type: none"> - Mangeltrocken (40 %) - Bügeltrocken (25 %) - Bügeltrocken plus (15 %) - Leichttrocken (2 %) - Schranktrocken (0 %) - Schranktrocken plus (-2 %) - Extratrocken (-4 %) 	<ul style="list-style-type: none"> -  Schonen plus -  Knitterschutz* 	<p>PDR 910: 10 kg</p> <p>PDR 914: 14 kg</p> <p>PDR 918: 18 kg</p> <p>PDR 922: 22 kg</p> <p>PDR 928: 28 kg</p> <p>PDR 944: 44 kg</p>
 Pflegeleicht	Pflegeleichte Textilien aus Synthetik, Baumwolle oder Mischgeweben	<ul style="list-style-type: none"> - Bügeltrocken (20 %) - Bügeltrocken plus (10 %) - Schranktrocken (2 %) - Schranktrocken plus (0 %) 	<ul style="list-style-type: none"> -  Schonen plus -  Knitterschutz* 	<p>PDR 910: 4 kg</p> <p>PDR 914: 5 kg</p> <p>PDR 918: 6,5 kg</p> <p>PDR 922: 8 kg</p> <p>PDR 928: 10 kg</p> <p>PDR 944: 16 kg</p>
 Wolle	Textilien aus Wolle	-	-	<p>PDR 910: 2 kg</p> <p>PDR 914: 2,5 kg</p>
 Feinwäsche	Empfindliche Textilien aus Synthetik, Baumwolle oder Mischgewebe	<ul style="list-style-type: none"> - Bügeltrocken (20 %) - Schranktrocken (2 %) - Schranktrocken plus (0 %) 	<ul style="list-style-type: none"> -  Knitterschutz* 	<p>PDR 918: 3,3 kg</p> <p>PDR 922: 4 kg</p> <p>PDR 928: 5 kg</p> <p>PDR 944: 8 kg</p>

de - Programmübersicht PDR 9xx

Programmname	Geeignete Textilart	Wählbare Trockenstufen (Restfeuchte in %)	Wählbare Extras	Belademenge
 Zeitprogramm kalt	Textilien, die durchlüftet werden sollen	-	-  Knitterschutz*	PDR 910: 4 kg PDR 914: 14 kg PDR 918: 18 kg PDR 922: 22 kg PDR 928: 28 kg PDR 944: 44 kg
 Zeitprogramm warm	Zum Trocknen von geringen Wäskemengen oder zum Nachrocknen einzelner Wäschestücke	-	-  Schonen plus -  Knitterschutz*	
 Zeitprogramm Hygiene	Zum Trocknen von geringen Wäskemengen oder zum Nachrocknen einzelner Wäschestücke	-	-  Knitterschutz*	
 Korb sensitiv	Trocknergeeignete Textilien, die nicht mechanisch beansprucht werden sollen.	-	-	
 Korbprogramm	Trocknergeeignete Textilien, die nicht mechanisch beansprucht werden sollen.	-	-	
 Frottierwäsche	Textilgewebe mit besonderer Saugfähigkeit (z. B. Handtücher, Waschlappen oder Bademäntel)	<ul style="list-style-type: none"> - Mangel trocken (20 %) - Bügeltrocken (12 %) - Bügeltrocken plus (8 %) - Leichttrocken (2 %) - Schranktrocken (0 %) - Schranktrocken plus (-2 %) - Extratrocken (-4 %) 	-  Knitterschutz*	
 Jeans	Textilien aus robustem Jeansstoff	<ul style="list-style-type: none"> - Mangel trocken (40 %) - Bügeltrocken plus (8 %) - Schranktrocken (2 %) 	-  Schonen plus -  Knitterschutz*	





de - Programmübersicht PDR 9xx

Programmname	Geeignete Textilart	Wählbare Trockenstufen (Restfeuchte in %)	Wählbare Extras	Belademenge
 Oberhemden	Hemden	<ul style="list-style-type: none"> - Mangel trocken (40 %) - Bügel trocken (20 %) - Leicht trocken (8 %) - Schrank trocken (2 %) - Schrank trocken plus (0 %) 	- (☞) Knitterschutz*	<p>PDR 910: 1 kg</p> <p>PDR 914: 2,5 kg</p> <p>PDR 918: 3,3 kg</p> <p>PDR 922: 4 kg</p> <p>PDR 928: 5 kg</p> <p>PDR 944: 8 kg</p>
 Seide	Textilien aus Seide	<ul style="list-style-type: none"> - Mangel trocken (40 %) - Bügel trocken (20 %) - Bügel trocken plus (16 %) - Leicht trocken (8 %) - Schrank trocken (0 %) 	- (☞) Knitterschutz*	<p>PDR 910: 1 kg</p> <p>PDR 914: 2,5 kg</p> <p>PDR 918: 3,3 kg</p> <p>PDR 922: 4 kg</p> <p>PDR 928: 5 kg</p> <p>PDR 944: 8 kg</p>
 Automatic plus	Beladungsmix aus Textilien für die Programme „Koch-/Buntwäsche“ und „Pflegeleicht“	<ul style="list-style-type: none"> - Mangel trocken (40 %) - Bügel trocken (25 %) - Bügel trocken plus (15 %) - Leicht trocken (2 %) - Schrank trocken (0 %) - Schrank trocken plus (-2 %) - Extratrocken (-4 %) 	<ul style="list-style-type: none"> -  Schonen plus - (☞) Knitterschutz* 	<p>PDR 910: 10 kg</p> <p>PDR 914: 14 kg</p> <p>PDR 918: 18 kg</p> <p>PDR 922: 22 kg</p> <p>PDR 928: 28 kg</p> <p>PDR 944: 44 kg</p>
 Glätten	<ul style="list-style-type: none"> - Baumwolle oder Leinengewebe - Pflegeleichte Textilien aus Baumwolle, Mischgeweben oder Synthetik: Baumwollhosen, Anoraks, Hemden 	-	<ul style="list-style-type: none"> -  Schonen plus - (☞) Knitterschutz* 	<p>PDR 910: 2 kg</p> <p>PDR 914: 2,5 kg</p> <p>PDR 918: 3,3 kg</p> <p>PDR 922: 4 kg</p> <p>PDR 928: 5 kg</p> <p>PDR 944: 8 kg</p>

* Nur anwählbar, wenn das Extra in der Programmierfunktion der Betrieberebene aktiviert ist.

de - Programmübersicht PDR 9xx

Programmpaket „Sport“

Programmname	Geeignete Textilart	Wählbare Trockenstufen (Restfeuchte in %)	Wählbare Extras	Belademenge
 Sportwäsche	Polyester oder Polyamid mit und ohne Elasthan	<ul style="list-style-type: none"> - Mangel trocken (40 %) - Bügeltrocken (20 %) - Bügeltrocken plus (8 %) - Leichttrocken (2 %) - Schranktrocken (0 %) - Schranktrocken plus (-2 %) - Extratrocken (-4 %) 	- (☞) Knitterschutz*	PDR 910: 4 kg PDR 914: 5 kg PDR 918: 6,5 kg PDR 922: 8 kg PDR 928: 10 kg PDR 944: 16 kg
 Outdoor	Polyamid und Membranartikel Outdoor-Bekleidung aus trocknergeeignetem Material	<ul style="list-style-type: none"> - Mangel trocken (40 %) - Bügeltrocken (20 %) - Leichttrocken (8 %) - Schranktrocken (2 %) - Schranktrocken plus (0 %) 	- (☞) Knitterschutz*	
 Imprägnieren	Trocknergeeignete Textilien, wie z.B. Mikrofaser, Ski- und Outdoor-Bekleidung, feine dichte Baumwolle (Popelin), Tischdecken. Vorsicht Brandgefahr! Es dürfen keine Textilien getrocknet werden, die mit paraffinhaltigem Mittel imprägniert wurden. Dieses Programm beinhaltet eine zusätzliche Fixierungsphase für die Imprägnierung. Imprägnierte Textilien dürfen ausschließlich nur mit Imprägniermittel mit dem Hinweis "geeignet für Membrantextilien" behandelt sein.	<ul style="list-style-type: none"> - Mangel trocken (40 %) - Bügeltrocken (20 %) - Leichttrocken (8 %) - Schranktrocken (0 %) 	- (☞) Knitterschutz*	
 Reaktivierung	Polyamid und Membranartikel Fasern werden aufgerichtet, wodurch die Wasserabweisung verbessert wird.	<ul style="list-style-type: none"> - Mangel trocken (40 %) - Bügeltrocken (20 %) - Leichttrocken (8 %) - Schranktrocken (0 %) 	- (☞) Knitterschutz*	

* Nur anwählbar, wenn das Extra in der Programmierfunktion der Betreiberebene aktiviert ist.









Programmpaket „Flachwäsche“

Programmname	Geeignete Textilart	Wählbare Trockenstufen (Restfeuchte in %)	Wählbare Extras	Belademenge
 Koch/Bunt trocken plus	Ein- und mehrlagige Baumwoll-/Leinentextilien	- Extratrocken (-4 %)	- (☞) Knitterschutz*	PDR 910: 10 kg PDR 914: 14 kg PDR 918: 18 kg PDR 922: 22 kg PDR 928: 28 kg PDR 944: 44 kg
 Koch/Bunt trocken	Ein- und mehrlagige Baumwoll-/Leinentextilien	- Schranktrocken (0 %)	- (☞) Knitterschutz*	
 Koch/Bunt 20% RF	Ein- und mehrlagige Baumwoll-/Leinentextilien	- Bügeltrocken plus (20 %)	- (☞) Knitterschutz*	
 Koch/Bunt 25% RF	Ein- und mehrlagige Baumwoll-/Leinentextilien	- Bügeltrocken (25 %)	- (☞) Knitterschutz*	
 Koch/Bunt 40% RF	Ein- und mehrlagige Baumwoll-/Leinentextilien	- Mangeln (40 %)	- (☞) Knitterschutz*	
 Pflegeleicht trocken	Pflegeleichte Textilien aus Synthetik, Baumwolle oder Mischgeweben	- Schranktrocken plus (0 %)	- (☞) Knitterschutz*	PDR 910: 4 kg PDR 914: 5 kg PDR 918: 6,5 kg PDR 922: 8 kg PDR 928: 10 kg PDR 944: 16 kg
 Pflegeleicht 10% RF	Pflegeleichte Textilien aus Synthetik, Baumwolle oder Mischgeweben	- Bügeltrocken plus (10 %)	- (☞) Knitterschutz*	
 Pflegeleicht 20% RF	Pflegeleichte Textilien aus Synthetik, Baumwolle oder Mischgeweben	- Bügeltrocken (20 %)	- (☞) Knitterschutz*	

* Nur anwählbar, wenn das Extra in der Programmierfunktion der Betreiberebene aktiviert ist.




de - Programmübersicht PDR 9xx

Programmpaket „Betten“

Programmname	Geeignete Textilart	Wählbare Trockenstufen (Restfeuchte in %)	Wählbare Extras	Belademenge
 Bettware Daunen	Federbetten und Kopfkissen	- Schranktrocken (0 %)	-  Knitterschutz*	PDR 910: 8 kg PDR 914: 10 kg (ca. 1 Bett oder 2 Kissen)
 Bettware Synthetik	Synthetikbetten und Kopfkissen	- Schranktrocken (0 %)	-  Knitterschutz*	PDR 918: 13 kg (ca. 3 Kissen oder 1 Bett + 1 Kissen)
 Bettware Naturhaare	Naturhaarbetten und Decken Naturhaarbetten dürfen im Trockner nicht vollständig getrocknet werden, da sonst die Gefahr der Verfilzung besteht. Wir empfehlen nur ein Antrocknen.	-	-  Knitterschutz*	PDR 922: 16 kg (ca. 4 Kissen oder 1 Bett + 2 Kissen oder 2 Betten) PDR 928: 20 kg (ca. 5 Kissen oder 1 Bett + 3 Kissen oder 2 Betten)
 Kopfkissen	Kopfkissen	- Schranktrocken (0 %)	-  Knitterschutz*	PDR 944: 32 kg (ca. 8 Kissen oder 3 Betten + 3 Kissen oder 4 Betten)

* Nur anwählbar, wenn das Extra in der Programmierfunktion der Betreiberebene aktiviert ist.

Programmpaket „Gebäudereiniger“

Programmname	Geeignete Textilart	Wählbare Trockenstufen (Restfeuchte in %)	Wählbare Extras	Belademenge
 Mopp	Baumwollmopps	<ul style="list-style-type: none"> - Mangel trocken (20 %) - Bügel trocken (15 %) - Bügel trocken plus (10 %) - Leicht trocken (2 %) - Schrank trocken (0 %) - Schrank trocken plus (-2 %) - Extratrocken (-4 %) 	- (☞) Knitterschutz*	PDR 910: 8 kg PDR 914: 10 kg PDR 918: 13 kg PDR 922: 16 kg PDR 928: 20 kg PDR 944: 32 kg
 Mopp Microfaser	Microfasermopps	<ul style="list-style-type: none"> - Mangel trocken (40 %) - Bügel trocken (20 %) - Schrank trocken (2 %) - Schrank trocken plus (0 %) 	- (☞) Knitterschutz*	
 Tücher	Microfasertücher, Staubtücher	<ul style="list-style-type: none"> - Mangel trocken (40 %) - Bügel trocken (20 %) - Schrank trocken (2 %) - Schrank trocken plus (0 %) - Extratrocken (-2 %) 	- (☞) Knitterschutz*	PDR 910: 4 kg PDR 914: 5 kg PDR 918: 6,5 kg PDR 922: 8 kg PDR 928: 10 kg PDR 944: 16 kg

* Nur anwählbar, wenn das Extra in der Programmierfunktion der Betreiberebene aktiviert ist.

de - Programmübersicht PDR 9xx

Programmpaket „Feuerwehr“

Programmname	Geeignete Textilart	Wählbare Trockenstufen (Restfeuchte in %)	Wählbare Extras	Belademenge
☹ Atemschutzmaske	Atemschutzmasken mit Kopfspinne Atemschutzmasken dürfen nur dann getrocknet werden, wenn diese mit speziellen Halterungen (nachkaufbares Zubehör) in der Trommel arretiert werden.	-	-	PDR 910: 2 Stück PDR 914: 8 Stück PDR 918: 12 Stück PDR 922: 16 Stück PDR 928: 12 Stück PDR 944: 16 Stück
👤 Schutzkleidung	Schutzanzüge (z. B. Nomex®-Feuerwehranzüge), Overalls, Jacken, Hosen Für ein optimiertes Trocknungsergebnis die Textilien auf links drehen.	- Schranktrocken (2 %)	- (☹) Knitterschutz*	
👤 Schutzkleid. imprägnieren	Textilien, die mit einem Imprägniermittel behandelt wurden. Imprägnierte Textilien dürfen nur Imprägniermittel verwenden, welche für Membrantextilien geeignet sind und auf fluorchemischen Verbindungen basieren. Klettverschlüsse schließen oder mit Floorband abdecken. Vorsicht Brandgefahr! Es dürfen keine Textilien getrocknet werden, die mit paraffinhaltigen Mitteln imprägniert wurden.	- Schranktrocken (2 %)	- (☹) Knitterschutz*	PDR 910: 4,5 kg PDR 914: 6,6 kg PDR 918: 9 kg PDR 922: 10 kg PDR 928: 13 kg PDR 944: 20 kg
👤 Rettungskleidung	Kunstfaser und Baumwolle Klettverschlüsse schließen oder mit Floorband abdecken. Für ein optimiertes Trocknungsergebnis die Textilien auf links drehen.	- Schranktrocken (2 %)	- (☹) Knitterschutz*	
👤 Helme	Feuerwehreinsatzhelme, die vom Hersteller für eine maschinelle Trocknung zugelassen sind. Helme nach dem Waschen aus den Schutzbeuteln entnehmen und auf den Boden der Trocknertrommel legen. Schiebevisiere müssen vor dem Trocknen in den Helm geschoben werden. Nach Programmende werden die Helme für 24 Stunden an die Raumluft akklimatisiert.	-	-	PDR 910: - PDR 914: 4 Helme PDR 918: 5 Helme PDR 922: 6 Helme PDR 928: 8 Helme PDR 944: 13 Helme

* Nur anwählbar, wenn das Extra in der Programmierfunktion der Betreiberebene aktiviert ist.

Programmpaket „WetCare“



Programmname	Geeignete Textilart	Wählbare Trockenstufen (Restfeuchte in %)	Wählbare Extras	Belademenge
Ⓜ WetCare sensitiv	Nicht waschbare Oberbekleidung	-	- (☒) Knitterschutz*	PDR 910: 4 kg PDR 914: 5 kg PDR 918: 6,5 kg PDR 922: 8 kg PDR 928: 10 kg PDR 944: 16 kg
Ⓜ WetCare Seide	Nicht waschbare, knitterempfindliche Oberbekleidung	<ul style="list-style-type: none"> - Mangel trocken (40 %) - Bügeltrocken (20 %) - Bügeltrocken plus (16 %) - Leichttrocken (8 %) - Schranktrocken (0 %) 	- (☒) Knitterschutz*	
Ⓜ WetCare intensiv	Waschbare Oberbekleidung	<ul style="list-style-type: none"> - Mangel trocken (40 %) - Bügeltrocken (25 %) - Bügeltrocken plus (15 %) - Leichttrocken (2 %) - Schranktrocken (0 %) - Schranktrocken plus (-2 %) - Extratrocken (-4 %) 	- (☒) Knitterschutz*	

* Nur anwählbar, wenn das Extra in der Programmierfunktion der Betreiberebene aktiviert ist.

de - Programmübersicht PDR 9xx

Programmpaket „Reitstall“

⚠ Beschädigungsgefahr durch Metall-Schnallen, Ösen und Haken.
 Metall-Schnallen, Ösen und Haken können Textilien und Trocknertrommel beschädigen.
 Entfernen Sie vor dem Trocknen sämtliche Metall-Schnallen, Ösen und Haken.
 Wenn die Metall-Schnallen, Ösen und Haken nicht entfernt werden können, müssen diese mit geeigneten Schutzbeuteln (nachkaufbares Miele Zubehör) abgedeckt werden.

Programmname	Geeignete Textilart	Wählbare Trockenstufen (Restfeuchte in %)	Wählbare Extras	Belademenge
 Pferdedecken	Pferdedecken, Satteldecken, Gamaschen, Glocken, Bandagen, Textilhalter	<ul style="list-style-type: none"> - Mangel trocken (40 %) - Schranktrocken (2 %) - Schranktrocken plus (0 %) 	- (☞) Knitterschutz*	<p>PDR 910: 8 kg (ca. 5 Satteldecken oder 1 Sommerdecke)</p> <p>PDR 914: 10 kg (ca. 7 Satteldecken oder 2 Sommerdecken oder 1 Winterdecke)</p>
 Pferdedecken Wolle	Pferdedecken mit hohem Wollanteil	-	- (☞) Knitterschutz*	<p>PDR 918: 13 kg (ca. 9 Satteldecken oder 2-3 Sommerdecken oder 1-2 Winterdecken)</p> <p>PDR 922: 16 kg (ca. 11 Satteldecken oder 2-3 Sommerdecken oder 1-2 Winterdecken)</p> <p>PDR 928: 20 kg (ca. 12 Satteldecken oder 3 Sommerdecken oder 2 Winterdecken)</p> <p>PDR 944: 32 kg (ca. 18 Satteldecken oder 4-5 Sommerdecken oder 3 Winterdecken)</p>

* Nur anwählbar, wenn das Extra in der Programmierfunktion der Betreiberebene aktiviert ist.

Programmpaket „Sonderprogramme“

Sie können 5 Sonderprogramme individuell am Gerät zusammenstellen und mit frei wählbaren Programmnamen belegen. Tragen Sie die Programmnamen in die Tabelle ein.

Programmname	Geeignete Textilart	Wählbare Trockenstufen (Restfeuchte in %)	Wählbare Extras	Belademenge
★ Sonderprogramm 1				PDR 910: ≤ 10 kg PDR 914: ≤ 14 kg PDR 918: ≤ 18 kg PDR 922: ≤ 22 kg PDR 928: ≤ 28 kg PDR 944: ≤ 44 kg
★ Sonderprogramm 2				
★ Sonderprogramm 3				
★ Sonderprogramm 4				
★ Sonderprogramm 5				

de - Programmübersicht PDR 9xx

Programmpaket „Individ. Programme“

Sie können 20 Individualprogramme im Miele Benchmark Programming Tool zusammenstellen (siehe „Handbuch Miele Benchmark Programming Tool“) und mit frei wählbaren Programmnamen belegen. Tragen Sie die Programmnamen in die Tabelle ein.

Programmname	Geeignete Textilart	Wählbare Trockenstufen (Restfeuchte in %)	Wählbare Extras	Belademenge
☺ 1 Individuelles Programm 1				PDR 910: ≤ 10 kg PDR 914: ≤ 14 kg PDR 918: ≤ 18 kg PDR 922: ≤ 22 kg PDR 928: ≤ 28 kg PDR 944: ≤ 44 kg
☺ 2 Individuelles Programm 2				
☺ 3 Individuelles Programm 3				
☺ 4 Individuelles Programm 4				
☺ 5 Individuelles Programm 5				
☺ 6 Individuelles Programm 6				
☺ 7 Individuelles Programm 7				
☺ 8 Individuelles Programm 8				
☺ 9 Individuelles Programm 9				
☺ 10 Individuelles Programm 10				
☺ 11 Individuelles Programm 11				
☺ 12 Individuelles Programm 12				
☺ 13 Individuelles Programm 13				
☺ 14 Individuelles Programm 14				
☺ 15 Individuelles Programm 15				
☺ 16 Individuelles Programm 16				
☺ 17 Individuelles Programm 17				
☺ 18 Individuelles Programm 18				
☺ 19 Individuelles Programm 19				
☺ 20 Individuelles Programm 20				









Programmpaket „Label“

Programmname	Geeignete Textilart	Wählbare Trockenstufen (Restfeuchte in %)	Aktivierbare Extras	Belademenge
☺ Baumwolle ◁	Normal nasse Baumwollwäsche	<ul style="list-style-type: none"> - Mangel trocken (40 %) - Bügeltrocken (25 %) - Schranktrocken (0 %) - Schranktrocken plus (-2 %) 	- (☺) Knitterschutz*	PDR 510: 10 kg PDR 514: 14 kg PDR 518: 18 kg PDR 522: 22 kg PDR 528: 28 kg PDR 544: 44 kg
☺ Baumwolle PRO	Normal nasse Baumwollwäsche	<ul style="list-style-type: none"> - Mangel trocken (40 %) - Bügeltrocken (25 %) - Schranktrocken (0 %) - Schranktrocken plus (-2 %) 	- (☺) Knitterschutz*	

* Wenn das Extra in der Programmierfunktion der Betreiberebene aktiviert ist.























de - Programmübersicht PDR 5xx

Programmpaket „Standard“
















Programmname	Geeignete Textilart	Wählbare Trockenstufen (Restfeuchte in %)	Aktivierbare Extras	Belademenge
 Koch-/Buntwäsche	Ein- und mehrlagige Baumwoll-/Leinentextilien	<ul style="list-style-type: none"> - Mangel trocken (40 %) - Bügeltrocken (25 %) - Schranktrocken (0 %) - Schranktrocken plus (-2 %) 	- (☞) Knitterschutz*	PDR 510: 10 kg PDR 514: 14 kg PDR 518: 18 kg PDR 522: 22 kg PDR 528: 28 kg PDR 544: 44 kg
 Pflegeleicht	Pflegeleichte Textilien aus Synthetik, Baumwolle oder Mischgeweben	<ul style="list-style-type: none"> - Bügeltrocken (20 %) - Schranktrocken (2 %) - Schranktrocken plus (0 %) 	- (☞) Knitterschutz*	PDR 510: 4 kg PDR 514: 5 kg PDR 518: 6,5 kg PDR 522: 8 kg PDR 528: 10 kg PDR 544: 16 kg
 Wolle	Textilien aus Wolle	-	-	PDR 510: 2 kg PDR 514: 2,5 kg PDR 518: 3,3 kg PDR 522: 4 kg PDR 528: 5 kg PDR 544: 8 kg
 Feinwäsche	Empfindliche Textilien aus Synthetik, Baumwolle oder Mischgewebe	<ul style="list-style-type: none"> - Bügeltrocken (20 %) - Schranktrocken (2 %) - Schranktrocken plus (0 %) 	- (☞) Knitterschutz*	
 Zeitprogramm kalt	Textilien, die durchlüftet werden sollen	-	- (☞) Knitterschutz*	
 Zeitprogramm warm	Zum Trocknen von geringen Wäschemengen oder zum Nachrocknen einzelner Wäschestücke	-	- (☞) Knitterschutz*	
 Koch-/Buntwäsche Schon	Zum Trocknen von geringen Wäschemengen oder zum Nachrocknen einzelner Wäschestücke	<ul style="list-style-type: none"> - Mangel trocken (40 %) - Bügeltrocken (25 %) - Schranktrocken (0 %) - Schranktrocken plus (-2 %) 	- (☞) Knitterschutz*	PDR 510: 4 kg PDR 514: 14 kg PDR 518: 18 kg PDR 522: 22 kg PDR 528: 28 kg PDR 544: 44 kg
 Pflegeleicht Schon	Trocknergeeignete Textilien, die nicht mechanisch beansprucht werden sollen.	<ul style="list-style-type: none"> - Bügeltrocken (20 %) - Schranktrocken (2 %) - Schranktrocken plus (0 %) 	- (☞) Knitterschutz*	

* Wenn das Extra in der Programmierfunktion der Betreiberebene aktiviert ist.

de - Restfeuchtestufen

Programmpaket	Programm	Restfeuchtestufen	
		PDR5xx	PDR9xx
Standard	 Koch-/Buntwäsche	Koch-/Buntwäsche	Koch-/Buntwäsche
	 Pflegeleicht	Pflegeleicht	Pflegeleicht
	 Wolle	Zeitprogramm	Zeitprogramm
	 Feinwäsche	Pflegeleicht	Pflegeleicht
	 Zeitprogramm kalt	Zeitprogramm	Zeitprogramm
	 Zeitprogramm warm	Zeitprogramm	Zeitprogramm
	 Zeitprogramm Hygiene	Zeitprogramm	Zeitprogramm
	 Korb sensitiv	-	Zeitprogramm
	 Korbprogramm	-	Zeitprogramm
	 Frottierwäsche	Koch-/Buntwäsche	Koch-/Buntwäsche
	 Jeans	-	Koch-/Buntwäsche
	 Oberhemden	-	Pflegeleicht
	 Seide	-	Pflegeleicht
	 Automatic plus	-	Automatic plus
	 Glätten	-	Zeitprogramm
Label	 Baumwolle 	Koch-/Buntwäsche	Koch-/Buntwäsche
	 Baumwolle PRO	Koch-/Buntwäsche	Koch-/Buntwäsche
Sport	 Sportwäsche	-	Pflegeleicht
	 Outdoor	-	Pflegeleicht
	 Imprägnieren	-	Pflegeleicht
	 Reaktivierung	-	Pflegeleicht

de - Restfeuchtestufen

Programmpaket	Programm	Restfeuchtestufen	
		PDR5xx	PDR9xx
Flachwäsche	 Koch/Bunt trocken plus	-	Koch-/Buntwäsche
	 Koch/Bunt trocken	-	Koch-/Buntwäsche
	 Koch/Bunt 20% RF	-	Koch-/Buntwäsche
	 Koch/Bunt 25% RF	-	Koch-/Buntwäsche
	 Koch/Bunt 40% RF	-	Koch-/Buntwäsche
	 Pflegeleicht trocken	-	Pflegeleicht
	 Pflegeleicht 10% RF	-	Pflegeleicht
	 Pflegeleicht 20% RF	-	Pflegeleicht
Betten	 Bettware Daunen	-	Koch-/Buntwäsche
	 Bettware Synthetik	-	Koch-/Buntwäsche
	 Bettware Naturhaare	-	Zeitprogramm
	 Kopfkissen	-	Koch-/Buntwäsche
Gebäudereiniger	 Mopp	-	Koch-/Buntwäsche
	 Mopp Microfaser	-	Pflegeleicht
	 Tücher	-	Pflegeleicht
Feuerwehr	 Atemschutzmaske	-	Koch-/Buntwäsche
	 Schutzkleidung	-	Koch-/Buntwäsche
	 Schutzkleid. imprägnieren	-	Koch-/Buntwäsche
	 Rettungskleidung	-	Koch-/Buntwäsche
	 Helme	-	Koch-/Buntwäsche
WetCare	 WetCare sensitiv	-	Koch-/Buntwäsche
	 WetCare Seide	-	Koch-/Buntwäsche
	 WetCare intensiv	-	Koch-/Buntwäsche
Reitstall	 Pferddecken	-	Koch-/Buntwäsche
	 Pferddecken Wolle	-	Koch-/Buntwäsche

PDR 9xx programme summary	22
“Label” programme package	22
“Standard” programme package	23
“Sport” programme package	26
“Flatwork” programme package	27
“Bedding” programme package.....	28
“Buildings maintenance” programme package.....	29
“Fire brigade” programme package	30
“WetCare” programme package	31
“Equestrian” programme package	32
“Special programmes” programme package	33
“Individual programmes” programme package.....	34
PDR 5xx programme summary	35
“Label” programme package	35
“Standard” programme package	36










en - PDR 9xx programme summary

“Label” programme package



















Programme name	Suitable fabrics	Selectable drying levels (residual moisture in %)	Selectable extras	Load size
☺ Cottons ◀	Cotton items with normal residual moisture	<ul style="list-style-type: none"> - Machine iron (40 %) - Hand iron (25 %) - Hand iron plus (15 %) - Slightly dry (2 %) - Normal (0 %) - Normal plus (-2 %) - Extra dry (-4 %) 	- (☺) Anti-crease*	<p>PDR 910: 10 kg</p> <p>PDR 914: 14 kg</p> <p>PDR 918: 18 kg</p>
☺ Cottons PRO	Cotton items with normal residual moisture	<ul style="list-style-type: none"> - Machine iron (40 %) - Hand iron (25 %) - Hand iron plus (15 %) - Slightly dry (2 %) - Normal (0 %) - Normal plus (-2 %) - Extra dry (-4 %) 	- (☺) Anti-crease*	<p>PDR 922: 22 kg</p> <p>PDR 928: 28 kg</p> <p>PDR 944: 44 kg</p>

* Can only be selected if the extra is activated in the programmable function at supervisor level.







“Standard” programme package

Programme name	Suitable fabrics	Selectable drying levels (residual moisture in %)	Selectable extras	Load size
 Cottons	Single and multi-layer cotton/linen items	<ul style="list-style-type: none"> - Machine iron (40 %) - Hand iron (25 %) - Hand iron plus (15 %) - Slightly dry (2 %) - Normal (0 %) - Normal plus (-2 %) - Extra dry (-4 %) 	<ul style="list-style-type: none"> -  Gentle tumble -  Anti-crease* 	<p>PDR 910: 10 kg</p> <p>PDR 914: 14 kg</p> <p>PDR 918: 18 kg</p> <p>PDR 922: 22 kg</p> <p>PDR 928: 28 kg</p> <p>PDR 944: 44 kg</p>
 Minimum iron	Minimum iron fabrics made of synthetic, cotton or mixed fibre	<ul style="list-style-type: none"> - Hand iron (20 %) - Hand iron plus (10 %) - Normal (2 %) - Normal plus (0 %) 	<ul style="list-style-type: none"> -  Gentle tumble -  Anti-crease* 	<p>PDR 910: 4 kg</p> <p>PDR 914: 5 kg</p> <p>PDR 918: 6.5 kg</p> <p>PDR 922: 8 kg</p> <p>PDR 928: 10 kg</p> <p>PDR 944: 16 kg</p>
 Woollens	Woollen items	-	-	<p>PDR 910: 2 kg</p> <p>PDR 914: 2.5 kg</p> <p>PDR 918: 3.3 kg</p> <p>PDR 922: 4 kg</p> <p>PDR 928: 5 kg</p> <p>PDR 944: 8 kg</p>
 Delicates	Delicate synthetic, cotton or mixed fibre fabrics	<ul style="list-style-type: none"> - Hand iron (20 %) - Normal (2 %) - Normal plus (0 %) 	<ul style="list-style-type: none"> -  Anti-crease* 	<p>PDR 910: 2 kg</p> <p>PDR 914: 2.5 kg</p> <p>PDR 918: 3.3 kg</p> <p>PDR 922: 4 kg</p> <p>PDR 928: 5 kg</p> <p>PDR 944: 8 kg</p>

en - PDR 9xx programme summary

Programme name	Suitable fabrics	Selectable drying levels (residual moisture in %)	Selectable extras	Load size
 Timed drying cool air	Fabrics that need airing	-	-  Anti-crease*	
 Timed drying warm air	For drying small loads or for airing individual items	-	-  Gentle tumble -  Anti-crease*	
 Timed drying hygiene	For drying small loads or for airing individual items	-	-  Anti-crease*	
 Basket -Low temperature	Items suitable for tumble drying for which mechanical stress should be avoided.	-	-	
 Basket programme	Items suitable for tumble drying for which mechanical stress should be avoided.	-	-	
 Towelling	Particularly absorbent fabrics (e.g. hand towels, flannels or bathrobes)	- Machine iron (20 %) - Hand iron (12 %) - Hand iron plus (8 %) - Slightly dry (2 %) - Normal (0 %) - Normal plus (-2 %) - Extra dry (-4 %)	-  Anti-crease*	PDR 910: 4 kg PDR 914: 14 kg PDR 918: 18 kg PDR 922: 22 kg PDR 928: 28 kg PDR 944: 44 kg
 Denim	Items made from hard-wearing denim	- Machine iron (40 %) - Hand iron plus (8 %) - Normal (2 %)	-  Gentle tumble -  Anti-crease*	
 Shirts	Shirts	- Machine iron (40 %) - Hand iron (20 %) - Slightly dry (8 %) - Normal (2 %) - Normal plus (0 %)	-  Anti-crease*	PDR 910: 1 kg PDR 914: 2.5 kg PDR 918: 3.3 kg
 Silks	Silk items	- Machine iron (40 %) - Hand iron (20 %) - Hand iron plus (16 %) - Slightly dry (8 %) - Normal (0 %)	-  Anti-crease*	PDR 922: 4 kg PDR 928: 5 kg PDR 944: 8 kg





en - PDR 9xx programme summary

Programme name	Suitable fabrics	Selectable drying levels (residual moisture in %)	Selectable extras	Load size
 Automatic plus	Mixed loads of garments suitable for the "Cottons" and "Minimum iron" programmes	<ul style="list-style-type: none"> - Machine iron (40 %) - Hand iron (25 %) - Hand iron plus (15 %) - Slightly dry (2 %) - Normal (0 %) - Normal plus (-2 %) - Extra dry (-4 %) 	<ul style="list-style-type: none"> -  Gentle tumble -  Anti-crease* 	<p>PDR 910: 10 kg</p> <p>PDR 914: 14 kg</p> <p>PDR 918: 18 kg</p> <p>PDR 922: 22 kg</p> <p>PDR 928: 28 kg</p> <p>PDR 944: 44 kg</p>
 Smoothing	<ul style="list-style-type: none"> - Cotton and linen fabric - Minimum iron items made of cotton, synthetic or mixed fibre, e.g. trousers, jackets, shirts 	-	<ul style="list-style-type: none"> -  Gentle tumble -  Anti-crease* 	<p>PDR 910: 2 kg</p> <p>PDR 914: 2.5 kg</p> <p>PDR 918: 3.3 kg</p> <p>PDR 922: 4 kg</p> <p>PDR 928: 5 kg</p> <p>PDR 944: 8 kg</p>

* Can only be selected if the extra is activated in the programmable function at supervisor level.

















en - PDR 9xx programme summary

“Sport” programme package

Programme name	Suitable fabrics	Selectable drying levels (residual moisture in %)	Selectable extras	Load size
 Sportswear	Polyester or polyamide with and without spandex	<ul style="list-style-type: none"> - Machine iron (40 %) - Hand iron (20 %) - Hand iron plus (8 %) - Slightly dry (2 %) - Normal (0 %) - Normal plus (-2 %) - Extra dry (-4 %) 	- (☞) Anti-crease*	PDR 910: 4 kg PDR 914: 5 kg PDR 918: 6.5 kg PDR 922: 8 kg PDR 928: 10 kg PDR 944: 16 kg
 Outerwear	Polyamide and membrane items Outdoor clothing which is suitable for tumble drying	<ul style="list-style-type: none"> - Machine iron (40 %) - Hand iron (20 %) - Slightly dry (8 %) - Normal (2 %) - Normal plus (0 %) 	- (☞) Anti-crease*	
 Proofing	Fabrics suitable for tumble drying, e.g. microfibre fabrics, skiwear, outdoor clothing, fine, close-weave cotton garments (poplin), tablecloths. Caution: fire hazard! Fabrics proofed with paraffinic agents must not be tumble dried. This programme includes an additional proofing fixing phase. Only use proofing agents that are stated by the manufacturer as being “suitable for use on membrane textiles”.	<ul style="list-style-type: none"> - Machine iron (40 %) - Hand iron (20 %) - Slightly dry (8 %) - Normal (0 %) 	- (☞) Anti-crease*	
 Reactivation	Polyamide and membrane items The drying process revitalises the fibres, which improves the water-repelling effect.	<ul style="list-style-type: none"> - Machine iron (40 %) - Hand iron (20 %) - Slightly dry (8 %) - Normal (0 %) 	- (☞) Anti-crease*	

* Can only be selected if the extra is activated in the programmable function at supervisor level.









“Flatwork” programme package

Programme name	Suitable fabrics	Selectable drying levels (residual moisture in %)	Selectable extras	Load size
 Cottons, dry plus	Single and multi-layer cotton/linen items	- Extra dry (-4 %)	-  Anti-crease*	PDR 910: 10 kg PDR 914: 14 kg PDR 918: 18 kg PDR 922: 22 kg PDR 928: 28 kg PDR 944: 44 kg
 Cottons, dry	Single and multi-layer cotton/linen items	- Normal (0 %)	-  Anti-crease*	
 Cottons 20% res. moisture	Single and multi-layer cotton/linen items	- Hand iron plus (20 %)	-  Anti-crease*	
 Cottons 25% res. moisture	Single and multi-layer cotton/linen items	- Hand iron (25 %)	-  Anti-crease*	
 Cottons 40% res. moisture	Single and multi-layer cotton/linen items	- Machine iron (40 %)	-  Anti-crease*	
 Minimum iron, dry	Minimum iron fabrics made of synthetic, cotton or mixed fibre	- Normal plus (0 %)	-  Anti-crease*	PDR 910: 4 kg PDR 914: 5 kg PDR 918: 6.5 kg PDR 922: 8 kg PDR 928: 10 kg PDR 944: 16 kg
 Min. iron 10% res. moisture	Minimum iron fabrics made of synthetic, cotton or mixed fibre	- Hand iron plus (10 %)	-  Anti-crease*	
 Min. iron 20% res. moisture	Minimum iron fabrics made of synthetic, cotton or mixed fibre	- Hand iron (20 %)	-  Anti-crease*	

* Can only be selected if the extra is activated in the programmable function at supervisor level.




en - PDR 9xx programme summary

“Bedding” programme package

Programme name	Suitable fabrics	Selectable drying levels (residual moisture in %)	Selectable extras	Load size
 Down bedding	Down duvets and pillows	- Normal (0 %)	-  Anti-crease*	PDR 910: 8 kg PDR 914: 10 kg (approx. 1 duvet or 2 pillows)
 Synthetic bedding	Synthetic duvets and pillows	- Normal (0 %)	-  Anti-crease*	PDR 918: 13 kg (approx. 3 pillows or 1 duvet + 1 pillow) PDR 922: 16 kg (approx. 4 pillows or 1 duvet + 2 pillows or 2 duvets)
 Natural hair bedding	Natural fibre duvets and blankets Natural fibre duvets must not be fully dried in the tumble dryer, as otherwise there is a risk of the fibres becoming matted. We recommend only partial drying.	-	-  Anti-crease*	PDR 928: 20 kg (approx. 5 pillows or 1 duvet + 3 pillows or 2 duvets)
 Pillows	Pillows	- Normal (0 %)	-  Anti-crease*	PDR 944: 32 kg (approx. 8 pillows or 3 duvets + 3 pillows or 4 duvets)

* Can only be selected if the extra is activated in the programmable function at supervisor level.









“Buildings maintenance” programme package

Programme name	Suitable fabrics	Selectable drying levels (residual moisture in %)	Selectable extras	Load size
 Mops	Cotton mops	<ul style="list-style-type: none"> - Machine iron (20 %) - Hand iron (15 %) - Hand iron plus (10 %) - Slightly dry (2 %) - Normal (0 %) - Normal plus (-2 %) - Extra dry (-4 %) 	- (☞) Anti-crease*	PDR 910: 8 kg PDR 914: 10 kg PDR 918: 13 kg PDR 922: 16 kg PDR 928: 20 kg PDR 944: 32 kg
 Microfibre mops	Microfibre mops	<ul style="list-style-type: none"> - Machine iron (40 %) - Hand iron (20 %) - Normal (2 %) - Normal plus (0 %) 	- (☞) Anti-crease*	
 Cloths	Microfibre cloths, dusters	<ul style="list-style-type: none"> - Machine iron (40 %) - Hand iron (20 %) - Normal (2 %) - Normal plus (0 %) - Extra dry (-2 %) 	- (☞) Anti-crease*	PDR 910: 4 kg PDR 914: 5 kg PDR 918: 6.5 kg PDR 922: 8 kg PDR 928: 10 kg PDR 944: 16 kg

* Can only be selected if the extra is activated in the programmable function at supervisor level.

en - PDR 9xx programme summary

“Fire brigade” programme package

Programme name	Suitable fabrics	Selectable drying levels (residual moisture in %)	Selectable extras	Load size
 Face masks	Breathing masks with head straps Breathing masks may only be tumble dried if they are held in place in the drum by special holders (optional accessories).	-	-	PDR 910: 2 items PDR 914: 8 items PDR 918: 12 items PDR 922: 16 items PDR 928: 12 items PDR 944: 16 items
 Protective clothing	Protective suits (e.g. Nomex® fire-fighting apparel), overalls, jackets, trousers For an optimised drying result, turn the fabrics inside out.	- Normal (2 %)	-  Anti-crease*	PDR 910: 4.5 kg PDR 914: 6.6 kg PDR 918: 9 kg PDR 922: 10 kg PDR 928: 13 kg PDR 944: 20 kg
 Proof protect. clothing	Fabrics treated with a proofing agent. Proofed fabrics may only be used with proofing agents that are suitable for membrane fabrics and are based on fluorochemical compounds. Close velcro fasteners or cover with Floorband. Caution: fire hazard! Fabrics proofed with paraffinic agents must not be tumble dried.	- Normal (2 %)	-  Anti-crease*	
 Safety clothing	Synthetic fibres and cottons Close velcro fasteners or cover with Floorband. For an optimised drying result, turn the fabrics inside out.	- Normal (2 %)	-  Anti-crease*	
 Helmets	Fire brigade helmets that the manufacturer has approved for machine drying. Remove helmets from the protective bag after washing and place on the base of the dryer drum. Visors must be pushed into the helmet before drying. The helmets must be acclimatised to the ambient air for 24 hours after the end of the programme.	-	-	PDR 910: - PDR 914: 4 helmets PDR 918: 5 helmets PDR 922: 6 helmets PDR 928: 8 helmets PDR 944: 13 helmets

* Can only be selected if the extra is activated in the programmable function at supervisor level.


“WetCare” programme package





Programme name	Suitable fabrics	Selectable drying levels (residual moisture in %)	Selectable extras	Load size
Ⓜ WetCare sensitive	For non-washable outerwear	-	- (Ⓜ) Anti-crease*	PDR 910: 4 kg PDR 914: 5 kg PDR 918: 6.5 kg PDR 922: 8 kg PDR 928: 10 kg PDR 944: 16 kg
Ⓜ WetCare silks	Non-washable outerwear which creases easily	<ul style="list-style-type: none"> - Machine iron (40 %) - Hand iron (20 %) - Hand iron plus (16 %) - Slightly dry (8 %) - Normal (0 %) 	- (Ⓜ) Anti-crease*	
Ⓜ WetCare intensive	Washable outerwear	<ul style="list-style-type: none"> - Machine iron (40 %) - Hand iron (25 %) - Hand iron plus (15 %) - Slightly dry (2 %) - Normal (0 %) - Normal plus (-2 %) - Extra dry (-4 %) 	- (Ⓜ) Anti-crease*	

* Can only be selected if the extra is activated in the programmable function at supervisor level.

en - PDR 9xx programme summary

“Equestrian” programme package

 Risk of damage due to metal buckles, hooks and eye fasteners.
 Metal buckles, hooks and eye fasteners may damage fabrics and the dryer drum.
 Remove all metal buckles, hooks and eye fasteners before tumble drying.
 If the metal buckles, hooks and eye fasteners cannot be removed, they must be covered with suitable protective bags (optional Miele accessories).

Programme name	Suitable fabrics	Selectable drying levels (residual moisture in %)	Selectable extras	Load size
 Horse blankets	Horse blankets, saddle-cloths, gaiters, hoof boots, bandages, textile halters	<ul style="list-style-type: none"> - Machine iron (40 %) - Normal (2 %) - Normal plus (0 %) 	-  Anti-crease*	<p>PDR 910: 8 kg (approx. 5 saddle-cloths or 1 summer blanket)</p> <p>PDR 914: 10 kg (approx. 7 saddle-cloths or 2 summer blankets or 1 winter blanket)</p>
 Woollen horse blankets	Horse blankets containing a high proportion of wool	-	-  Anti-crease*	<p>PDR 918: 13 kg (approx. 9 saddle-cloths or 2–3 summer blankets or 1–2 winter blankets)</p> <p>PDR 922: 16 kg (approx. 11 saddle-cloths or 2–3 summer blankets or 1–2 winter blankets)</p> <p>PDR 928: 20 kg (approx. 12 saddle-cloths or 3 summer blankets or 2 winter blankets)</p> <p>PDR 944: 32 kg (approx. 18 saddle-cloths or 4–5 summer blankets or 3 winter blankets)</p>

* Can only be selected if the extra is activated in the programmable function at supervisor level.

“Special programmes” programme package

You can put together 5 special programmes on the machine and assign your own programme names. Enter the programme names in the table.

Programme name	Suitable fabrics	Selectable drying levels (residual moisture in %)	Selectable extras	Load size
☆ Special programme 1				PDR 910: ≤ 10 kg PDR 914: ≤ 14 kg PDR 918: ≤ 18 kg PDR 922: ≤ 22 kg PDR 928: ≤ 28 kg PDR 944: ≤ 44 kg
☆ Special programme 2				
☆ Special programme 3				
☆ Special programme 4				
☆ Special programme 5				






en - PDR 9xx programme summary

“Individual programmes” programme package

You can put together 20 individual programmes in the Miele Benchmark Programming Tool (see “Miele Benchmark Programming Tool Manual”) and assign your own programme names. Enter the programme names in the table.

Programme name	Suitable fabrics	Selectable drying levels (residual moisture in %)	Selectable extras	Load size
☺ 1 Individual programme 1				PDR 910: ≤ 10 kg PDR 914: ≤ 14 kg PDR 918: ≤ 18 kg PDR 922: ≤ 22 kg PDR 928: ≤ 28 kg PDR 944: ≤ 44 kg
☺ 2 Individual programme 2				
☺ 3 Individual programme 3				
☺ 4 Individual programme 4				
☺ 5 Individual programme 5				
☺ 6 Individual programme 6				
☺ 7 Individual programme 7				
☺ 8 Individual programme 8				
☺ 9 Individual programme 9				
☺ 10 Individual programme 10				
☺ 11 Individual programme 11				
☺ 12 Individual programme 12				
☺ 13 Individual programme 13				
☺ 14 Individual programme 14				
☺ 15 Individual programme 15				
☺ 16 Individual programme 16				
☺ 17 Individual programme 17				
☺ 18 Individual programme 18				
☺ 19 Individual programme 19				
☺ 20 Individual prog. 20				
















“Label” programme package

Programme name	Suitable fabrics	Selectable drying levels (residual moisture in %)	Activatable extras	Load size
 Cottons 	Cotton items with normal residual moisture	<ul style="list-style-type: none"> - Machine iron (40 %) - Hand iron (25 %) - Normal (0 %) - Normal plus (-2 %) 	-  Anti-crease*	PDR 510: 10 kg PDR 514: 14 kg PDR 518: 18 kg PDR 522: 22 kg PDR 528: 28 kg PDR 544: 44 kg
 Cottons PRO	Cotton items with normal residual moisture	<ul style="list-style-type: none"> - Machine iron (40 %) - Hand iron (25 %) - Normal (0 %) - Normal plus (-2 %) 	-  Anti-crease*	

* If the extra is activated in the programmable function at supervisor level.

en - PDR 5xx programme summary

“Standard” programme package

Programme name	Suitable fabrics	Selectable drying levels (residual moisture in %)	Activatable extras	Load size
 Cottons	Single and multi-layer cotton/linen items	<ul style="list-style-type: none"> - Machine iron (40 %) - Hand iron (25 %) - Normal (0 %) - Normal plus (-2 %) 	-  Anti-crease*	PDR 510: 10 kg PDR 514: 14 kg PDR 518: 18 kg PDR 522: 22 kg PDR 528: 28 kg PDR 544: 44 kg
 Minimum iron	Minimum iron fabrics made of synthetic, cotton or mixed fibre	<ul style="list-style-type: none"> - Hand iron (20 %) - Normal (2 %) - Normal plus (0 %) 	-  Anti-crease*	PDR 510: 4 kg PDR 514: 5 kg PDR 518: 6.5 kg PDR 522: 8 kg PDR 528: 10 kg PDR 544: 16 kg
 Woolens	Woollen items	-	-	PDR 510: 2 kg PDR 514: 2.5 kg PDR 518: 3.3 kg PDR 522: 4 kg PDR 528: 5 kg PDR 544: 8 kg
 Delicates	Delicate synthetic, cotton or mixed fibre fabrics	<ul style="list-style-type: none"> - Hand iron (20 %) - Normal (2 %) - Normal plus (0 %) 	-  Anti-crease*	
 Timed drying cool air	Fabrics that need airing	-	-  Anti-crease*	
 Timed drying warm air	For drying small loads or for airing individual items	-	-  Anti-crease*	
 Cottons Low temperature	For drying small loads or for airing individual items	<ul style="list-style-type: none"> - Machine iron (40 %) - Hand iron (25 %) - Normal (0 %) - Normal plus (-2 %) 	-  Anti-crease*	PDR 510: 4 kg PDR 514: 14 kg PDR 518: 18 kg PDR 522: 22 kg PDR 528: 28 kg PDR 544: 44 kg
 Minimum iron Low temperature	Items suitable for tumble drying for which mechanical stress should be avoided.	<ul style="list-style-type: none"> - Hand iron (20 %) - Normal (2 %) - Normal plus (0 %) 	-  Anti-crease*	

* If the extra is activated in the programmable function at supervisor level.

Tableau des programmes PDR 9xx	38
Bloc de programmes « Label ».....	38
Bloc de programmes « Standard »	39
Bloc de programmes « Sport ».....	42
Bloc de programmes « Linge plat ».....	43
Bloc de programmes « Couettes »	44
Bloc de programmes « Entreprise nettoyage »	45
Bloc de programmes « Pompier »	46
Bloc de programmes « Aquanett »	47
Bloc de programmes « Centres équestres »	48
Bloc de programmes « Programmes spéciaux ».....	49
Bloc de programmes « Progr. individuels »	50
Tableau des programmes PDR 5xx	51
Bloc de programmes « Label ».....	51
Bloc de programmes « Standard »	52







fr - Tableau des programmes PDR 9xx

Bloc de programmes « Label »















Nom de programme	Type de textile approprié	Paliers de séchage sélectionnables (humidité résiduelle en %)	Options sélectionnables	Quantité de charge
☺ Coton <input type="checkbox"/>	Textiles en coton normalement humides	<ul style="list-style-type: none"> - Séchage repasseuse (40 %) - Séchage fer à repasser (25 %) - Séchage fer repasser + (15 %) - Légère humidité (2 %) - Séchage normal (0 %) - Séchage normal + (-2 %) - Séchage intensif (-4 %) 	- (☺) Infoissable*	<p>PDR 910: 10 kg</p> <p>PDR 914: 14 kg</p> <p>PDR 918: 18 kg</p> <p>PDR 922: 22 kg</p> <p>PDR 928: 28 kg</p> <p>PDR 944: 44 kg</p>
☺ Coton PRO	Textiles en coton normalement humides	<ul style="list-style-type: none"> - Séchage repasseuse (40 %) - Séchage fer à repasser (25 %) - Séchage fer repasser + (15 %) - Légère humidité (2 %) - Séchage normal (0 %) - Séchage normal + (-2 %) - Séchage intensif (-4 %) 	- (☺) Infoissable*	

* Sélectionnable uniquement si l'option est activée dans la fonction de programmation du niveau exploitant.







Bloc de programmes « Standard »

Nom de programme	Type de textile approprié	Paliers de séchage sélectionnables (humidité résiduelle en %)	Options sélectionnables	Quantité de charge
☺ Blanc/Couleurs	Textiles en lin/ coton monocouche ou multicouches	<ul style="list-style-type: none"> - Séchage repasseuse (40 %) - Séchage fer à repasser (25 %) - Séchage fer repasser + (15 %) - Légère humidité (2 %) - Séchage normal (0 %) - Séchage normal + (-2 %) - Séchage intensif (-4 %) 	<ul style="list-style-type: none"> -  Rythme Délicat -  Infroissable* 	<p>PDR 910: 10 kg PDR 914: 14 kg PDR 918: 18 kg PDR 922: 22 kg PDR 928: 28 kg PDR 944: 44 kg</p>
☹ Non repassable	Textiles faciles d'entretien en coton, fibres mélangées ou synthétiques	<ul style="list-style-type: none"> - Séchage fer à repasser (20 %) - Séchage fer repasser + (10 %) - Séchage normal (2 %) - Séchage normal + (0 %) 	<ul style="list-style-type: none"> -  Rythme Délicat -  Infroissable* 	<p>PDR 910: 4 kg PDR 914: 5 kg PDR 918: 6,5 kg PDR 922: 8 kg PDR 928: 10 kg PDR 944: 16 kg</p>
 Laine	Textiles en laine	-	-	<p>PDR 910: 2 kg PDR 914: 2,5 kg</p>
☹ Fin	Tissus fragiles en synthétique, coton ou textiles mélangés	<ul style="list-style-type: none"> - Séchage fer à repasser (20 %) - Séchage normal (2 %) - Séchage normal + (0 %) 	<ul style="list-style-type: none"> -  Infroissable* 	<p>PDR 918: 3,3 kg PDR 922: 4 kg PDR 928: 5 kg PDR 944: 8 kg</p>

fr - Tableau des programmes PDR 9xx

Nom de programme	Type de textile approprié	Paliers de séchage sélectionnables (humidité résiduelle en %)	Options sélectionnables	Quantité de charge
 Minuterie froid	Pour les textiles qui ont besoin d'être aérés	-	-  Infroissable*	PDR 910: 4 kg PDR 914: 14 kg PDR 918: 18 kg PDR 922: 22 kg PDR 928: 28 kg PDR 944: 44 kg
 Minuterie chaud	Pour le séchage de quantité de linge minimale ou pour le séchage de vêtements individuels	-	-  Rythme Délicat -  Infroissable*	
 Minuterie chaud Hygièn	Pour le séchage de quantité de linge minimale ou pour le séchage de vêtements individuels	-	-  Infroissable*	
 Panier délicat	Textiles adaptés au sèche-linge qui ne doivent pas être soumis à des contraintes mécaniques.	-	-	
 Programme panier	Textiles adaptés au sèche-linge qui ne doivent pas être soumis à des contraintes mécaniques.	-	-	
 Linge éponge	Tissus textiles ayant un pouvoir absorbant particulier (par exemple, serviettes, gants de toilette ou peignoirs de bain)	<ul style="list-style-type: none"> - Séchage repasseuse (20 %) - Séchage fer à repasser (12 %) - Séchage fer repasser + (8 %) - Légère humidité (2 %) - Séchage normal (0 %) - Séchage normal + (-2 %) - Séchage intensif (-4 %) 	-  Infroissable*	
 Jeans	Textiles en jean robuste	<ul style="list-style-type: none"> - Séchage repasseuse (40 %) - Séchage fer repasser + (8 %) - Séchage normal (2 %) 	-  Rythme Délicat -  Infroissable*	





fr - Tableau des programmes PDR 9xx

Nom de programme	Type de textile approprié	Paliers de séchage sélectionnables (humidité résiduelle en %)	Options sélectionnables	Quantité de charge
 Chemises	Chemises	<ul style="list-style-type: none"> - Séchage repasseuse (40 %) - Séchage fer à repasser (20 %) - Légère humidité (8 %) - Séchage normal (2 %) - Séchage normal + (0 %) 	- (☞) Infroissable*	<p>PDR 910: 1 kg</p> <p>PDR 914: 2,5 kg</p> <p>PDR 918: 3,3 kg</p>
 Soie	Textiles en soie	<ul style="list-style-type: none"> - Séchage repasseuse (40 %) - Séchage fer à repasser (20 %) - Séchage fer repasser + (16 %) - Légère humidité (8 %) - Séchage normal (0 %) 	- (☞) Infroissable*	<p>PDR 922: 4 kg</p> <p>PDR 928: 5 kg</p> <p>PDR 944: 8 kg</p>
 Automatic+	Mélanges de textiles qui conviennent aux programmes « Blanc/Couleurs » et « Non repassable »	<ul style="list-style-type: none"> - Séchage repasseuse (40 %) - Séchage fer à repasser (25 %) - Séchage fer repasser + (15 %) - Légère humidité (2 %) - Séchage normal (0 %) - Séchage normal + (-2 %) - Séchage intensif (-4 %) 	<ul style="list-style-type: none"> -  Rythme Délicat - (☞) Infroissable* 	<p>PDR 910: 10 kg</p> <p>PDR 914: 14 kg</p> <p>PDR 918: 18 kg</p> <p>PDR 922: 22 kg</p> <p>PDR 928: 28 kg</p> <p>PDR 944: 44 kg</p>
 Défroissage	<ul style="list-style-type: none"> - Textiles en coton ou en lin - Textiles faciles d'entretien en coton, fibres mélangées ou synthétiques : pantalons en coton, anoraks, chemises 	-	<ul style="list-style-type: none"> -  Rythme Délicat - (☞) Infroissable* 	<p>PDR 910: 2 kg</p> <p>PDR 914: 2,5 kg</p> <p>PDR 918: 3,3 kg</p> <p>PDR 922: 4 kg</p> <p>PDR 928: 5 kg</p> <p>PDR 944: 8 kg</p>

* Sélectionnable uniquement si l'option est activée dans la fonction de programmation du niveau exploitant.









fr - Tableau des programmes PDR 9xx

Bloc de programmes « Sport »

Nom de programme	Type de textile approprié	Paliers de séchage sélectionnables (humidité résiduelle en %)	Options sélectionnables	Quantité de charge
 Textiles sport	Polyester ou polyamide avec ou sans élasthanne	<ul style="list-style-type: none"> - Séchage repasseuse (40 %) - Séchage fer à repasser (20 %) - Séchage fer repasser + (8 %) - Légère humidité (2 %) - Séchage normal (0 %) - Séchage normal + (-2 %) - Séchage intensif (-4 %) 	- (☞) Infoissable*	
 Outdoor	Textiles polyamide, à membrane Textiles modernes pouvant passer au sèche-linge	<ul style="list-style-type: none"> - Séchage repasseuse (40 %) - Séchage fer à repasser (20 %) - Légère humidité (8 %) - Séchage normal (2 %) - Séchage normal + (0 %) 	- (☞) Infoissable*	PDR 910: 4 kg PDR 914: 5 kg
 Imperméabilisation	<p>Pour les textiles qui vont au sèche-linge, comme la microfibre, les tenues de ski et les vêtements en fibres modernes pour l'extérieur, la popeline de coton et les nappes.</p> <p>Attention ! Risque d'incendie ! Il ne faut pas sécher des textiles imperméabilisés avec des produits contenant de la paraffine.</p> <p>Ce programme comprend une phase de fixation supplémentaire pour imperméabiliser les tissus. N'utilisez que des produits d'imperméabilisation portant la mention « approprié au textile à membrane ».</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Séchage repasseuse (40 %) - Séchage fer à repasser (20 %) - Légère humidité (8 %) - Séchage normal (0 %) 	- (☞) Infoissable*	PDR 918: 6,5 kg PDR 922: 8 kg PDR 928: 10 kg PDR 944: 16 kg
 Réactivation	Textiles polyamide, à membrane Les fibres sont redressées, ce qui améliore la déperlance de l'eau.	<ul style="list-style-type: none"> - Séchage repasseuse (40 %) - Séchage fer à repasser (20 %) - Légère humidité (8 %) - Séchage normal (0 %) 	- (☞) Infoissable*	

* Sélectionnable uniquement si l'option est activée dans la fonction de programmation du niveau exploitant.









Bloc de programmes « Linge plat »

Nom de programme	Type de textile approprié	Paliers de séchage sélectionnables (humidité résiduelle en %)	Options sélectionnables	Quantité de charge
 Blanc/Couleur séch. normal+	Textiles en lin/ coton monocouche ou multicouches	- Séchage intensif (-4 %)	- (☞) Infroissable*	PDR 910: 10 kg PDR 914: 14 kg PDR 918: 18 kg PDR 922: 22 kg PDR 928: 28 kg PDR 944: 44 kg
 Blanc/Couleur séch. normal	Textiles en lin/ coton monocouche ou multicouches	- Séchage normal (0 %)	- (☞) Infroissable*	
 Blanc/Couleur 20%HR	Textiles en lin/ coton monocouche ou multicouches	- Séchage fer repasser + (20 %)	- (☞) Infroissable*	
 Blanc/Couleur 25% HR	Textiles en lin/ coton monocouche ou multicouches	- Séchage fer à repasser (25 %)	- (☞) Infroissable*	
 Blanc/Couleur 40% HR	Textiles en lin/ coton monocouche ou multicouches	- Séchage repasseuse (40 %)	- (☞) Infroissable*	
 Non repassab. séch. normal	Textiles faciles d'entretien en coton, fibres mélangées ou synthétiques	- Séchage normal + (0 %)	- (☞) Infroissable*	PDR 910: 4 kg PDR 914: 5 kg PDR 918: 6,5 kg PDR 922: 8 kg PDR 928: 10 kg PDR 944: 16 kg
 Non repassab. 10%HR	Textiles faciles d'entretien en coton, fibres mélangées ou synthétiques	- Séchage fer repasser + (10 %)	- (☞) Infroissable*	
 Non repass. 20% HR	Textiles faciles d'entretien en coton, fibres mélangées ou synthétiques	- Séchage fer à repasser (20 %)	- (☞) Infroissable*	

* Sélectionnable uniquement si l'option est activée dans la fonction de programmation du niveau exploitant.




fr - Tableau des programmes PDR 9xx

Bloc de programmes « Couettes »

Nom de programme	Type de textile approprié	Paliers de séchage sélectionnables (humidité résiduelle en %)	Options sélectionnables	Quantité de charge
 Literie duvets	Couettes en plumes et oreillers	- Séchage normal (0 %)	-  Infoissable*	PDR 910 : 8 kg PDR 914 : 10 kg (1 couette ou 2 oreillers) PDR 918 : 13 kg (3 oreillers ou 1 couette + 1 oreiller) PDR 922 : 16 kg (4 oreillers ou 1 couette + 2 oreillers ou 2 couettes) PDR 928 : 20 kg (5 oreillers ou 1 couette + 3 oreillers ou 2 couettes) PDR 944 : 32 kg (8 oreillers ou 3 couettes + 3 oreillers ou 4 couettes)
 Literie synthétique	Couettes et oreillers synthétiques	- Séchage normal (0 %)	-  Infoissable*	
 Literie naturelle	Couettes et couvertures en fibre naturelle Les couettes en fibre naturelle ne doivent pas être complètement séchées, elles risqueraient de feutrer. Nous vous conseillons un seul pré-séchage.	-	-  Infoissable*	
 Oreillers	Oreillers	- Séchage normal (0 %)	-  Infoissable*	

* Sélectionnable uniquement si l'option est activée dans la fonction de programmation du niveau exploitant.









Bloc de programmes « Entreprise nettoyage »

Nom de programme	Type de textile approprié	Paliers de séchage sélectionnables (humidité résiduelle en %)	Options sélectionnables	Quantité de charge
 Fauberts	Fauberts en coton	<ul style="list-style-type: none"> - Séchage repasseuse (20 %) - Séchage fer à repasser (15 %) - Séchage fer repasser + (10 %) - Légère humidité (2 %) - Séchage normal (0 %) - Séchage normal + (-2 %) - Séchage intensif (-4 %) 	- (☞) Infoissable*	<p>PDR 910: 8 kg</p> <p>PDR 914: 10 kg</p> <p>PDR 918: 13 kg</p> <p>PDR 922: 16 kg</p> <p>PDR 928: 20 kg</p> <p>PDR 944: 32 kg</p>
 Fauberts microfibre	Fauberts en microfibres	<ul style="list-style-type: none"> - Séchage repasseuse (40 %) - Séchage fer à repasser (20 %) - Séchage normal (2 %) - Séchage normal + (0 %) 	- (☞) Infoissable*	
 Lavettes	Lavettes microfibres, chiffons	<ul style="list-style-type: none"> - Séchage repasseuse (40 %) - Séchage fer à repasser (20 %) - Séchage normal (2 %) - Séchage normal + (0 %) - Séchage intensif (-2 %) 	- (☞) Infoissable*	<p>PDR 910: 4 kg</p> <p>PDR 914: 5 kg</p> <p>PDR 918: 6,5 kg</p> <p>PDR 922: 8 kg</p> <p>PDR 928: 10 kg</p> <p>PDR 944: 16 kg</p>

* Sélectionnable uniquement si l'option est activée dans la fonction de programmation du niveau exploitant.

fr - Tableau des programmes PDR 9xx

Bloc de programmes « Pompier »

Nom de programme	Type de textile approprié	Paliers de séchage sélectionnables (humidité résiduelle en %)	Options sélectionnables	Quantité de charge
 Masque prot. respiratoire	Masques respiratoires avec croisillon Les masques respiratoires ne doivent être séchés que s'ils sont bloqués dans le tambour à l'aide de supports spéciaux (accessoires en option).	-	-	PDR 910 : 2 articles PDR 914 : 8 articles PDR 918 : 12 articles PDR 922 : 16 articles PDR 928 : 12 articles PDR 944 : 16 articles
 Tenue de protection	Tenues de protection (par ex. tenues de pompiers Nomex®), bleus de travail, vestes, pantalons Pour un séchage optimal, retournez les textiles à l'envers.	- Séchage normal (2 %)	-  Infoissable*	
 Imperméabil. tenue protect.	Textiles qui ont été imperméabilisés. Les textiles imperméabilisés ne peuvent utiliser que des imperméabilisants qui conviennent aux textiles à membrane et qui sont basés sur des composés fluorés. Fermer les fermetures velcro ou les couvrir d'une bande velcro. Attention ! Risque d'incendie ! Il ne faut pas sécher des textiles imperméabilisés avec des produits contenant de la paraffine.	- Séchage normal (2 %)	-  Infoissable*	PDR 910 : 4,5 kg PDR 914 : 6,6 kg PDR 918 : 9 kg PDR 922 : 10 kg PDR 928 : 13 kg PDR 944 : 20 kg
 Vêtements secours	Fibre synthétique et coton Fermer les fermetures velcro ou les couvrir d'une bande velcro. Pour un séchage optimal, retournez les textiles à l'envers.	- Séchage normal (2 %)	-  Infoissable*	
 Casque	Les casques de pompiers qui sont approuvés par le fabricant pour le séchage en machine. Après le lavage, retirer les casques des sacs de protection et les placer au fond du tambour du sèche-linge. Les visières coulissantes doivent être insérées dans le casque avant le séchage. À la fin du programme, les casques sont acclimatés à l'air ambiant pendant 24 heures.	-	-	PDR 910 : - PDR 914 : 4 casques PDR 918 : 5 casques PDR 922 : 6 casques PDR 928 : 8 casques PDR 944 : 13 casques

* Sélectionnable uniquement si l'option est activée dans la fonction de programmation du niveau exploitant.

Bloc de programmes « Aquanett »

Nom de programme	Type de textile approprié	Paliers de séchage sélectionnables (humidité résiduelle en %)	Options sélectionnables	Quantité de charge
Ⓜ Aquanett délicat	Vêtements non lavables	-	- (☞) Infroissable*	PDR 910: 4 kg PDR 914: 5 kg PDR 918: 6,5 kg PDR 922: 8 kg PDR 928: 10 kg PDR 944: 16 kg
Ⓜ Aquanett soie	Vêtements non lavables froissables	- Séchage repasseuse (40 %) - Séchage fer à repasser (20 %) - Séchage fer repasser + (16 %) - Légère humidité (8 %) - Séchage normal (0 %)	- (☞) Infroissable*	
Ⓜ Aquanett intensif	Vêtements lavables	- Séchage repasseuse (40 %) - Séchage fer à repasser (25 %) - Séchage fer repasser + (15 %) - Légère humidité (2 %) - Séchage normal (0 %) - Séchage normal + (-2 %) - Séchage intensif (-4 %)	- (☞) Infroissable*	

* Sélectionnable uniquement si l'option est activée dans la fonction de programmation du niveau exploitant.



fr - Tableau des programmes PDR 9xx

Bloc de programmes « Centres équestres »

⚠ Risque d'endommagement par les boucles, les œillets et les crochets métalliques. les boucles, œillets et crochets métalliques peuvent endommager les textiles et le tambour du sèche-linge.

Avant le séchage, retirez toutes les boucles métalliques, les œillets et les crochets.

Si les boucles métalliques, les œillets et les crochets ne peuvent pas être retirés, ils doivent être recouverts de sacs de protection appropriés (accessoires Miele en option).

Nom de programme	Type de textile approprié	Paliers de séchage sélectionnables (humidité résiduelle en %)	Options sélectionnables	Quantité de charge
 Couvertures cheval	Couvertures de cheval, tapis de selle, guêtres, cloches, bandes, licols textile	<ul style="list-style-type: none"> - Séchage repasseuse (40 %) - Séchage normal (2 %) - Séchage normal + (0 %) 	- (☞) Infoissable*	<p>PDR 910 : 8 kg (5 tapis de selle ou 1 couverture d'été)</p> <p>PDR 914 : 10 kg (7 tapis de selle ou 2 couvertures d'été ou 1 couverture d'hiver)</p>
 Couvertures cheval laine	Couvertures pour chevaux avec forte proportion de laine	-	- (☞) Infoissable*	<p>PDR 918 : 13 kg (9 tapis de selle ou 2 à 3 couvertures d'été ou 1 à 2 couvertures d'hiver)</p> <p>PDR 922 : 16 kg (11 tapis de selle ou 2 à 3 couvertures d'été ou 1 à 2 couvertures d'hiver)</p> <p>PDR 928 : 20 kg (12 tapis de selle ou 3 couvertures d'été ou 2 couvertures d'hiver)</p> <p>PDR 944 : 32 kg (18 tapis de selle ou 4-5 couvertures d'été ou 3 couvertures d'hiver)</p>

* Sélectionnable uniquement si l'option est activée dans la fonction de programmation du niveau exploitant.

Bloc de programmes « Programmes spéciaux »

Vous pouvez composer 5 programmes spéciaux individuels sur l'appareil et les enregistrer sous les noms de votre choix. Inscrivez les noms des programmes dans le tableau.

Nom de programme	Type de textile approprié	Paliers de séchage sélectionnables (humidité résiduelle en %)	Options sélectionnables	Quantité de charge
☆ Programme spécial 1				PDR 910 : ≤ 10 kg PDR 914 : ≤ 14 kg PDR 918 : ≤ 18 kg PDR 922 : ≤ 22 kg PDR 928 : ≤ 28 kg PDR 944 : ≤ 44 kg
☆ Programme spécial 2				
☆ Programme spécial 3				
☆ Programme spécial 4				
☆ Programme spécial 5				

fr - Tableau des programmes PDR 9xx

Bloc de programmes « Progr. individuels »

Vous pouvez composer 20 programmes individuels dans l'outil de programmation Miele Benchmark (voir « Manuel outil de programmation Miele Benchmark ») et leur attribuer des noms de programme de votre choix. Inscrivez les noms des programmes dans le tableau.

Nom de programme	Type de textile approprié	Paliers de séchage sélectionnables (humidité résiduelle en %)	Options sélectionnables	Quantité de charge
☺ 1 Programme individuel 1				PDR 910 : ≤ 10 kg PDR 914 : ≤ 14 kg PDR 918 : ≤ 18 kg PDR 922 : ≤ 22 kg PDR 928 : ≤ 28 kg PDR 944 : ≤ 44 kg
☺ 2 Programme individuel 2				
☺ 3 Programme individuel 3				
☺ 4 Programme individuel 4				
☺ 5 Programme individuel 5				
☺ 6 Programme individuel 6				
☺ 7 Programme individuel 7				
☺ 8 Programme individuel 8				
☺ 9 Programme individuel 9				
☺ 10 Programme individuel 10				
☺ 11 Programme individuel 11				
☺ 12 Programme individuel 12				
☺ 13 Programme individuel 13				
☺ 14 Programme individuel 14				
☺ 15 Programme individuel 15				
☺ 16 Programme individuel 16				
☺ 17 Programme individuel 17				
☺ 18 Programme individuel 18				
☺ 19 Programme individuel 19				
☺ 20 Programme individuel 20				









Bloc de programmes « Label »

Nom de programme	Type de textile approprié	Paliers de séchage sélectionnables (humidité résiduelle en %)	Options activables	Quantité de charge
☺ Coton <input type="checkbox"/>	Textiles en coton normalement humides	<ul style="list-style-type: none"> - Séchage repasseuse (40 %) - Séchage fer à repasser (25 %) - Séchage normal (0 %) - Séchage normal + (-2 %) 	- (☺) Infroissable*	PDR 510: 10 kg PDR 514: 14 kg PDR 518: 18 kg
☺ Coton PRO	Textiles en coton normalement humides	<ul style="list-style-type: none"> - Séchage repasseuse (40 %) - Séchage fer à repasser (25 %) - Séchage normal (0 %) - Séchage normal + (-2 %) 	- (☺) Infroissable*	PDR 522: 22 kg PDR 528: 28 kg PDR 544: 44 kg

* Si l'option est activée dans la fonction de programmation du niveau exploitant.

fr - Tableau des programmes PDR 5xx

Bloc de programmes « Standard »

Nom de programme	Type de textile approprié	Paliers de séchage sélectionnables (humidité résiduelle en %)	Options activables	Quantité de charge
 Blanc/Couleurs	Textiles en lin/ coton monocouche ou multicouches	<ul style="list-style-type: none"> - Séchage repasseuse (40 %) - Séchage fer à repasser (25 %) - Séchage normal (0 %) - Séchage normal + (-2 %) 	- (☞) Infoissable*	PDR 510: 10 kg PDR 514: 14 kg PDR 518: 18 kg PDR 522: 22 kg PDR 528: 28 kg PDR 544: 44 kg
 Non repassable	Textiles faciles d'entretien en coton, fibres mélangées ou synthétiques	<ul style="list-style-type: none"> - Séchage fer à repasser (20 %) - Séchage normal (2 %) - Séchage normal + (0 %) 	- (☞) Infoissable*	PDR 510: 4 kg PDR 514: 5 kg PDR 518: 6,5 kg PDR 522: 8 kg PDR 528: 10 kg PDR 544: 16 kg
 Laine	Textiles en laine	-	-	PDR 510: 2 kg PDR 514: 2,5 kg PDR 518: 3,3 kg PDR 522: 4 kg PDR 528: 5 kg PDR 544: 8 kg
 Fin	Tissus fragiles en synthétique, coton ou textiles mélangés	<ul style="list-style-type: none"> - Séchage fer à repasser (20 %) - Séchage normal (2 %) - Séchage normal + (0 %) 	- (☞) Infoissable*	
 Minuterie froid	Pour les textiles qui ont besoin d'être aérés	-	- (☞) Infoissable*	
 Minuterie chaud	Pour le séchage de quantité de linge minimale ou pour le séchage de vêtements individuels	-	- (☞) Infoissable*	
 Blanc/Couleurs Délicat	Pour le séchage de quantité de linge minimale ou pour le séchage de vêtements individuels	<ul style="list-style-type: none"> - Séchage repasseuse (40 %) - Séchage fer à repasser (25 %) - Séchage normal (0 %) - Séchage normal + (-2 %) 	- (☞) Infoissable*	PDR 510: 4 kg PDR 514: 14 kg PDR 518: 18 kg PDR 522: 22 kg PDR 528: 28 kg PDR 544: 44 kg
 Non repassable Délicat	Textiles adaptés au sèche-linge qui ne doivent pas être soumis à des contraintes mécaniques.	<ul style="list-style-type: none"> - Séchage fer à repasser (20 %) - Séchage normal (2 %) - Séchage normal + (0 %) 	- (☞) Infoissable*	

* Si l'option est activée dans la fonction de programmation du niveau exploitant.

Elenco programmi PDR 9xx	54
Pacchetto programmi "Etichetta energetica"	54
Pacchetto programmi "Standard"	55
Pacchetto programmi "Sport"	58
Pacchetto programmi "Biancheria piana"	59
Pacchetto programmi "Piumoni"	60
Pacchetto programmi "Imprese di pulizia"	61
Pacchetto programmi "Vigili del fuoco"	62
Pacchetto programmi "WetCare"	63
Pacchetto programmi "Maneggio"	64
Pacchetto programmi "Programmi speciali"	65
Pacchetto programmi "Programmi individuali"	66
Elenco programmi PDR 5xx	67
Pacchetto programmi "Etichetta energetica"	67
Pacchetto programmi "Standard"	68










it - Elenco programmi PDR 9xx

Pacchetto programmi "Etichetta energetica"















Nome programma	Tipo di capo adatto	Livelli di asciugatura selezionabili (umidità residua in %)	Opzioni selezionabili	Quantità di carico
☺ Cotone <input type="checkbox"/>	Biancheria in cotone normalmente bagnata	<ul style="list-style-type: none"> - Asciutto stiro a macchina (40 %) - Asciutto stiro a mano (25 %) - Asciutto stiro a mano + (15 %) - Leggermente asciutto (2 %) - Pronto asciutto (0 %) - Pronto asciutto + (-2 %) - Secco (-4 %) 	- ☞ Fase anti piega*	<p>PDR 910: 10 kg</p> <p>PDR 914: 14 kg</p> <p>PDR 918: 18 kg</p>
☺ Cotone PRO	Biancheria in cotone normalmente bagnata	<ul style="list-style-type: none"> - Asciutto stiro a macchina (40 %) - Asciutto stiro a mano (25 %) - Asciutto stiro a mano + (15 %) - Leggermente asciutto (2 %) - Pronto asciutto (0 %) - Pronto asciutto + (-2 %) - Secco (-4 %) 	- ☞ Fase anti piega*	<p>PDR 922: 22 kg</p> <p>PDR 928: 28 kg</p> <p>PDR 944: 44 kg</p>

* Selezionabile solo se l'opzione è attivata nella funzione di programmazione del livello gestore.







Pacchetto programmi "Standard"

Nome programma	Tipo di capo adatto	Livelli di asciugatura selezionabili (umidità residua in %)	Opzioni selezionabili	Quantità di carico
 Cot.resistente colorato	Capi in cotone/lino a uno o più strati	<ul style="list-style-type: none"> - Asciutto stiro a macchina (40 %) - Asciutto stiro a mano (25 %) - Asciutto stiro a mano + (15 %) - Leggermente asciutto (2 %) - Pronto asciutto (0 %) - Pronto asciutto + (-2 %) - Secco (-4 %) 	<ul style="list-style-type: none"> -  Delicato plus -  Fase anti piega* 	<p>PDR 910: 10 kg PDR 914: 14 kg PDR 918: 18 kg PDR 922: 22 kg PDR 928: 28 kg PDR 944: 44 kg</p>
 Lava/indossa	Capi lava/indossa di cotone e misto cotone o fibre sintetiche	<ul style="list-style-type: none"> - Asciutto stiro a mano (20 %) - Asciutto stiro a mano + (10 %) - Pronto asciutto (2 %) - Pronto asciutto + (0 %) 	<ul style="list-style-type: none"> -  Delicato plus -  Fase anti piega* 	<p>PDR 910: 4 kg PDR 914: 5 kg PDR 918: 6,5 kg PDR 922: 8 kg PDR 928: 10 kg PDR 944: 16 kg</p>
 Lana	Capi in lana	-	-	<p>PDR 910: 2 kg PDR 914: 2,5 kg PDR 918: 3,3 kg PDR 922: 4 kg PDR 928: 5 kg PDR 944: 8 kg</p>
 Delicati	Tessuti delicati in cotone e misto cotone o fibre sintetiche	<ul style="list-style-type: none"> - Asciutto stiro a mano (20 %) - Pronto asciutto (2 %) - Pronto asciutto + (0 %) 	<ul style="list-style-type: none"> -  Fase anti piega* 	<p>PDR 910: 2 kg PDR 914: 2,5 kg PDR 918: 3,3 kg PDR 922: 4 kg PDR 928: 5 kg PDR 944: 8 kg</p>

it - Elenco programmi PDR 9xx

Nome programma	Tipo di capo adatto	Livelli di asciugatura selezionabili (umidità residua in %)	Opzioni selezionabili	Quantità di carico
 Progr. tempo aria fredda	Capi che devono essere semplicemente arieggiati	-	-  Fase anti piega*	PDR 910: 4 kg PDR 914: 14 kg PDR 918: 18 kg PDR 922: 22 kg PDR 928: 28 kg PDR 944: 44 kg
 Progr. tempo aria calda	Per asciugare ridotte quantità di biancheria o per terminare l'asciugatura di singoli capi di biancheria	-	-  Delicato plus -  Fase anti piega*	
 Igienizza, tempo aria calda	Per asciugare ridotte quantità di biancheria o per terminare l'asciugatura di singoli capi di biancheria	-	-  Fase anti piega*	
 Cesto-Delicato	Capi adatti all'asciugatura che non devono essere sollecitati meccanicamente.	-	-	
 Speciale cesto	Capi adatti all'asciugatura che non devono essere sollecitati meccanicamente.	-	-	
 Capi in spugna	Tessuti con particolare capacità di assorbimento (p.es. asciugamani, strofinacci o accappatoi)	<ul style="list-style-type: none"> - Asciutto stiro a macchina (20 %) - Asciutto stiro a mano (12 %) - Asciutto stiro a mano + (8 %) - Leggermente asciutto (2 %) - Pronto asciutto (0 %) - Pronto asciutto + (-2 %) - Secco (-4 %) 	-  Fase anti piega*	
 Denim	Capi in jeans	<ul style="list-style-type: none"> - Asciutto stiro a macchina (40 %) - Asciutto stiro a mano + (8 %) - Pronto asciutto (2 %) 	-  Delicato plus -  Fase anti piega*	









it - Elenco programmi PDR 9xx

Nome programma	Tipo di capo adatto	Livelli di asciugatura selezionabili (umidità residua in %)	Opzioni selezionabili	Quantità di carico
 Camicie	Camicie	<ul style="list-style-type: none"> - Asciutto stiro a macchina (40 %) - Asciutto stiro a mano (20 %) - Leggermente asciutto (8 %) - Pronto asciutto (2 %) - Pronto asciutto + (0 %) 	- (☞) Fase anti piega*	PDR 910: 1 kg PDR 914: 2,5 kg PDR 918: 3,3 kg PDR 922: 4 kg PDR 928: 5 kg PDR 944: 8 kg
 Seta	Capi in seta	<ul style="list-style-type: none"> - Asciutto stiro a macchina (40 %) - Asciutto stiro a mano (20 %) - Asciutto stiro a mano + (16 %) - Leggermente asciutto (8 %) - Pronto asciutto (0 %) 	- (☞) Fase anti piega*	PDR 910: 10 kg PDR 914: 14 kg PDR 918: 18 kg PDR 922: 22 kg PDR 928: 28 kg PDR 944: 44 kg
 Automatic plus	Carico misto di capi da trattare con i programmi Cotone resistente colorato e Lava/Indossa.	<ul style="list-style-type: none"> - Asciutto stiro a macchina (40 %) - Asciutto stiro a mano (25 %) - Asciutto stiro a mano + (15 %) - Leggermente asciutto (2 %) - Pronto asciutto (0 %) - Pronto asciutto + (-2 %) - Secco (-4 %) 	-  Delicato plus - (☞) Fase anti piega*	PDR 910: 2 kg PDR 914: 2,5 kg PDR 918: 3,3 kg PDR 922: 4 kg PDR 928: 5 kg PDR 944: 8 kg
 Toglipieghe	<ul style="list-style-type: none"> - Tessuti in cotone o lino - Capi lava/indossa in cotone, fibre miste o sintetiche: pantaloni in cotone, giacche a vento, camicie 	-	-  Delicato plus - (☞) Fase anti piega*	PDR 910: 2 kg PDR 914: 2,5 kg PDR 918: 3,3 kg PDR 922: 4 kg PDR 928: 5 kg PDR 944: 8 kg

* Selezionabile solo se l'opzione è attivata nella funzione di programmazione del livello gestore.









it - Elenco programmi PDR 9xx

Pacchetto programmi "Sport"

Nome programma	Tipo di capo adatto	Livelli di asciugatura selezionabili (umidità residua in %)	Opzioni selezionabili	Quantità di carico
 Capi sport	Poliestere o poliammide con e senza elasthan	<ul style="list-style-type: none"> - Asciutto stiro a macchina (40 %) - Asciutto stiro a mano (20 %) - Asciutto stiro a mano + (8 %) - Leggermente asciutto (2 %) - Pronto asciutto (0 %) - Pronto asciutto + (-2 %) - Secco (-4 %) 	-  Fase antipiega*	
 Capi outdoor	<p>Poliammide e tessuti a membrana</p> <p>Abbigliamento outdoor/per il tempo libero in materiali adatti all'asciugatura in tamburo.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Asciutto stiro a macchina (40 %) - Asciutto stiro a mano (20 %) - Leggermente asciutto (8 %) - Pronto asciutto (2 %) - Pronto asciutto + (0 %) 	-  Fase antipiega*	<p>PDR 910: 4 kg</p> <p>PDR 914: 5 kg</p> <p>PDR 918: 6,5 kg</p> <p>PDR 922: 8 kg</p> <p>PDR 928: 10 kg</p> <p>PDR 944: 16 kg</p>
 Impermeabilizzare	<p>Capi adatti all'asciugatura in tamburo, ad es. in microfibra, abbigliamento da sci o outdoor, popeline di cotone o tovaglie.</p> <p>Attenzione pericolo di incendio! Non possono essere asciugati capi impermeabilizzati con prodotti contenenti paraffina.</p> <p>Questo programma prevede una fase specifica per il fissaggio dell'impermeabilizzante. I capi impermeabilizzati possono essere trattati esclusivamente con impermeabilizzante che riporti l'indicazione "Adatto a capi con membrana".</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Asciutto stiro a macchina (40 %) - Asciutto stiro a mano (20 %) - Leggermente asciutto (8 %) - Pronto asciutto (0 %) 	-  Fase antipiega*	
 Riattivazione	<p>Poliammide e tessuti a membrana</p> <p>Le fibre vengono "rizzate" e migliora la resistenza all'acqua.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Asciutto stiro a macchina (40 %) - Asciutto stiro a mano (20 %) - Leggermente asciutto (8 %) - Pronto asciutto (0 %) 	-  Fase antipiega*	

* Selezionabile solo se l'opzione è attivata nella funzione di programmazione del livello gestore.









Pacchetto programmi "Biancheria piana"

Nome programma	Tipo di capo adatto	Livelli di asciugatura selezionabili (umidità residua in %)	Opzioni selezionabili	Quantità di carico
 Cotone resist. col. asciutto +	Capi in cotone/lino a uno o più strati	- Secco (-4 %)	- (☞) Fase anti piega*	PDR 910: 10 kg PDR 914: 14 kg PDR 918: 18 kg PDR 922: 22 kg PDR 928: 28 kg PDR 944: 44 kg
 Cotone resist. col. asciutto	Capi in cotone/lino a uno o più strati	- Pronto asciutto (0 %)	- (☞) Fase anti piega*	
 Cotone resist. col. 20% UR	Capi in cotone/lino a uno o più strati	- Asciutto stiro a mano + (20 %)	- (☞) Fase anti piega*	
 Cot.resistente color.25 % UR	Capi in cotone/lino a uno o più strati	- Asciutto stiro a mano (25 %)	- (☞) Fase anti piega*	
 Cot.resistente color.40 % UR	Capi in cotone/lino a uno o più strati	- Asciutto stiro a macchina (40 %)	- (☞) Fase anti piega*	
 Lava/Indossa asciutto	Capi lava/indossa di cotone e misto cotone o fibre sintetiche	- Pronto asciutto + (0 %)	- (☞) Fase anti piega*	PDR 910: 4 kg PDR 914: 5 kg PDR 918: 6,5 kg PDR 922: 8 kg PDR 928: 10 kg PDR 944: 16 kg
 Lava/Indossa 10% UR	Capi lava/indossa di cotone e misto cotone o fibre sintetiche	- Asciutto stiro a mano + (10 %)	- (☞) Fase anti piega*	
 Lava/Indossa 20 % UR	Capi lava/indossa di cotone e misto cotone o fibre sintetiche	- Asciutto stiro a mano (20 %)	- (☞) Fase anti piega*	

* Selezionabile solo se l'opzione è attivata nella funzione di programmazione del livello gestore.




it - Elenco programmi PDR 9xx

Pacchetto programmi "Piumoni"

Nome programma	Tipo di capo adatto	Livelli di asciugatura selezionabili (umidità residua in %)	Opzioni selezionabili	Quantità di carico
 Piumoni da letto	Piumoni e cuscini	- Pronto asciutto (0 %)	-  Fase anti piega*	PDR 910: 8 kg PDR 914: 10 kg (ca. 1 piumone o 2 cuscini)
 Biancheria da letto sintetica	Piumoni sintetici e cuscini	- Pronto asciutto (0 %)	-  Fase anti piega*	PDR 918: 13 kg (ca. 3 cuscini o 1 piumone + 1 cuscino)
 Biancheria in fibra naturale	Piumoni in fibre naturali e coperte I piumoni in fibre naturali non possono essere asciugati completamente in essiccatoio altrimenti c'è il rischio che si infeltriscano. Si consiglia solo di iniziare l'asciugatura.	-	-  Fase anti piega*	PDR 922: 16 kg (ca. 4 cuscini o 1 piumone + 2 cuscini o 2 piumoni) PDR 928: 20 kg (ca. 5 cuscini o 1 piumone + 3 cuscini o 2 piumoni)
 Cuscini	Cuscini	- Pronto asciutto (0 %)	-  Fase anti piega*	PDR 944: 32 kg (ca. 8 cuscini o 3 piumoni + 3 cuscini o 4 piumoni)









* Selezionabile solo se l'opzione è attivata nella funzione di programmazione del livello gestore.

Pacchetto programmi "Imprese di pulizia"

Nome programma	Tipo di capo adatto	Livelli di asciugatura selezionabili (umidità residua in %)	Opzioni selezionabili	Quantità di carico
 Mop	Mop in cotone	<ul style="list-style-type: none"> - Asciutto stiro a macchina (20 %) - Asciutto stiro a mano (15 %) - Asciutto stiro a mano + (10 %) - Leggermente asciutto (2 %) - Pronto asciutto (0 %) - Pronto asciutto + (-2 %) - Secco (-4 %) 	- (☞) Fase anti piega*	<p>PDR 910: 8 kg</p> <p>PDR 914: 10 kg</p> <p>PDR 918: 13 kg</p> <p>PDR 922: 16 kg</p> <p>PDR 928: 20 kg</p> <p>PDR 944: 32 kg</p>
 Mop microfibre	Mop in microfibra	<ul style="list-style-type: none"> - Asciutto stiro a macchina (40 %) - Asciutto stiro a mano (20 %) - Pronto asciutto (2 %) - Pronto asciutto + (0 %) 	- (☞) Fase anti piega*	
 Panni	Panni e panni polvere in microfibra	<ul style="list-style-type: none"> - Asciutto stiro a macchina (40 %) - Asciutto stiro a mano (20 %) - Pronto asciutto (2 %) - Pronto asciutto + (0 %) - Secco (-2 %) 	- (☞) Fase anti piega*	<p>PDR 910: 4 kg</p> <p>PDR 914: 5 kg</p> <p>PDR 918: 6,5 kg</p> <p>PDR 922: 8 kg</p> <p>PDR 928: 10 kg</p> <p>PDR 944: 16 kg</p>

* Selezionabile solo se l'opzione è attivata nella funzione di programmazione del livello gestore.

Pacchetto programmi "Vigili del fuoco"

Nome programma	Tipo di capo adatto	Livelli di asciugatura selezionabili (umidità residua in %)	Opzioni selezionabili	Quantità di carico
 Maschere respiratorie	Maschere respiratorie con elastico Le maschere respiratorie possono essere asciugate solo se vengono fissate con supporti speciali (accessori su richiesta) nel cesto.	-	-	PDR 910: 2 pz. PDR 914: 8 pz. PDR 918: 12 pz. PDR 922: 16 pz. PDR 928: 12 pz. PDR 944: 16 pz.
 Abbigliamento protettivo	Abbigliamento protettivo (p.es. tute per vigili del fuoco in Nomex®), tute complete, giacche, pantaloni Per un risultato di asciugatura ottimizzato, girare i capi a rovescio.	- Pronto asciutto (2 %)	-  Fase anti piega*	PDR 910: 4,5 kg PDR 914: 6,6 kg PDR 918: 9 kg PDR 922: 10 kg PDR 928: 13 kg PDR 944: 20 kg
 Imperm. abb. protettivo	Capi trattati con impermeabilizzanti. I capi impermeabilizzati possono utilizzare solo prodotti impermeabilizzanti, adatti ai capi con membrana e basati su composti fluorochimici. Chiudere le chiusure in velcro o coprire con nastro adesivo per la marcatura di pavimenti. Attenzione pericolo di incendio! Non possono essere asciugati capi impermeabilizzati con prodotti contenenti paraffina.	- Pronto asciutto (2 %)	-  Fase anti piega*	
 Abb. pronto interv.	Fibre artificiali e cotone Chiudere le chiusure in velcro o coprire con nastro adesivo per la marcatura di pavimenti. Per un risultato di asciugatura ottimizzato, girare i capi a rovescio.	- Pronto asciutto (2 %)	-  Fase anti piega*	
 Elmetti	Caschi di protezione per vigili del fuoco, autorizzati dal produttore all'asciugatura in macchina. Al termine del lavaggio togliere i caschi dai sacchetti protettivi e posizionare sul fondo del tamburo dell'essiccatoio. Le visiere scorrevoli devono essere spinte nel casco prima dell'asciugatura. Al termine del programma, lasciare i caschi all'aria ambiente per 24 ore.	-	-	PDR 910: - PDR 914: 4 elmetti PDR 918: 5 elmetti PDR 922: 6 elmetti PDR 928: 8 elmetti PDR 944: 13 elmetti


* Selezionabile solo se l'opzione è attivata nella funzione di programmazione del livello gestore.





Pacchetto programmi "WetCare"

Nome programma	Tipo di capo adatto	Livelli di asciugatura selezionabili (umidità residua in %)	Opzioni selezionabili	Quantità di carico
Ⓜ WetCare delicato	Capi di abbigliamento non lavabili in acqua	-	- (☞) Fase anti piega*	PDR 910: 4 kg PDR 914: 5 kg PDR 918: 6,5 kg PDR 922: 8 kg PDR 928: 10 kg PDR 944: 16 kg
Ⓜ WetCare seta	Capi non lavabili, che formano facilmente pieghe.	- Asciutto stiro a macchina (40 %) - Asciutto stiro a mano (20 %) - Asciutto stiro a mano + (16 %) - Leggermente asciutto (8 %) - Pronto asciutto (0 %)	- (☞) Fase anti piega*	
Ⓜ WetCare intenso	Capi di abbigliamento lavabili	- Asciutto stiro a macchina (40 %) - Asciutto stiro a mano (25 %) - Asciutto stiro a mano + (15 %) - Leggermente asciutto (2 %) - Pronto asciutto (0 %) - Pronto asciutto + (-2 %) - Secco (-4 %)	- (☞) Fase anti piega*	

* Selezionabile solo se l'opzione è attivata nella funzione di programmazione del livello gestore.

Pacchetto programmi "Maneggio"

 Pericolo di danneggiamento a causa di fibbie in metallo, asole e ganci. Fibbie in metallo, asole e ganci possono danneggiare i capi e il cesto dell'essiccatoio. Prima dell'asciugatura rimuovere tutte le fibbie in metallo, le asole e i ganci. Se non fosse possibile, coprirli con dei sacchi protettivi adatti (accessorio Miele su richiesta).

Nome programma	Tipo di capo adatto	Livelli di asciugatura selezionabili (umidità residua in %)	Opzioni selezionabili	Quantità di carico
 Coperte per cavalli	Coperte per cavalli, sottosella, gambali, scarpette per zoccoli, fasce, cavette in tessuto	<ul style="list-style-type: none"> - Asciutto stiro a macchina (40 %) - Pronto asciutto (2 %) - Pronto asciutto + (0 %) 	-  Fase anti piega*	<p>PDR 910: 8 kg (ca. 5 sottosella o 1 coperta estiva)</p> <p>PDR 914: 10 kg (ca. 7 sottosella o 2 coperte estive o 1 coperta invernale)</p>
 Coperte per cavalli, lana	Coperte per cavalli con alta percentuale di lana	-	-  Fase anti piega*	<p>PDR 918: 13 kg (ca. 9 sottosella o 2-3 coperte estive o 1-2 coperte invernali)</p> <p>PDR 922: 16 kg (ca. 11 sottosella o 2-3 coperte estive o 1-2 coperte invernali)</p> <p>PDR 928: 20 kg (ca. 12 sottosella o 3 coperte estive o 2 coperte invernali)</p> <p>PDR 944: 32 kg (ca. 18 sottosella o 4-5 coperte estive o 3 coperte invernali)</p>

* Selezionabile solo se l'opzione è attivata nella funzione di programmazione del livello gestore.

Pacchetto programmi "Programmi speciali"

Sulla macchina si possono combinare 5 programmi speciali e occuparli con nomi programma a scelta. Inserire i nomi dei programmi nella tabella.

Nome programma	Tipo di capo adatto	Livelli di asciugatura selezionabili (umidità residua in %)	Opzioni selezionabili	Quantità di carico
☆ Programma speciale 1				PDR 910: ≤ 10 kg PDR 914: ≤ 14 kg PDR 918: ≤ 18 kg PDR 922: ≤ 22 kg PDR 928: ≤ 28 kg PDR 944: ≤ 44 kg
☆ Programma speciale 2				
☆ Programma speciale 3				
☆ Programma speciale 4				
☆ Programma speciale 5				

it - Elenco programmi PDR 9xx

Pacchetto programmi "Programmi individuali"

È possibile combinare 20 programmi personalizzati nel Benchmark Programming Tool di Miele (v. "Manuale Benchmark Programming Tool di Miele") e occuparli con nomi a scelta. Inserire i nomi dei programmi nella tabella.

Nome programma	Tipo di capo adatto	Livelli di asciugatura selezionabili (umidità residua in %)	Opzioni selezionabili	Quantità di carico
☺ 1 Programma individuale 1				PDR 910: ≤ 10 kg PDR 914: ≤ 14 kg PDR 918: ≤ 18 kg PDR 922: ≤ 22 kg PDR 928: ≤ 28 kg PDR 944: ≤ 44 kg
☺ 2 Programma individuale 2				
☺ 3 Programma individuale 3				
☺ 4 Programma individuale 4				
☺ 5 Programma individuale 5				
☺ 6 Programma individuale 6				
☺ 7 Programma individuale 7				
☺ 8 Programma individuale 8				
☺ 9 Programma individuale 9				
☺ 10 Programma individuale 10				
☺ 11 Programma individuale 11				
☺ 12 Programma individuale 12				
☺ 13 Programma individuale 13				
☺ 14 Programma individuale 14				
☺ 15 Programma individuale 15				
☺ 16 Programma individuale 16				
☺ 17 Programma individuale 17				
☺ 18 Programma individuale 18				
☺ 19 Programma individuale 19				
☺ 20 Programma individuale 20				









Pacchetto programmi "Etichetta energetica"

Nome programma	Tipo di capo adatto	Livelli di asciugatura selezionabili (umidità residua in %)	Opzioni attivabili	Quantità di carico
☺ Cotone	Biancheria in cotone normalmente bagnata	<ul style="list-style-type: none"> - Asciutto stiro a macchina (40 %) - Asciutto stiro a mano (25 %) - Pronto asciutto (0 %) - Pronto asciutto + (-2 %) 	- ☺ Fase anti piega*	PDR 510: 10 kg PDR 514: 14 kg PDR 518: 18 kg PDR 522: 22 kg PDR 528: 28 kg PDR 544: 44 kg
☺ Cotone PRO	Biancheria in cotone normalmente bagnata	<ul style="list-style-type: none"> - Asciutto stiro a macchina (40 %) - Asciutto stiro a mano (25 %) - Pronto asciutto (0 %) - Pronto asciutto + (-2 %) 	- ☺ Fase anti piega*	

* Se l'opzione è attivata nella funzione di programmazione del livello gestore.

it - Elenco programmi PDR 5xx

Pacchetto programmi "Standard"





Nome programma	Tipo di capo adatto	Livelli di asciugatura selezionabili (umidità residua in %)	Opzioni attivabili	Quantità di carico
 Cot.resistente colorato	Capi in cotone/lino a uno o più strati	<ul style="list-style-type: none"> - Asciutto stiro a macchina (40 %) - Asciutto stiro a mano (25 %) - Pronto asciutto (0 %) - Pronto asciutto + (-2 %) 	- (☞) Fase anti piega*	PDR 510: 10 kg PDR 514: 14 kg PDR 518: 18 kg PDR 522: 22 kg PDR 528: 28 kg PDR 544: 44 kg
 Lava/indossa	Capi lava/indossa di cotone e misto cotone o fibre sintetiche	<ul style="list-style-type: none"> - Asciutto stiro a mano (20 %) - Pronto asciutto (2 %) - Pronto asciutto + (0 %) 	- (☞) Fase anti piega*	PDR 510: 4 kg PDR 514: 5 kg PDR 518: 6,5 kg PDR 522: 8 kg PDR 528: 10 kg PDR 544: 16 kg
 Lana	Capi in lana	-	-	PDR 510: 2 kg PDR 514: 2,5 kg PDR 518: 3,3 kg PDR 522: 4 kg PDR 528: 5 kg PDR 544: 8 kg
 Delicati	Tessuti delicati in cotone e misto cotone o fibre sintetiche	<ul style="list-style-type: none"> - Asciutto stiro a mano (20 %) - Pronto asciutto (2 %) - Pronto asciutto + (0 %) 	- (☞) Fase anti piega*	
 Progr. tempo aria fredda	Capi che devono essere semplicemente arieggiati	-	- (☞) Fase anti piega*	
 Progr. tempo aria calda	Per asciugare ridotte quantità di biancheria o per terminare l'asciugatura di singoli capi di biancheria	-	- (☞) Fase anti piega*	
 Cot. resistente colorato Delicato	Per asciugare ridotte quantità di biancheria o per terminare l'asciugatura di singoli capi di biancheria	<ul style="list-style-type: none"> - Asciutto stiro a macchina (40 %) - Asciutto stiro a mano (25 %) - Pronto asciutto (0 %) - Pronto asciutto + (-2 %) 	- (☞) Fase anti piega*	PDR 510: 4 kg PDR 514: 14 kg PDR 518: 18 kg PDR 522: 22 kg PDR 528: 28 kg PDR 544: 44 kg
 Lava/indossa Delicato	Capi adatti all'asciugatura che non devono essere sollecitati meccanicamente.	<ul style="list-style-type: none"> - Asciutto stiro a mano (20 %) - Pronto asciutto (2 %) - Pronto asciutto + (0 %) 	- (☞) Fase anti piega*	

* Se l'opzione è attivata nella funzione di programmazione del livello gestore.

Relación de programas PDR 9xx	70
Paquete de programas «Etiqueta»	70
Paquete de programas «Estándar»	71
Paquete de programas «Deporte»	74
Paquete de programas «Ropa plana»	75
Paquete de programas «Edredones»	76
Paquete de programas «Empresas de limpieza»	77
Relación de programas PDR 5xx	78
Paquete de programas «Etiqueta»	78
Paquete de programas «Estándar»	79










es - Relación de programas PDR 9xx

Paquete de programas «Etiqueta»















Nombre del programa	Tipo de tejido adecuado	Grados de secado seleccionables (humedad residual en %)	Extras seleccionables	Cantidad de carga
 Algodón ◻	Ropa de algodón con humedad normal	<ul style="list-style-type: none"> - Secado planchadora (40 %) - Secado plancha (25 %) - Secado plancha plus (15 %) - Secado delicado (2 %) - Secado normal (0 %) - Secado normal plus (-2 %) - Secado extra (-4 %) 	-  Protección anti-rrugas*	<p>PDR 910: 10 kg</p> <p>PDR 914: 14 kg</p> <p>PDR 918: 18 kg</p>
 Algodón PRO	Ropa de algodón con humedad normal	<ul style="list-style-type: none"> - Secado planchadora (40 %) - Secado plancha (25 %) - Secado plancha plus (15 %) - Secado delicado (2 %) - Secado normal (0 %) - Secado normal plus (-2 %) - Secado extra (-4 %) 	-  Protección anti-rrugas*	<p>PDR 922: 22 kg</p> <p>PDR 928: 28 kg</p> <p>PDR 944: 44 kg</p>

* Solo se puede seleccionar cuando se ha activado el extra en la función programable del nivel del programador.











Paquete de programas «Estándar»

Nombre del programa	Tipo de tejido adecuado	Grados de secado seleccionables (humedad residual en %)	Extras seleccionables	Cantidad de carga
 Ropa blanca/color	Tejidos de algodón/lino monocapa y multicapa	<ul style="list-style-type: none"> - Secado planchadora (40 %) - Secado plancha (25 %) - Secado plancha plus (15 %) - Secado delicado (2 %) - Secado normal (0 %) - Secado normal plus (-2 %) - Secado extra (-4 %) 	<ul style="list-style-type: none"> -  Delicado plus -  Protección anti-rrugas* 	<p>PDR 910: 10 kg</p> <p>PDR 914: 14 kg</p> <p>PDR 918: 18 kg</p> <p>PDR 922: 22 kg</p> <p>PDR 928: 28 kg</p> <p>PDR 944: 44 kg</p>
 Sint. /Mezcla de algodón	Tejidos delicados sintéticos, de algodón o mezcla de algodón	<ul style="list-style-type: none"> - Secado plancha (20 %) - Secado plancha plus (10 %) - Secado normal (2 %) - Secado normal plus (0 %) 	<ul style="list-style-type: none"> -  Delicado plus -  Protección anti-rrugas* 	<p>PDR 910: 4 kg</p> <p>PDR 914: 5 kg</p> <p>PDR 918: 6,5 kg</p> <p>PDR 922: 8 kg</p> <p>PDR 928: 10 kg</p> <p>PDR 944: 16 kg</p>
 Lana	Tejidos de lana	-	-	<p>PDR 910: 2 kg</p> <p>PDR 914: 2,5 kg</p> <p>PDR 918: 3,3 kg</p> <p>PDR 922: 4 kg</p> <p>PDR 928: 5 kg</p> <p>PDR 944: 8 kg</p>
 Ropa delicada	Tejidos delicados sintéticos, de algodón o mixtos	<ul style="list-style-type: none"> - Secado plancha (20 %) - Secado normal (2 %) - Secado normal plus (0 %) 	<ul style="list-style-type: none"> -  Protección anti-rrugas* 	<p>PDR 910: 2 kg</p> <p>PDR 914: 2,5 kg</p> <p>PDR 918: 3,3 kg</p> <p>PDR 922: 4 kg</p> <p>PDR 928: 5 kg</p> <p>PDR 944: 8 kg</p>

es - Relación de programas PDR 9xx

Nombre del programa	Tipo de tejido adecuado	Grados de secado seleccionables (humedad residual en %)	Extras seleccionables	Cantidad de carga
 Prog. tiempo frío	Tejidos que deban airearse	-	-  Protección antiarrugas*	
 Prog. tiempo caliente	Para el secado de pequeñas cantidades de ropa o para el secado final de prendas sueltas	-	-  Delicado plus -  Protección antiarrugas*	
 Prog. tiempo caliente Hig.	Para el secado de pequeñas cantidades de ropa o para el secado final de prendas sueltas	-	-  Protección antiarrugas*	
 Cesto sensitiv	Prendas aptas para la secadora que no deben sufrir tensión mecánica.	-	-	
 Programa cesto	Prendas aptas para la secadora que no deben sufrir tensión mecánica.	-	-	
 Toallas	Tejidos con capacidad de absorción elevada (p. ej., toallas, paños o albornoces)	- Secado planchadora (20 %) - Secado plancha (12 %) - Secado plancha plus (8 %) - Secado delicado (2 %) - Secado normal (0 %) - Secado normal plus (-2 %) - Secado extra (-4 %)	-  Protección antiarrugas*	
 Vaqueros	Tejidos de tela vaquera gruesa	- Secado planchadora (40 %) - Secado plancha plus (8 %) - Secado normal (2 %)	-  Delicado plus -  Protección antiarrugas*	





es - Relación de programas PDR 9xx

Nombre del programa	Tipo de tejido adecuado	Grados de secado seleccionables (humedad residual en %)	Extras seleccionables	Cantidad de carga
 Camisas	Camisas	<ul style="list-style-type: none"> - Secado planchadora (40 %) - Secado plancha (20 %) - Secado delicado (8 %) - Secado normal (2 %) - Secado normal plus (0 %) 	-  Protección anti- rugas*	<p>PDR 910: 1 kg</p> <p>PDR 914: 2,5 kg</p> <p>PDR 918: 3,3 kg</p>
 Seda	Prendas de seda	<ul style="list-style-type: none"> - Secado planchadora (40 %) - Secado plancha (20 %) - Secado plancha plus (16 %) - Secado delicado (8 %) - Secado normal (0 %) 	-  Protección anti- rugas*	<p>PDR 922: 4 kg</p> <p>PDR 928: 5 kg</p> <p>PDR 944: 8 kg</p>
 Automático plus	Carga mixta de tejidos para los programas «Ropa blanca/de color» y «Sintético/Mezcla de algodón»	<ul style="list-style-type: none"> - Secado planchadora (40 %) - Secado plancha (25 %) - Secado plancha plus (15 %) - Secado delicado (2 %) - Secado normal (0 %) - Secado normal plus (-2 %) - Secado extra (-4 %) 	<ul style="list-style-type: none"> -  Delicado plus -  Protección anti- rugas* 	<p>PDR 910: 10 kg</p> <p>PDR 914: 14 kg</p> <p>PDR 918: 18 kg</p> <p>PDR 922: 22 kg</p> <p>PDR 928: 28 kg</p> <p>PDR 944: 44 kg</p>
 Alisar	<ul style="list-style-type: none"> - Tejidos de algodón o lino - Tejidos delicados de algodón, tejidos mixtos o sintéticos: pantalones de algodón, anoraks, camisas 	-	<ul style="list-style-type: none"> -  Delicado plus -  Protección anti- rugas* 	<p>PDR 910: 2 kg</p> <p>PDR 914: 2,5 kg</p> <p>PDR 918: 3,3 kg</p> <p>PDR 922: 4 kg</p> <p>PDR 928: 5 kg</p> <p>PDR 944: 8 kg</p>

* Solo se puede seleccionar cuando se ha activado el extra en la función programable del nivel del programador.









es - Relación de programas PDR 9xx

Paquete de programas «Deporte»

Nombre del programa	Tipo de tejido adecuado	Grados de secado seleccionables (humedad residual en %)	Extras seleccionables	Cantidad de carga
 Ropa de deporte	Poliéster o poliamida con y sin elastán	<ul style="list-style-type: none"> - Secado planchadora (40 %) - Secado plancha (20 %) - Secado plancha plus (8 %) - Secado delicado (2 %) - Secado normal (0 %) - Secado normal plus (-2 %) - Secado extra (-4 %) 	- (☞) Protección antiarrugas*	
 Outdoor	<p>Poliamida y artículos con membrana</p> <p>Prendas Outdoor aptas para el secado a máquina</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Secado planchadora (40 %) - Secado plancha (20 %) - Secado delicado (8 %) - Secado normal (2 %) - Secado normal plus (0 %) 	- (☞) Protección antiarrugas*	<p>PDR 910: 4 kg</p> <p>PDR 914: 5 kg</p>
 Impregnar	<p>Para tejidos aptos para el secado en secadora como, p. ej., microfibras, prendas de esquí, prendas outdoor, algodón grueso delicado (popelín) y mantelerías.</p> <p>¡Peligro de incendio! No se deben secar tejidos impermeabilizados con un producto que contenga parafina.</p> <p>Este programa cuenta con una fase de fijación adicional para la impermeabilización. Las prendas impermeabilizadas tan solo pueden tratarse con productos para la impermeabilización en cuya etiqueta aparezca «apto para prendas de membrana».</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Secado planchadora (40 %) - Secado plancha (20 %) - Secado delicado (8 %) - Secado normal (0 %) 	- (☞) Protección antiarrugas*	<p>PDR 918: 6,5 kg</p> <p>PDR 922: 8 kg</p> <p>PDR 928: 10 kg</p> <p>PDR 944: 16 kg</p>
 Reactivación	<p>Poliamida y artículos con membrana</p> <p>Las fibras se enderezan, mejorándose la resistencia al agua.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Secado planchadora (40 %) - Secado plancha (20 %) - Secado delicado (8 %) - Secado normal (0 %) 	- (☞) Protección antiarrugas*	

* Solo se puede seleccionar cuando se ha activado el extra en la función programable del nivel del programador.









Paquete de programas «Ropa plana»

Nombre del programa	Tipo de tejido adecuado	Grados de secado seleccionables (humedad residual en %)	Extras seleccionables	Cantidad de carga
 Blanca/color secado plus	Tejidos de algodón/lino monocapa y multicapa	- Secado extra (-4 %)	- (☞) Protección antiarrugas*	PDR 910: 10 kg PDR 914: 14 kg PDR 918: 18 kg PDR 922: 22 kg PDR 928: 28 kg PDR 944: 44 kg
 Blanca/color secado	Tejidos de algodón/lino monocapa y multicapa	- Secado normal (0 %)	- (☞) Protección antiarrugas*	
 Blanca/color 20% HR	Tejidos de algodón/lino monocapa y multicapa	- Secado plancha plus (20 %)	- (☞) Protección antiarrugas*	
 Ropa blanca/color 25% HR	Tejidos de algodón/lino monocapa y multicapa	- Secado plancha (25 %)	- (☞) Protección antiarrugas*	
 Ropa blanca/color 40% HR	Tejidos de algodón/lino monocapa y multicapa	- Secado planchadora (40 %)	- (☞) Protección antiarrugas*	
 Secado Sint./Mez. alg.	Tejidos delicados sintéticos, de algodón o mezcla de algodón	- Secado normal plus (0 %)	- (☞) Protección antiarrugas*	PDR 910: 4 kg PDR 914: 5 kg PDR 918: 6,5 kg PDR 922: 8 kg PDR 928: 10 kg PDR 944: 16 kg
 Sint./Mezcla alg. 10% HR	Tejidos delicados sintéticos, de algodón o mezcla de algodón	- Secado plancha plus (10 %)	- (☞) Protección antiarrugas*	
 Sint./Mezcla 20% HR	Tejidos delicados sintéticos, de algodón o mezcla de algodón	- Secado plancha (20 %)	- (☞) Protección antiarrugas*	

* Solo se puede seleccionar cuando se ha activado el extra en la función programable del nivel del programador.




es - Relación de programas PDR 9xx

Paquete de programas «Edredones»

Nombre del programa	Tipo de tejido adecuado	Grados de secado seleccionables (humedad residual en %)	Extras seleccionables	Cantidad de carga
 Ropa de cama de plumas	Edredones de plumas y almohadas	- Secado normal (0 %)	-  Protección antiarrugas*	PDR 910: 8 kg PDR 914: 10 kg (aprox. 1 edredón o 2 almohadas)
 Ropa de cama sintética	Edredones con relleno sintético y almohadas	- Secado normal (0 %)	-  Protección antiarrugas*	PDR 918: 13 kg (aprox. 3 almohadas o 1 edredón + 1 almohada)
 Ropa de cama pelo natural	Edredones de pelo natural y colchas Los edredones de pelo natural no deben secarse completamente en la secadora, de lo contrario existe el riesgo de que se enrede. Recomendamos un secado superficial.	-	-  Protección antiarrugas*	PDR 922: 16 kg (aprox. 4 almohadas o 1 edredón + 2 almohadas o 2 edredones) PDR 928: 20 kg (aprox. 5 almohadas o 1 edredón + 3 almohadas o 2 edredones)
 Almohadas	Almohadas	- Secado normal (0 %)	-  Protección antiarrugas*	PDR 944: 32 kg (aprox. 8 almohadas o 3 edredones y 3 almohadas o 4 edredones)

* Solo se puede seleccionar cuando se ha activado el extra en la función programable del nivel del programador.






Paquete de programas «Empresas de limpieza»

Nombre del programa	Tipo de tejido adecuado	Grados de secado seleccionables (humedad residual en %)	Extras seleccionables	Cantidad de carga
 Mopas	Gamuzas de algodón	<ul style="list-style-type: none"> - Secado planchadora (20 %) - Secado plancha (15 %) - Secado plancha plus (10 %) - Secado delicado (2 %) - Secado normal (0 %) - Secado normal plus (-2 %) - Secado extra (-4 %) 	- (☞) Protección anti- rugas*	<p>PDR 910: 8 kg</p> <p>PDR 914: 10 kg</p> <p>PDR 918: 13 kg</p> <p>PDR 922: 16 kg</p> <p>PDR 928: 20 kg</p> <p>PDR 944: 32 kg</p>
 Mopas microfibra	Gamuzas de microfibra	<ul style="list-style-type: none"> - Secado planchadora (40 %) - Secado plancha (20 %) - Secado normal (2 %) - Secado normal plus (0 %) 	- (☞) Protección anti- rugas*	
 Paños	Paños de microfibra, paños para polvo	<ul style="list-style-type: none"> - Secado planchadora (40 %) - Secado plancha (20 %) - Secado normal (2 %) - Secado normal plus (0 %) - Secado extra (-2 %) 	- (☞) Protección anti- rugas*	<p>PDR 910: 4 kg</p> <p>PDR 914: 5 kg</p> <p>PDR 918: 6,5 kg</p> <p>PDR 922: 8 kg</p> <p>PDR 928: 10 kg</p> <p>PDR 944: 16 kg</p>

* Solo se puede seleccionar cuando se ha activado el extra en la función programable del nivel del programador.









es - Relación de programas PDR 5xx

Paquete de programas «Etiqueta»

Nombre del programa	Tipo de tejido adecuado	Grados de secado seleccionables (humedad residual en %)	Extras activables	Cantidad de carga
 Algodón 	Ropa de algodón con humedad normal	<ul style="list-style-type: none"> - Secado planchadora (40 %) - Secado plancha (25 %) - Secado normal (0 %) - Secado normal plus (-2 %) 	-  Protección anti- rugas*	PDR 510: 10 kg PDR 514: 14 kg PDR 518: 18 kg PDR 522: 22 kg PDR 528: 28 kg PDR 544: 44 kg
 Algodón PRO	Ropa de algodón con humedad normal	<ul style="list-style-type: none"> - Secado planchadora (40 %) - Secado plancha (25 %) - Secado normal (0 %) - Secado normal plus (-2 %) 	-  Protección anti- rugas*	

* Cuando se ha activado el extra en la función programable del nivel del programador.

Paquete de programas «Estándar»



Nombre del programa	Tipo de tejido adecuado	Grados de secado seleccionables (humedad residual en %)	Extras activables	Cantidad de carga
 Ropa blanca/color	Tejidos de algodón/lino monocapa y multicapa	<ul style="list-style-type: none"> - Secado planchadora (40 %) - Secado plancha (25 %) - Secado normal (0 %) - Secado normal plus (-2 %) 	- (☞) Protección antiarrugas*	PDR 510: 10 kg PDR 514: 14 kg PDR 518: 18 kg PDR 522: 22 kg PDR 528: 28 kg PDR 544: 44 kg
 Sint. /Mezcla de algodón	Tejidos delicados sintéticos, de algodón o mezcla de algodón	<ul style="list-style-type: none"> - Secado plancha (20 %) - Secado normal (2 %) - Secado normal plus (0 %) 	- (☞) Protección antiarrugas*	PDR 510: 4 kg PDR 514: 5 kg PDR 518: 6,5 kg PDR 522: 8 kg PDR 528: 10 kg PDR 544: 16 kg
 Lana	Tejidos de lana	-	-	PDR 510: 2 kg PDR 514: 2,5 kg PDR 518: 3,3 kg PDR 522: 4 kg PDR 528: 5 kg PDR 544: 8 kg
 Ropa delicada	Tejidos delicados sintéticos, de algodón o mixtos	<ul style="list-style-type: none"> - Secado plancha (20 %) - Secado normal (2 %) - Secado normal plus (0 %) 	- (☞) Protección antiarrugas*	PDR 510: 4 kg PDR 514: 14 kg PDR 518: 18 kg PDR 522: 22 kg PDR 528: 28 kg PDR 544: 44 kg
 Prog. tiempo frío	Tejidos que deban airearse	-	- (☞) Protección antiarrugas*	
 Prog. tiempo caliente	Para el secado de pequeñas cantidades de ropa o para el secado final de prendas sueltas	-	- (☞) Protección antiarrugas*	
 Ropa blanca/color Delicado	Para el secado de pequeñas cantidades de ropa o para el secado final de prendas sueltas	<ul style="list-style-type: none"> - Secado planchadora (40 %) - Secado plancha (25 %) - Secado normal (0 %) - Secado normal plus (-2 %) 	- (☞) Protección antiarrugas*	
 Sint. /Mezcla de algodón Delicado	Prendas aptas para la secadora que no deben sufrir tensión mecánica.	<ul style="list-style-type: none"> - Secado plancha (20 %) - Secado normal (2 %) - Secado normal plus (0 %) 	- (☞) Protección antiarrugas*	

* Cuando se ha activado el extra en la función programable del nivel del programador.

pt - Índice

Lista de programas para PDR 9xx	81
Pacote de programas «Label»	81
Pacote de programas «Standard»	82
Pacote de programas «Desporto»	85
Pacote de programas «Roupa lisa»	86
Pacote de programas «Camas»	87
Pacote de programas «Empresas de limpeza»	88
Pacote de programas «Bombeiros»	89
Pacote de programas «WetCare»	90
Pacote de programas «Picadeiro»	91
Pacote de programas «Programas especiais»	92
Pacote de programas «Programas individuais»	93
Lista de programas para PDR 5xx	94
Pacote de programas «Label»	94
Pacote de programas «Standard»	95










Pacote de programas «Label»

Nome do programa	Tipo de têxteis adequado	Níveis de secagem selecionáveis (humidade residual em %)	Extras selecionáveis	Quantidade de carga
 Algodão <input type="checkbox"/>	Roupa de algodão molhada normal	<ul style="list-style-type: none"> - Secagem para calandra (40%) - Sec. para engomar (25%) - Sec. engomar plus (15%) - Ligeiramente seca (2%) - Secagem normal (0%) - Secagem normal plus (-2%) - Secagem extra (-4%) 	- (☞) Proteção antirru-gas*	PDR 910: 10 kg PDR 914: 14 kg PDR 918: 18 kg PDR 922: 22 kg PDR 928: 28 kg PDR 944: 44 kg
 Algodão PRO	Roupa de algodão molhada normal	<ul style="list-style-type: none"> - Secagem para calandra (40%) - Sec. para engomar (25%) - Sec. engomar plus (15%) - Ligeiramente seca (2%) - Secagem normal (0%) - Secagem normal plus (-2%) - Secagem extra (-4%) 	- (☞) Proteção antirru-gas*	PDR 910: 10 kg PDR 914: 14 kg PDR 918: 18 kg PDR 922: 22 kg PDR 928: 28 kg PDR 944: 44 kg

* Selecionável apenas se o extra estiver ativado na função de programação do nível do operador.

pt - Lista de programas para PDR 9xx











Pacote de programas «Standard»

Nome do programa	Tipo de têxteis adequado	Níveis de secagem selecionáveis (humidade residual em %)	Extras selecionáveis	Quantidade de carga
 Roupa branca /de cor	Têxteis de camada única e multicamadas feitos de algodão/linho	<ul style="list-style-type: none"> - Secagem para calandra (40%) - Sec. para engomar (25%) - Sec. engomar plus (15%) - Ligeiramente seca (2%) - Secagem normal (0%) - Secagem normal plus (-2%) - Secagem extra (-4%) 	<ul style="list-style-type: none"> -  Delicado plus -  Proteção antirru-gas* 	<p>PDR 910: 10 kg</p> <p>PDR 914: 14 kg</p> <p>PDR 918: 18 kg</p> <p>PDR 922: 22 kg</p> <p>PDR 928: 28 kg</p> <p>PDR 944: 44 kg</p>
 Fibras	Têxteis de fibras de material sintético, de algodão ou de tecidos mistos	<ul style="list-style-type: none"> - Sec. para engomar (20%) - Sec. engomar plus (10%) - Secagem normal (2%) - Secagem normal plus (0%) 	<ul style="list-style-type: none"> -  Delicado plus -  Proteção antirru-gas* 	<p>PDR 910: 4 kg</p> <p>PDR 914: 5 kg</p> <p>PDR 918: 6,5 kg</p> <p>PDR 922: 8 kg</p> <p>PDR 928: 10 kg</p> <p>PDR 944: 16 kg</p>
 Lãs	Têxteis de lã	-	-	<p>PDR 910: 2 kg</p>
 Roupa delicada	Tecidos delicados de material sintético, de algodão ou de tecidos mistos	<ul style="list-style-type: none"> - Sec. para engomar (20%) - Secagem normal (2%) - Secagem normal plus (0%) 	<ul style="list-style-type: none"> -  Proteção antirru-gas* 	<p>PDR 914: 2,5 kg</p> <p>PDR 918: 3,3 kg</p> <p>PDR 922: 4 kg</p> <p>PDR 928: 5 kg</p> <p>PDR 944: 8 kg</p>

pt - Lista de programas para PDR 9xx





Nome do programa	Tipo de têxteis adequado	Níveis de secagem selecionáveis (humidade residual em %)	Extras selecionáveis	Quantidade de carga
Programa tempo frio	Têxteis que tenham de ser arejados	-	- (☞) Proteção antirru-gas*	PDR 910: 4 kg PDR 914: 14 kg PDR 918: 18 kg PDR 922: 22 kg PDR 928: 28 kg PDR 944: 44 kg
Programa tempo quente	Para secar pequenas quantidades de roupa ou para secar posteriormente peças de roupa individuais	-	- Delicado plus - (☞) Proteção antirru-gas*	
Prog. tempo quente Hig.	Para secar pequenas quantidades de roupa ou para secar posteriormente peças de roupa individuais	-	- (☞) Proteção antirru-gas*	
Cesto sensitiv	Tecidos adequados para secagem no secador que não devem ser sujeitos a tensões mecânicas.	-	-	
Programa para cesto	Tecidos adequados para secagem no secador que não devem ser sujeitos a tensões mecânicas.	-	-	
Turcos	Materiais têxteis com capacidade de absorção especial (por ex., toalhas de mão, toalhas de rosto ou roupões de banho)	<ul style="list-style-type: none"> - Secagem para calandra (20%) - Sec. para engomar (12%) - Sec. engomar plus (8%) - Ligeiramente seca (2%) - Secagem normal (0%) - Secagem normal plus (-2%) - Secagem extra (-4%) 	- (☞) Proteção antirru-gas*	
Gangas	Têxteis de ganga robusta	<ul style="list-style-type: none"> - Secagem para calandra (40%) - Sec. engomar plus (8%) - Secagem normal (2%) 	- Delicado plus - (☞) Proteção antirru-gas*	

pt - Lista de programas para PDR 9xx

Nome do programa	Tipo de têxteis adequado	Níveis de secagem selecionáveis (humidade residual em %)	Extras selecionáveis	Quantidade de carga
 Camisas	Camisas	<ul style="list-style-type: none"> - Secagem para calandra (40%) - Sec. para engomar (20%) - Ligeiramente seca (8%) - Secagem normal (2%) - Secagem normal plus (0%) 	-  Proteção antirru-gas*	<p>PDR 910: 1 kg</p> <p>PDR 914: 2,5 kg</p> <p>PDR 918: 3,3 kg</p>
 Sedas	Têxteis de seda	<ul style="list-style-type: none"> - Secagem para calandra (40%) - Sec. para engomar (20%) - Sec. engomar plus (16%) - Ligeiramente seca (8%) - Secagem normal (0%) 	-  Proteção antirru-gas*	<p>PDR 922: 4 kg</p> <p>PDR 928: 5 kg</p> <p>PDR 944: 8 kg</p>
 Automático plus	Carga mista de tecidos para os programas «Roupa branca/de cor» e «Fibras»	<ul style="list-style-type: none"> - Secagem para calandra (40%) - Sec. para engomar (25%) - Sec. engomar plus (15%) - Ligeiramente seca (2%) - Secagem normal (0%) - Secagem normal plus (-2%) - Secagem extra (-4%) 	<ul style="list-style-type: none"> -  Delicado plus -  Proteção antirru-gas* 	<p>PDR 910: 10 kg</p> <p>PDR 914: 14 kg</p> <p>PDR 918: 18 kg</p> <p>PDR 922: 22 kg</p> <p>PDR 928: 28 kg</p> <p>PDR 944: 44 kg</p>
 Desenrugar	<ul style="list-style-type: none"> - Tecidos em algodão ou linho - Têxteis de fibras de algodão, tecidos mistos ou material sintético: calças de algodão, blusões, camisas 	-	<ul style="list-style-type: none"> -  Delicado plus -  Proteção antirru-gas* 	<p>PDR 910: 2 kg</p> <p>PDR 914: 2,5 kg</p> <p>PDR 918: 3,3 kg</p> <p>PDR 922: 4 kg</p> <p>PDR 928: 5 kg</p> <p>PDR 944: 8 kg</p>

* Selecionável apenas se o extra estiver ativado na função de programação do nível do operador.

















Pacote de programas «Desporto»

Nome do programa	Tipo de têxteis adequado	Níveis de secagem selecionáveis (humidade residual em %)	Extras selecionáveis	Quantidade de carga
 Roupas de desporto	Poliéster ou poliamida com e sem elastano	<ul style="list-style-type: none"> - Secagem para calandra (40%) - Sec. para engomar (20%) - Sec. engomar plus (8%) - Ligeiramente seca (2%) - Secagem normal (0%) - Secagem normal plus (-2%) - Secagem extra (-4%) 	- (☞) Proteção antirrugas*	PDR 910: 4 kg PDR 914: 5 kg PDR 918: 6,5 kg PDR 922: 8 kg PDR 928: 10 kg PDR 944: 16 kg
 Outdoor	Poliamida e produtos de membrana Vestuário outdoor de material adequado à secagem no secador	<ul style="list-style-type: none"> - Secagem para calandra (40%) - Sec. para engomar (20%) - Ligeiramente seca (8%) - Secagem normal (2%) - Secagem normal plus (0%) 	- (☞) Proteção antirrugas*	
 Imper-meabilizar	<p>Tecidos adequados para secagem no secador como, por ex. microfibras, vestuário de praticar desportos na neve e outdoor, algodão grosso delicado (popelina) e toalhas de mesa.</p> <p>Cuidado, perigo de incêndio! Não seque tecidos que tenham sido impermeabilizados com produtos que contenham parafina.</p> <p>Este programa é composto por uma fase adicional de fixação para a impermeabilização. Tecidos impermeabilizados só podem ser tratados com produtos impermeabilizantes que tenham a indicação de que são «adequados para tecidos de membrana».</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Secagem para calandra (40%) - Sec. para engomar (20%) - Ligeiramente seca (8%) - Secagem normal (0%) 	- (☞) Proteção antirrugas*	
 Reativação	Poliamida e produtos de membrana As fibras são endireitadas, pelo que a repelência à água melhora.	<ul style="list-style-type: none"> - Secagem para calandra (40%) - Sec. para engomar (20%) - Ligeiramente seca (8%) - Secagem normal (0%) 	- (☞) Proteção antirrugas*	

* Selecionável apenas se o extra estiver ativado na função de programação do nível do operador.

pt - Lista de programas para PDR 9xx

Pacote de programas «Roupa lisa»

Nome do programa	Tipo de têxteis adequado	Níveis de secagem selecionáveis (humidade residual em %)	Extras selecionáveis	Quantidade de carga
 Branca/cor Secagem plus	Têxteis de camada única e multicamadas feitos de algodão/linho	- Secagem extra (-4%)	-  Proteção antirru-gas*	PDR 910: 10 kg PDR 914: 14 kg PDR 918: 18 kg PDR 922: 22 kg PDR 928: 28 kg PDR 944: 44 kg
 Branca/cor Secagem	Têxteis de camada única e multicamadas feitos de algodão/linho	- Secagem normal (0%)	-  Proteção antirru-gas*	
 Branca/cor 20% HR	Têxteis de camada única e multicamadas feitos de algodão/linho	- Sec. engomar plus (20%)	-  Proteção antirru-gas*	
 Branca/cor 25% HR	Têxteis de camada única e multicamadas feitos de algodão/linho	- Sec. para engomar (25%)	-  Proteção antirru-gas*	
 Branca/cor 40% HR	Têxteis de camada única e multicamadas feitos de algodão/linho	- Secagem para calandra (40%)	-  Proteção antirru-gas*	
 Secagem de fibras	Têxteis de fibras de material sintético, de algodão ou de tecidos mistos	- Secagem normal plus (0%)	-  Proteção antirru-gas*	PDR 910: 4 kg PDR 914: 5 kg PDR 918: 6,5 kg PDR 922: 8 kg PDR 928: 10 kg PDR 944: 16 kg
 Fibras 10% HR	Têxteis de fibras de material sintético, de algodão ou de tecidos mistos	- Sec. engomar plus (10%)	-  Proteção antirru-gas*	
 Fibras 20% HR	Têxteis de fibras de material sintético, de algodão ou de tecidos mistos	- Sec. para engomar (20%)	-  Proteção antirru-gas*	

* Selecionável apenas se o extra estiver ativado na função de programação do nível do operador.




Pacote de programas «Camas»

Nome do programa	Tipo de têxteis adequado	Níveis de secagem selecionáveis (humidade residual em %)	Extras selecionáveis	Quantidade de carga
<input checked="" type="checkbox"/> Roupa cama penas	Edredões de penas e almofadas	- Secagem normal (0%)	- (☞) Proteção antirru-gas*	PDR 910: 8 kg PDR 914: 10 kg (aprox. 1 edredão ou 2 almofadas)
<input checked="" type="checkbox"/> Roupa cama sintét.	Edredões sintéticos e almofadas	- Secagem normal (0%)	- (☞) Proteção antirru-gas*	PDR 918: 13 kg (aprox. 3 almofadas ou 1 edredão + 1 almofada) PDR 922: 16 kg (aprox. 4 almofadas ou 1 edredão + 2 almofadas ou 2 edredões) PDR 928: 20 kg (aprox. 5 almofadas ou 1 edredão + 3 almofadas ou 2 edredões)
<input checked="" type="checkbox"/> Cobrejões de pelo natural	Edredões de pelo natural e cobertores Os edredões de pelo natural não devem ser completamente secos no secador, caso contrário, existe o risco de feltrar. Recomendamos apenas uma secagem da superfície.	-	- (☞) Proteção antirru-gas*	PDR 944: 32 kg (aprox. 8 almofadas ou 3 edredões + 3 almofadas ou 4 edredões)
<input type="checkbox"/> Almofadas	Almofadas	- Secagem normal (0%)	- (☞) Proteção antirru-gas*	

* Selecionável apenas se o extra estiver ativado na função de programação do nível do operador.









pt - Lista de programas para PDR 9xx

Pacote de programas «Empresas de limpeza»

Nome do programa	Tipo de têxteis adequado	Níveis de secagem selecionáveis (humidade residual em %)	Extras selecionáveis	Quantidade de carga
 Mopas	Mopas de algodão	<ul style="list-style-type: none"> - Secagem para calandra (20%) - Sec. para engomar (15%) - Sec. engomar plus (10%) - Ligeiramente seca (2%) - Secagem normal (0%) - Secagem normal plus (-2%) - Secagem extra (-4%) 	- (☞) Proteção antirru-gas*	<p>PDR 910: 8 kg</p> <p>PDR 914: 10 kg</p> <p>PDR 918: 13 kg</p> <p>PDR 922: 16 kg</p> <p>PDR 928: 20 kg</p> <p>PDR 944: 32 kg</p>
 Mopas microfibras	Mopas de microfibras	<ul style="list-style-type: none"> - Secagem para calandra (40%) - Sec. para engomar (20%) - Secagem normal (2%) - Secagem normal plus (0%) 	- (☞) Proteção antirru-gas*	
 Panos	Panos de microfibras, panos do pó	<ul style="list-style-type: none"> - Secagem para calandra (40%) - Sec. para engomar (20%) - Secagem normal (2%) - Secagem normal plus (0%) - Secagem extra (-2%) 	- (☞) Proteção antirru-gas*	<p>PDR 910: 4 kg</p> <p>PDR 914: 5 kg</p> <p>PDR 918: 6,5 kg</p> <p>PDR 922: 8 kg</p> <p>PDR 928: 10 kg</p> <p>PDR 944: 16 kg</p>

* Selecionável apenas se o extra estiver ativado na função de programação do nível do operador.

Pacote de programas «Bombeiros»

Nome do programa	Tipo de têxteis adequado	Níveis de secagem selecionáveis (humidade residual em %)	Extras selecionáveis	Quantidade de carga
 Máscara respiratória	Máscaras de proteção respiratória com aranha As máscara de proteção respiratória só podem ser secas se forem bloqueadas no tambor com suportes especiais (acessórios opcionais).	-	-	PDR 910: 2 unidades PDR 914: 8 unidades PDR 918: 12 unidades PDR 922: 16 unidades PDR 928: 12 unidades PDR 944: 16 unidades
 Vestuário de proteção	Fatos de proteção (por ex., fatos de proteção para bombeiros Nomex®), macacões, casacos, calças Vire os têxteis do avesso para resultados de secagem ideais.	- Secagem normal (2%)	-  Proteção anti-tirrugas*	
 Imperm. vest. proteção	Têxteis tratados com um produto impermeabilizante. Têxteis impermeabilizados só podem ser tratados com produtos impermeabilizantes adequados a têxteis de membrana e que tenham como base compostos fluoroquímicos. Fechar os fechos de velcro ou cobrir com fita adesiva para piso. Cuidado, perigo de incêndio! Não seque tecidos que tenham sido impermeabilizados com produtos que contenham parafina.	- Secagem normal (2%)	-  Proteção anti-tirrugas*	
 Vestuário salvamento	Fibra sintética e algodão Fechar os fechos de velcro ou cobrir com fita adesiva para piso. Vire os têxteis do avesso para resultados de secagem ideais.	- Secagem normal (2%)	-  Proteção anti-tirrugas*	
 Capacetes	Capacetes de bombeiros aprovados pelo fabricante para secagem na máquina. Após a lavagem, retirar os capacetes das bolsas de proteção e colocá-los no fundo do tambor do secador. As viseiras deslizantes devem ser inseridas no capacete antes da secagem. Após o fim do programa, os capacetes são climatizados ao ar ambiente por 24 horas.	-	-	PDR 910: - PDR 914: 4 capacetes PDR 918: 5 capacetes PDR 922: 6 capacetes PDR 928: 8 capacetes PDR 944: 13 capacetes

* Selecionável apenas se o extra estiver ativado na função de programação do nível do operador.

pt - Lista de programas para PDR 9xx

Pacote de programas «WetCare»

Nome do programa	Tipo de têxteis adequado	Níveis de secagem selecionáveis (humidade residual em %)	Extras selecionáveis	Quantidade de carga
Ⓜ WetCare sensitiv	Vestuário exterior não lavável	-	- (☞) Proteção antirrugos*	PDR 910: 4 kg PDR 914: 5 kg PDR 918: 6,5 kg PDR 922: 8 kg PDR 928: 10 kg PDR 944: 16 kg
Ⓜ WetCare Sedas	Vestuário exterior não lavável, sensível a rugas	<ul style="list-style-type: none"> - Secagem para calandra (40%) - Sec. para engomar (20%) - Sec. engomar plus (16%) - Ligeiramente seca (8%) - Secagem normal (0%) 	- (☞) Proteção antirrugos*	
Ⓜ WetCare intensivo	Vestuário exterior lavável	<ul style="list-style-type: none"> - Secagem para calandra (40%) - Sec. para engomar (25%) - Sec. engomar plus (15%) - Ligeiramente seca (2%) - Secagem normal (0%) - Secagem normal plus (-2%) - Secagem extra (-4%) 	- (☞) Proteção antirrugos*	

* Selecionável apenas se o extra estiver ativado na função de programação do nível do operador.



Pacote de programas «Picadeiro»

⚠ Risco de danos devido a fivelas de metal, colchetes e ganchos.

Fivelas de metal, colchetes e ganchos podem danificar os têxteis e o tambor do secador.

Antes da secagem, remova fivelas de metal, colchetes e ganchos.

Se não é possível remover as fivelas de metal, os colchetes e os ganchos, estes devem ser tapados com bolsas de proteção adequadas (acessórios de aquisição posterior da Miele).

Nome do programa	Tipo de têxteis adequado	Níveis de secagem selecionáveis (humidade residual em %)	Extras selecionáveis	Quantidade de carga
 Mantas para cavalos	Mantas para cavalos, mantas de sela, polainas, sinos, ligaduras, cabrestos em tecido	<ul style="list-style-type: none"> - Secagem para calandra (40%) - Secagem normal (2%) - Secagem normal plus (0%) 	- (☞) Proteção antirru-gas*	<p>PDR 910: 8 kg (aprox. 5 mantas de sela ou 1 cobertor de verão)</p> <p>PDR 914: 10 kg (aprox. 7 cobertores de sela ou 2 cobertores de verão ou 1 cobertor de inverno)</p> <p>PDR 918: 13 kg (aprox. 9 cobertores de sela ou 2-3 cobertores de verão ou 1-2 cobertores de inverno)</p>
 Mantas cavalos lã	Mantas para cavalos com elevada percentagem de lã	-	- (☞) Proteção antirru-gas*	<p>PDR 922: 16 kg (aprox. 11 cobertores de sela ou 2-3 cobertores de verão ou 1-2 cobertores de inverno)</p> <p>PDR 928: 20 kg (aprox. 12 cobertores de sela ou 3 cobertores de verão ou 2 cobertores de inverno)</p> <p>PDR 944: 32 kg (aprox. 18 cobertores de sela ou 4-5 cobertores de verão ou 3 cobertores de inverno)</p>

* Selecionável apenas se o extra estiver ativado na função de programação do nível do operador.

pt - Lista de programas para PDR 9xx

Pacote de programas «Programas especiais»

Pode personalizar 5 programas especiais no aparelho e atribuir-lhes nomes de programas livremente selecionáveis. Introduza os nomes dos programas na tabela.

Nome do programa	Tipo de têxteis adequado	Níveis de secagem selecionáveis (humidade residual em %)	Extras selecionáveis	Quantidade de carga
☆ Prog. especial 1				PDR 910: ≤ 10 kg PDR 914: ≤ 14 kg PDR 918: ≤ 18 kg PDR 922: ≤ 22 kg PDR 928: ≤ 28 kg PDR 944: ≤ 44 kg
☆ Prog. especial 2				
☆ Prog. especial 3				
☆ Prog. especial 4				
☆ Prog. especial 5				





Pacote de programas «Programas individuais»

Pode personalizar 20 programas individuais na ferramenta de programação Benchmark da Miele (ver «Manual da ferramenta de programação Benchmark da Miele») e atribuir-lhes nomes de programas livremente seleccionáveis. Introduza os nomes dos programas na tabela.

Nome do programa	Tipo de têxteis adequado	Níveis de secagem seleccionáveis (humidade residual em %)	Extras seleccionáveis	Quantidade de carga
☰ 1 Programa individual 1				PDR 910: ≤ 10 kg PDR 914: ≤ 14 kg PDR 918: ≤ 18 kg PDR 922: ≤ 22 kg PDR 928: ≤ 28 kg PDR 944: ≤ 44 kg
☰ 2 Programa individual 2				
☰ 3 Programa individual 3				
☰ 4 Programa individual 4				
☰ 5 Programa individual 5				
☰ 6 Programa individual 6				
☰ 7 Programa individual 7				
☰ 8 Programa individual 8				
☰ 9 Programa individual 9				
☰ 10 Programa individual 10				
☰ 11 Programa individual 11				
☰ 12 Programa individual 12				
☰ 13 Programa individual 13				
☰ 14 Programa individual 14				
☰ 15 Programa individual 15				
☰ 16 Programa individual 16				
☰ 17 Programa individual 17				
☰ 18 Programa individual 18				
☰ 19 Programa individual 19				
☰ 20 Programa individual 20				









pt - Lista de programas para PDR 5xx

Pacote de programas «Label»

Nome do programa	Tipo de têxteis adequado	Níveis de secagem selecionáveis (humidade residual em %)	Extras ativáveis	Quantidade de carga
 Algodão <input type="checkbox"/>	Roupa de algodão molhada normal	<ul style="list-style-type: none"> - Secagem para calandra (40%) - Sec. para engomar (25%) - Secagem normal (0%) - Secagem normal plus (-2%) 	-  Proteção antirru-gas*	<p>PDR 510: 10 kg</p> <p>PDR 514: 14 kg</p> <p>PDR 518: 18 kg</p>
 Algodão PRO	Roupa de algodão molhada normal	<ul style="list-style-type: none"> - Secagem para calandra (40%) - Sec. para engomar (25%) - Secagem normal (0%) - Secagem normal plus (-2%) 	-  Proteção antirru-gas*	<p>PDR 522: 22 kg</p> <p>PDR 528: 28 kg</p> <p>PDR 544: 44 kg</p>

* Se o extra estiver ativado na função de programação do nível do operador.

Pacote de programas «Standard»

Nome do programa	Tipo de têxteis adequado	Níveis de secagem selecionáveis (humidade residual em %)	Extras ativáveis	Quantidade de carga
 Roupas brancas /de cor	Têxteis de camada única e multicamadas feitos de algodão/linho	<ul style="list-style-type: none"> - Seca para a máq. passar (40%) - Sec. para engomar (25%) - Secagem normal (0%) - Secagem normal plus (-2%) 	- (☞) Proteção antirru-gas*	PDR 510: 10 kg PDR 514: 14 kg PDR 518: 18 kg PDR 522: 22 kg PDR 528: 28 kg PDR 544: 44 kg
 Fibras	Têxteis de fibras de material sintético, de algodão ou de tecidos mistos	<ul style="list-style-type: none"> - Sec. para engomar (20%) - Secagem normal (2%) - Secagem normal plus (0%) 	- (☞) Proteção antirru-gas*	PDR 510: 4 kg PDR 514: 5 kg PDR 518: 6,5 kg PDR 522: 8 kg PDR 528: 10 kg PDR 544: 16 kg
 Lãs	Têxteis de lã	-	-	PDR 510: 2 kg PDR 514: 2,5 kg PDR 518: 3,3 kg PDR 522: 4 kg PDR 528: 5 kg PDR 544: 8 kg
 Roupas delicadas	Tecidos delicados de material sintético, de algodão ou de tecidos mistos	<ul style="list-style-type: none"> - Sec. para engomar (20%) - Secagem normal (2%) - Secagem normal plus (0%) 	- (☞) Proteção antirru-gas*	
 Programa tempo frio	Têxteis que tenham de ser arejados	-	- (☞) Proteção antirru-gas*	
 Programa tempo quente	Para secar pequenas quantidades de roupa ou para secar posteriormente peças de roupa individuais	-	- (☞) Proteção antirru-gas*	
 Roupas brancas /de cor Delicado	Para secar pequenas quantidades de roupa ou para secar posteriormente peças de roupa individuais	<ul style="list-style-type: none"> - Seca para a máq. passar (40%) - Sec. para engomar (25%) - Secagem normal (0%) - Secagem normal plus (-2%) 	- (☞) Proteção antirru-gas*	PDR 510: 4 kg PDR 514: 14 kg PDR 518: 18 kg PDR 522: 22 kg PDR 528: 28 kg PDR 544: 44 kg
 Fibras Delicado	Tecidos adequados para secagem no secador que não devem ser sujeitos a tensões mecânicas.	<ul style="list-style-type: none"> - Sec. para engomar (20%) - Secagem normal (2%) - Secagem normal plus (0%) 	- (☞) Proteção antirru-gas*	

* Se o extra estiver ativado na função de programação do nível do operador.

cs - Obsah

Přehled programů PDR 9xx	97
Programový paket „Energetický štítek“	97
Programový paket „Standard“	98
Programový paket „Sport“	101
Programový paket „Rovné prádlo“	102
Programový paket „Peřiny“	103
Programový paket „Úklidové prostředky“	104
Programový paket „Hasiči“	105
Programový paket „WetCare“	106
Programový paket „Stáj“	107
Programový paket „Speciální programy“	108
Programový paket „Individuální programy“	109
Přehled programů PDR 5xx	110
Programový paket „Energetický štítek“	110
Programový paket „Standard“	111










Programový paket „Energetický štítek“

název programu	vhodný druh textilu	volitelné stupně sušení (zbytková vlhkost v %)	volitelné extra funkce	kapacita náplně
☺ Bavlna ◻	normálně vlhké bavlněné prádlo	<ul style="list-style-type: none"> - Suché na mandl (40 %) - Suché k žehlení (25 %) - Suché k žehlení + (15 %) - Lehce suché (2 %) - Suché k uložení (0 %) - Suché k uložení + (-2 %) - Extra suché (-4 %) 	- (☺) Ochrana proti po- mačkání*	<p>PDR 910: 10 kg</p> <p>PDR 914: 14 kg</p> <p>PDR 918: 18 kg</p>
☺ Bavlna PRO	normálně vlhké bavlněné prádlo	<ul style="list-style-type: none"> - Suché na mandl (40 %) - Suché k žehlení (25 %) - Suché k žehlení + (15 %) - Lehce suché (2 %) - Suché k uložení (0 %) - Suché k uložení + (-2 %) - Extra suché (-4 %) 	- (☺) Ochrana proti po- mačkání*	<p>PDR 922: 22 kg</p> <p>PDR 928: 28 kg</p> <p>PDR 944: 44 kg</p>















* Lze zvolit jen tehdy, když je extra funkce aktivovaná v programovací funkci uživatelské úrovně.

cs - Přehled programů PDR 9xx











Programový paket „Standard“

název programu	vhodný druh textilu	volitelné stupně sušení (zbytková vlhkost v %)	volitelné extra funkce	kapacita náplně
 Vývářka / barevné	jednovrstvé a vícevrstvé textilie z bavlny nebo lnu	<ul style="list-style-type: none"> - Suché na mandl (40 %) - Suché k žehlení (25 %) - Suché k žehlení + (15 %) - Lehce suché (2 %) - Suché k uložení (0 %) - Suché k uložení + (-2 %) - Extra suché (-4 %) 	<ul style="list-style-type: none"> -  Šetrné sušení plus -  Ochrana proti po-mačkání* 	<p>PDR 910: 10 kg PDR 914: 14 kg PDR 918: 18 kg PDR 922: 22 kg PDR 928: 28 kg PDR 944: 44 kg</p>
 Snadno ošetřovatelné	snadno ošetřovatelné textilie ze syntetiky, bavlny nebo směsných tkanin	<ul style="list-style-type: none"> - Suché k žehlení (20 %) - Suché k žehlení + (10 %) - Suché k uložení (2 %) - Suché k uložení + (0 %) 	<ul style="list-style-type: none"> -  Šetrné sušení plus -  Ochrana proti po-mačkání* 	<p>PDR 910: 4 kg PDR 914: 5 kg PDR 918: 6,5 kg PDR 922: 8 kg PDR 928: 10 kg PDR 944: 16 kg</p>
 Vlna	textilie z vlny	-	-	<p>PDR 910: 2 kg PDR 914: 2,5 kg PDR 918: 3,3 kg PDR 922: 4 kg PDR 928: 5 kg PDR 944: 8 kg</p>
 Jemné prádlo	choulostivé textilie ze syntetiky, bavlny nebo směsné tkaniny	<ul style="list-style-type: none"> - Suché k žehlení (20 %) - Suché k uložení (2 %) - Suché k uložení + (0 %) 	<ul style="list-style-type: none"> -  Ochrana proti po-mačkání* 	<p>PDR 910: 2 kg PDR 914: 2,5 kg PDR 918: 3,3 kg PDR 922: 4 kg PDR 928: 5 kg PDR 944: 8 kg</p>

cs - Přehled programů PDR 9xx









název programu	vhodný druh textilu	volitelné stupně sušení (zbytková vlhkost v %)	volitelné extra funkce	kapacita náplně
 Čas. program studená	textilie, které mají být provětrány	-	-  Ochrana proti po- mačkání*	PDR 910: 4 kg PDR 914: 14 kg PDR 918: 18 kg PDR 922: 22 kg PDR 928: 28 kg PDR 944: 44 kg
 Čas. program teplá	k sušení malého množ- ství prádla nebo k do- sušení jednotlivých kusů prádla	-	-  Šetrné sušení plus -  Ochrana proti po- mačkání*	
 Čas. program teplá-hygi- ena	k sušení malého množ- ství prádla nebo k do- sušení jednotlivých kusů prádla	-	-  Ochrana proti po- mačkání*	
 Koš senzitivní	Textilie vhodné k sušení v sušičce, které nemají být mechanicky namáhá- ny.	-	-	
 Program koš	Textilie vhodné k sušení v sušičce, které nemají být mechanicky namáhá- ny.	-	-	
 Froté prádlo	textilní tkaniny s obzvlášť vysokou nasákavostí (na- př. ručníky, mycí žínky nebo župany)	<ul style="list-style-type: none"> - Suché na mandl (20 %) - Suché k žehlení (12 %) - Suché k žehlení + (8 %) - Lehce suché (2 %) - Suché k uložení (0 %) - Suché k uložení + (-2 %) - Extra suché (-4 %) 	-  Ochrana proti po- mačkání*	
 Jeans	textilie z robustní džínovi- ny	<ul style="list-style-type: none"> - Suché na mandl (40 %) - Suché k žehlení + (8 %) - Suché k uložení (2 %) 	-  Šetrné sušení plus -  Ochrana proti po- mačkání*	

cs - Přehled programů PDR 9xx

název programu	vhodný druh textilu	volitelné stupně sušení (zbytková vlhkost v %)	volitelné extra funkce	kapacita náplně
 Košile	košile	<ul style="list-style-type: none"> - Suché na mandl (40 %) - Suché k žehlení (20 %) - Lehce suché (8 %) - Suché k uložení (2 %) - Suché k uložení + (0 %) 	-  Ochrana proti po- mačkání*	<p>PDR 910: 1 kg</p> <p>PDR 914: 2,5 kg</p> <p>PDR 918: 3,3 kg</p>
 Hedvábí	textilie z hedvábí	<ul style="list-style-type: none"> - Suché na mandl (40 %) - Suché k žehlení (20 %) - Suché k žehlení + (16 %) - Lehce suché (8 %) - Suché k uložení (0 %) 	-  Ochrana proti po- mačkání*	<p>PDR 922: 4 kg</p> <p>PDR 928: 5 kg</p> <p>PDR 944: 8 kg</p>
 Automatika plus	náplň ze směsi textilií pro programy „vyvářka/barevné prádlo“ a „snadno ošetřovatelné“	<ul style="list-style-type: none"> - Suché na mandl (40 %) - Suché k žehlení (25 %) - Suché k žehlení + (15 %) - Lehce suché (2 %) - Suché k uložení (0 %) - Suché k uložení + (-2 %) - Extra suché (-4 %) 	<ul style="list-style-type: none"> -  Šetrné sušení plus -  Ochrana proti po- mačkání* 	<p>PDR 910: 10 kg</p> <p>PDR 914: 14 kg</p> <p>PDR 918: 18 kg</p> <p>PDR 922: 22 kg</p> <p>PDR 928: 28 kg</p> <p>PDR 944: 44 kg</p>
 Vyhlazování	<ul style="list-style-type: none"> - bavlněné nebo lněné tkaniny - snadno ošetřovatelné textilie z bavlny, směsných tkanin nebo syntetiky: bavlněné kalhoty, anoraky, košile 	-	<ul style="list-style-type: none"> -  Šetrné sušení plus -  Ochrana proti po- mačkání* 	<p>PDR 910: 2 kg</p> <p>PDR 914: 2,5 kg</p> <p>PDR 918: 3,3 kg</p> <p>PDR 922: 4 kg</p> <p>PDR 928: 5 kg</p> <p>PDR 944: 8 kg</p>

* Lze zvolit jen tehdy, když je extra funkce aktivovaná v programovací funkci uživatelské úrovně.









Programový paket „Sport“

název programu	vhodný druh textilu	volitelné stupně sušení (zbytková vlhkost v %)	volitelné extra funkce	kapacita náplně
 Sportovní oděvy	polyester nebo polyamid s elastanem a bez něj	<ul style="list-style-type: none"> - Suché na mandl (40 %) - Suché k žehlení (20 %) - Suché k žehlení + (8 %) - Lehce suché (2 %) - Suché k uložení (0 %) - Suché k uložení + (-2 %) - Extra suché (-4 %) 	-  Ochrana proti po-mačkání*	
 Outdoor	polyamid a membránové výrobky outdoorové oblečení z materiálu vhodného k sušení v sušičce	<ul style="list-style-type: none"> - Suché na mandl (40 %) - Suché k žehlení (20 %) - Lehce suché (8 %) - Suché k uložení (2 %) - Suché k uložení + (0 %) 	-  Ochrana proti po-mačkání*	<p>PDR 910: 4 kg</p> <p>PDR 914: 5 kg</p> <p>PDR 918: 6,5 kg</p> <p>PDR 922: 8 kg</p> <p>PDR 928: 10 kg</p> <p>PDR 944: 16 kg</p>
 Impregnace	Textilie vhodné k sušení v sušičce, jako je např. mikrovláknno, lyžařské a outdoorové oblečení, jemná hustá bavlna (popelín), prostírání. Pozor, nebezpečí požáru! Nesmí se sušit textilie, které byly impregnovány prostředky obsahujícími parafín. Součástí tohoto programu je přídatná fáze fixace impregnace. Impregnované textilie se smí ošetřovat výhradně jen impregnačním prostředkem s upozorněním „vhodné pro membránové textilie“.	<ul style="list-style-type: none"> - Suché na mandl (40 %) - Suché k žehlení (20 %) - Lehce suché (8 %) - Suché k uložení (0 %) 	-  Ochrana proti po-mačkání*	
 Reaktivace	polyamid a membránové výrobky Narovnají se vlákna, čímž se zlepší odpuzování vody.	<ul style="list-style-type: none"> - Suché na mandl (40 %) - Suché k žehlení (20 %) - Lehce suché (8 %) - Suché k uložení (0 %) 	-  Ochrana proti po-mačkání*	

* Lze zvolit jen tehdy, když je extra funkce aktivovaná v programovací funkci uživatelské úrovně.





cs - Přehled programů PDR 9xx

Programový paket „Rovné prádlo“

název programu	vhodný druh textilu	volitelné stupně sušení (zbytková vlhkost v %)	volitelné extra funkce	kapacita náplně
 Vyvářka / bar. suché plus	jednovrstvé a vícevrstvé textilie z bavlny nebo lnu	- Extra suché (-4 %)	- (☞) Ochrana proti pomáčkání*	PDR 910: 10 kg PDR 914: 14 kg PDR 918: 18 kg PDR 922: 22 kg PDR 928: 28 kg PDR 944: 44 kg
 Vyvářka / bar. suché	jednovrstvé a vícevrstvé textilie z bavlny nebo lnu	- Suché k uložení (0 %)	- (☞) Ochrana proti pomáčkání*	
 Vyvářka / bar. zb. vlhk. 20 %	jednovrstvé a vícevrstvé textilie z bavlny nebo lnu	- Suché k žehlení + (20 %)	- (☞) Ochrana proti pomáčkání*	
 Vyvářka / bar. zb. vlhk. 25%	jednovrstvé a vícevrstvé textilie z bavlny nebo lnu	- Suché k žehlení (25 %)	- (☞) Ochrana proti pomáčkání*	
 Vyvářka / bar. zb. vlhk. 40%	jednovrstvé a vícevrstvé textilie z bavlny nebo lnu	- Suché na mandl (40 %)	- (☞) Ochrana proti pomáčkání*	
 Snadno ošetř. suché	snadno ošetřovatelné textilie ze syntetiky, bavlny nebo směsných tkanin	- Suché k uložení + (0 %)	- (☞) Ochrana proti pomáčkání*	PDR 910: 4 kg PDR 914: 5 kg
 Snadno ošetř. zb. vlhk. 10 %	snadno ošetřovatelné textilie ze syntetiky, bavlny nebo směsných tkanin	- Suché k žehlení + (10 %)	- (☞) Ochrana proti pomáčkání*	PDR 918: 6,5 kg PDR 922: 8 kg
 Snadno ošetř. zb. vlhk. 20%	snadno ošetřovatelné textilie ze syntetiky, bavlny nebo směsných tkanin	- Suché k žehlení (20 %)	- (☞) Ochrana proti pomáčkání*	PDR 928: 10 kg PDR 944: 16 kg

* Lze zvolit jen tehdy, když je extra funkce aktivovaná v programovací funkci uživatelské úrovně.




Programový paket „Peřiny“

název programu	vhodný druh textilu	volitelné stupně sušení (zbytková vlhkost v %)	volitelné extra funkce	kapacita náplně
 Peřové lůžkoviny	peřové přikrývky a polštáře	- Suché k uložení (0 %)	- (☞) Ochrana proti po- mačkání*	PDR 910: 8 kg PDR 914: 10 kg (asi 1 peřina nebo 2 polštáře)
 Syntetické lůžkoviny	syntetické peřiny a polštáře	- Suché k uložení (0 %)	- (☞) Ochrana proti po- mačkání*	PDR 918: 13 kg (asi 3 polštáře nebo 1 peřina + 1 polštář)
 Lůžkoviny -přir. vlákno	peřiny s přírodní srstí a přikrývky Peřiny s přírodní srstí se v sušičce nesmí usušit úplně, protože jinak hrozí nebezpečí zplstnatění. Doporučujeme jen částečné usušení.	-	- (☞) Ochrana proti po- mačkání*	PDR 922: 16 kg (asi 4 polštářů nebo 1 peřina + 2 polštáře ne- bo 2 peřiny) PDR 928: 20 kg (asi 5 polštářů nebo 1 peřina + 3 polštáře ne- bo 2 peřiny)
 Polštáře	polštáře	- Suché k uložení (0 %)	- (☞) Ochrana proti po- mačkání*	PDR 944: 32 kg (asi 8 polštářů nebo 3 peřiny + 3 polštáře ne- bo 4 peřiny)

* Lze zvolit jen tehdy, když je extra funkce aktivovaná v programovací funkci uživatelské úrovně.






cs - Přehled programů PDR 9xx

Programový paket „Úklidové prostředky“

název programu	vhodný druh textilu	volitelné stupně sušení (zbytková vlhkost v %)	volitelné extra funkce	kapacita náplně
 Mopy	bavlněné mopy	<ul style="list-style-type: none"> - Suché na mandl (20 %) - Suché k žehlení (15 %) - Suché k žehlení + (10 %) - Lehce suché (2 %) - Suché k uložení (0 %) - Suché k uložení + (-2 %) - Extra suché (-4 %) 	- (☞) Ochrana proti po- mačkání*	<p>PDR 910: 8 kg</p> <p>PDR 914: 10 kg</p> <p>PDR 918: 13 kg</p> <p>PDR 922: 16 kg</p> <p>PDR 928: 20 kg</p> <p>PDR 944: 32 kg</p>
 Mopy mikrovlákno	mopy z mikrovlákna	<ul style="list-style-type: none"> - Suché na mandl (40 %) - Suché k žehlení (20 %) - Suché k uložení (2 %) - Suché k uložení + (0 %) 	- (☞) Ochrana proti po- mačkání*	
 Úklidové utěrky	utěrky z mikrovlákna, prachovky	<ul style="list-style-type: none"> - Suché na mandl (40 %) - Suché k žehlení (20 %) - Suché k uložení (2 %) - Suché k uložení + (0 %) - Extra suché (-2 %) 	- (☞) Ochrana proti po- mačkání*	<p>PDR 910: 4 kg</p> <p>PDR 914: 5 kg</p> <p>PDR 918: 6,5 kg</p> <p>PDR 922: 8 kg</p> <p>PDR 928: 10 kg</p> <p>PDR 944: 16 kg</p>

* Lze zvolit jen tehdy, když je extra funkce aktivovaná v programovací funkci uživatelské úrovně.

Programový paket „Hasiči“

název programu	vhodný druh textilu	volitelné stupně sušení (zbytková vlhkost v %)	volitelné extra funkce	kapacita náplně
 Masky	dýchací masky s pruhou Dýchací masky se smí sušit jen tehdy, když jsou v bubnu uchyceny speciálními držáky (příslušenství k dokoupení).	-	-	PDR 910: 2 kusy PDR 914: 8 kusů PDR 918: 12 kusů PDR 922: 16 kusů PDR 928: 12 kusů PDR 944: 16 kusů
 Ochranné oděvy	ochranné obleky (např. Nomex® hasičské obleky), overaly, bundy, kalhoty Pro dosažení optimálního výsledku sušení obraťte textilie naruby.	- Suché k uložení (2 %)	- (☞) Ochrana proti po-mačkání*	PDR 910: 4,5 kg PDR 914: 6,6 kg PDR 918: 9 kg PDR 922: 10 kg PDR 928: 13 kg PDR 944: 20 kg
 Impregnace ochran. odě-vů	Textilie, které byly ošetře-ny impregnačním prostředkem. Na impregnované textilie se smí používat jen impregnační prostředky, které jsou vhodné pro membránové textilie a jejichž základem jsou sloučeniny fluoru. Suché zipy zapněte nebo je přikryjte páskou. Pozor, nebezpečí požá-ru! Nesmí se sušit texti-lie, které byly impregnovány prostředky obsahujícími parafín.	- Suché k uložení (2 %)	- (☞) Ochrana proti po-mačkání*	
 Záchranářský oděv	umělé vlákno a bavlna Suché zipy zapněte nebo je přikryjte páskou. Pro dosažení optimálního výsledku sušení obraťte textilie naruby.	- Suché k uložení (2 %)	- (☞) Ochrana proti po-mačkání*	
 Přilby	Hasičské přilby, které jsou výrobcem schválené pro strojové sušení. Přilby po vyprání vyjměte z ochranných sáčků a položte na dno bubnu sušičky. Zásuvná hledítka musíte před sušením zasunout do přilby. Po skončení programu se přilby aklimatizují 24 hodin na vzduchu v místnosti.	-	-	PDR 910: - PDR 914: 4 přilby PDR 918: 5 přileb PDR 922: 6 přileb PDR 928: 8 přileb PDR 944: 13 přileb

* Lze zvolit jen tehdy, když je extra funkce aktivovaná v programovací funkci uživatelské úrovně.


cs - Přehled programů PDR 9xx





Programový paket „WetCare“

název programu	vhodný druh textilu	volitelné stupně sušení (zbytková vlhkost v %)	volitelné extra funkce	kapacita náplně
Ⓜ WetCare senzitivní	neprateľné svrchní oděvy	-	- (☒) Ochrana proti pomačkání*	
Ⓜ WetCare hedvábí	neprateľné svrchní oděvy choulostivé na pomačkání	<ul style="list-style-type: none"> - Suché na mandl (40 %) - Suché k žehlení (20 %) - Suché k žehlení + (16 %) - Lehce suché (8 %) - Suché k uložení (0 %) 	- (☒) Ochrana proti pomačkání*	PDR 910: 4 kg PDR 914: 5 kg
Ⓜ WetCare intenzivní	prateľné svrchní oděvy	<ul style="list-style-type: none"> - Suché na mandl (40 %) - Suché k žehlení (25 %) - Suché k žehlení + (15 %) - Lehce suché (2 %) - Suché k uložení (0 %) - Suché k uložení + (-2 %) - Extra suché (-4 %) 	- (☒) Ochrana proti pomačkání*	PDR 918: 6,5 kg PDR 922: 8 kg PDR 928: 10 kg PDR 944: 16 kg

* Lze zvolit jen tehdy, když je extra funkce aktivovaná v programovací funkci uživatelské úrovně.

Programový paket „Stáj“

 **Nebezpečí poškození kovovými přezkami, očky a háčky.**
 Kovové přezky, očka a háčky mohou poškodit textilie a buben sušičky.
 Před sušením odstraňte všechny kovové přezky, očka a háčky.
 Pokud kovové přezky, očka a háčky nelze odstranit, musíte je přikrýt vhodnými ochrannými sáčky (příslušenství Miele k dokoupení).

název programu	vhodný druh textilu	volitelné stupně sušení (zbytková vlhkost v %)	volitelné extra funkce	kapacita náplně
 Koňské deky	přikrývky na koně, sedlové potahy, kamaše, kabátky, bandáže, textilní ohlávky	<ul style="list-style-type: none"> - Suché na mandl (40 %) - Suché k uložení (2 %) - Suché k uložení + (0 %) 	-  Ochrana proti po-mačkání*	<p>PDR 910: 8 kg (asi 5 sedlových potahů nebo 1 letní přikrývka)</p> <p>PDR 914: 10 kg (asi 7 sedlových potahů nebo 2 letní přikrývky nebo 1 zimní přikrývka)</p>
 Vlněné koňské deky	přikrývky na koně s vysokým vlněným podílem	-	-  Ochrana proti po-mačkání*	<p>PDR 918: 13 kg (asi 9 sedlových potahů nebo 2–3 letní přikrývky nebo 1–2 zimní přikrývky)</p> <p>PDR 922: 16 kg (asi 11 sedlových potahů nebo 2–3 letní přikrývky nebo 1–2 zimní přikrývky)</p> <p>PDR 928: 20 kg (asi 12 sedlových potahů nebo 3 letní přikrývky nebo 2 zimní přikrývky)</p> <p>PDR 944: 32 kg (asi 18 sedlových potahů nebo 4–5 letních přikrývek nebo 3 zimní přikrývky)</p>

* Lze zvolit jen tehdy, když je extra funkce aktivovaná v programovací funkci uživatelské úrovně.

cs - Přehled programů PDR 9xx

Programový paket „Speciální programy“

Na přístroji si můžete individuálně sestavit 5 speciálních programů a přidělit jim libovolný název. Názvy programů запиšte do tabulky.

název programu	vhodný druh textilu	volitelné stupně sušení (zbytková vlhkost v %)	volitelné extra funkce	kapacita náplně
☆ Speciální program 1				PDR 910: ≤ 10 kg PDR 914: ≤ 14 kg PDR 918: ≤ 18 kg PDR 922: ≤ 22 kg PDR 928: ≤ 28 kg PDR 944: ≤ 44 kg
☆ Speciální program 2				
☆ Speciální program 3				
☆ Speciální program 4				
☆ Speciální program 5				

Programový paket „Individuální programy“

V Miele Benchmark Programming Toolu můžete sestavit 20 individuálních programů (viz příručku „Miele Benchmark Programming Tool“) a přidělit jim volitelné názvy. Názvy programů запиšte do tabulky.

název programu	vhodný druh textilu	volitelné stupně sušení (zbytková vlhkost v %)	volitelné extra funkce	kapacita náplně
☺ 1 Individuální program 1				PDR 910: ≤ 10 kg PDR 914: ≤ 14 kg PDR 918: ≤ 18 kg PDR 922: ≤ 22 kg PDR 928: ≤ 28 kg PDR 944: ≤ 44 kg
☺ 2 Individuální program 2				
☺ 3 Individuální program 3				
☺ 4 Individuální program 4				
☺ 5 Individuální program 5				
☺ 6 Individuální program 6				
☺ 7 Individuální program 7				
☺ 8 Individuální program 8				
☺ 9 Individuální program 9				
☺ 10 Individuální program 10				
☺ 11 Individuální program 11				
☺ 12 Individuální program 12				
☺ 13 Individuální program 13				
☺ 14 Individuální program 14				
☺ 15 Individuální program 15				
☺ 16 Individuální program 16				
☺ 17 Individuální program 17				
☺ 18 Individuální program 18				
☺ 19 Individuální program 19				
☺ 20 Individuální program 20				









cs - Přehled programů PDR 5xx

Programový paket „Energetický štítek“

název programu	vhodný druh textilu	volitelné stupně sušení (zbytková vlhkost v %)	aktivovatelné extra funkce	kapacita náplně
☺ Bavlna ◀	normálně vlhké bavlněné prádlo	<ul style="list-style-type: none"> - Suché na mandl (40 %) - Suché k žehlení (25 %) - Suché k uložení (0 %) - Suché k uložení + (-2 %) 	- (☺) Ochrana proti po- mačkání*	PDR 510: 10 kg PDR 514: 14 kg PDR 518: 18 kg
☺ Bavlna PRO	normálně vlhké bavlněné prádlo	<ul style="list-style-type: none"> - Suché na mandl (40 %) - Suché k žehlení (25 %) - Suché k uložení (0 %) - Suché k uložení + (-2 %) 	- (☺) Ochrana proti po- mačkání*	PDR 522: 22 kg PDR 528: 28 kg PDR 544: 44 kg

* Když je extra funkce aktivovaná v programovací funkci uživatelské úrovně.

Programový paket „Standard“

název programu	vhodný druh textilu	volitelné stupně sušení (zbytková vlhkost v %)	aktivovatelné extra funkce	kapacita náplně
 Vyvážka / barevné	jednovrstvé a vícevrstvé textilie z bavlny nebo lnu	<ul style="list-style-type: none"> - Suché na mandl (40 %) - Suché k žehlení (25 %) - Suché k uložení (0 %) - Suché k uložení + (-2 %) 	- (☞) Ochrana proti po- mačkání*	PDR 510: 10 kg PDR 514: 14 kg PDR 518: 18 kg PDR 522: 22 kg PDR 528: 28 kg PDR 544: 44 kg
 Snadno ošetřovatelné	snadno ošetřovatelné textilie ze syntetiky, bavlny nebo směsných tkanin	<ul style="list-style-type: none"> - Suché k žehlení (20 %) - Suché k uložení (2 %) - Suché k uložení + (0 %) 	- (☞) Ochrana proti po- mačkání*	PDR 510: 4 kg PDR 514: 5 kg PDR 518: 6,5 kg PDR 522: 8 kg PDR 528: 10 kg PDR 544: 16 kg
 Vlna	textilie z vlny	-	-	PDR 510: 2 kg PDR 514: 2,5 kg PDR 518: 3,3 kg PDR 522: 4 kg PDR 528: 5 kg PDR 544: 8 kg
 Jemné prádlo	choulostivé textilie ze syntetiky, bavlny nebo směsné tkaniny	<ul style="list-style-type: none"> - Suché k žehlení (20 %) - Suché k uložení (2 %) - Suché k uložení + (0 %) 	- (☞) Ochrana proti po- mačkání*	
 Čas. program studená	textilie, které mají být provětrány	-	- (☞) Ochrana proti po- mačkání*	
 Čas. program teplá	k sušení malého množství prádla nebo k do-sušení jednotlivých kusů prádla	-	- (☞) Ochrana proti po- mačkání*	
 Vyvážka / barevné Šetrné sušení	k sušení malého množství prádla nebo k do-sušení jednotlivých kusů prádla	<ul style="list-style-type: none"> - Suché na mandl (40 %) - Suché k žehlení (25 %) - Suché k uložení (0 %) - Suché k uložení + (-2 %) 	- (☞) Ochrana proti po- mačkání*	PDR 510: 4 kg PDR 514: 14 kg PDR 518: 18 kg PDR 522: 22 kg PDR 528: 28 kg PDR 544: 44 kg
 Snadno ošetřovatelné Šetrné sušení	Textilie vhodné k sušení v sušičce, které nemají být mechanicky namáhány.	<ul style="list-style-type: none"> - Suché k žehlení (20 %) - Suché k uložení (2 %) - Suché k uložení + (0 %) 	- (☞) Ochrana proti po- mačkání*	

* Když je extra funkce aktivovaná v programovací funkci uživatelské úrovně.

pl - Spis treści

Przegląd programów PDR 9xx	113
Pakiet programowy „Programy normatywne“	113
Pakiet programowy „Standard“	114
Pakiet programowy „Sport“	117
Pakiet programowy „Pranie do maglowania“	118
Pakiet programowy „Pościel“	119
Pakiet programowy „Sprzątanie budynków“	120
Przegląd programów PDR 5xx	121
Pakiet programowy „Programy normatywne“	121
Pakiet programowy „Standard“	122










Pakiet programowy „Programy normatywne“

Nazwa programu	Zalecane tekstylia	Dostępne stopnie suszenia (wilgotność resztkowa w %)	Dostępne funkcje dodatkowe	Wielkość załadunku
☺ Bawełna <input type="checkbox"/>	Normalne mokre pranie bawełniane	<ul style="list-style-type: none"> - Do maglowania (40%) - Do prasowania (25%) - Do praso-wania plus (15%) - Lekko wilgotne (2%) - Do szafy (0%) - Do szafy plus (-2%) - Bardzo suche (-4%) 	- (☺) Bez zagnieceń*	<p>PDR 910: 10 kg</p> <p>PDR 914: 14 kg</p> <p>PDR 918: 18 kg</p>
☺ Bawełna PRO	Normalne mokre pranie bawełniane	<ul style="list-style-type: none"> - Do maglowania (40%) - Do prasowania (25%) - Do praso-wania plus (15%) - Lekko wilgotne (2%) - Do szafy (0%) - Do szafy plus (-2%) - Bardzo suche (-4%) 	- (☺) Bez zagnieceń*	<p>PDR 922: 22 kg</p> <p>PDR 928: 28 kg</p> <p>PDR 944: 44 kg</p>















* Możliwe do wybrania tylko wtedy, gdy funkcja dodatkowa jest uaktywniona w funkcji programowania na poziomie administratora.

pl - Przegląd programów PDR 9xx











Pakiet programowy „Standard“

Nazwa programu	Zalecane tekstylia	Dostępne stopnie suszenia (wilgotność resztkowa w %)	Dostępne funkcje dodatkowe	Wielkość załadunku
 Tkaniny do gotow./kolor.	Jedno- i wielowarstwowe tekstylia z bawełny/lnu	<ul style="list-style-type: none"> - Do maglowania (40%) - Do prasowania (25%) - Do praso-wania plus (15%) - Lekko wilgotne (2%) - Do szafy (0%) - Do szafy plus (-2%) - Bardzo suche (-4%) 	<ul style="list-style-type: none"> -  Tryb łagodny plus -  Bez zagnieceń* 	<p>PDR 910: 10 kg</p> <p>PDR 914: 14 kg</p> <p>PDR 918: 18 kg</p> <p>PDR 922: 22 kg</p> <p>PDR 928: 28 kg</p> <p>PDR 944: 44 kg</p>
 Tkaniny delikatne	Delikatne tekstylia z syntetyków, bawełny lub tkanin mieszanych	<ul style="list-style-type: none"> - Do prasowania (20%) - Do praso-wania plus (10%) - Do szafy (2%) - Do szafy plus (0%) 	<ul style="list-style-type: none"> -  Tryb łagodny plus -  Bez zagnieceń* 	<p>PDR 910: 4 kg</p> <p>PDR 914: 5 kg</p> <p>PDR 918: 6,5 kg</p> <p>PDR 922: 8 kg</p> <p>PDR 928: 10 kg</p> <p>PDR 944: 16 kg</p>
 Wełna	Tekstylia z wełny	-	-	<p>PDR 910: 2 kg</p>
 Tkaniny bar-dzo delikatne	Wrażliwe tekstylia z syntetyków, bawełny lub tkanin mieszanych	<ul style="list-style-type: none"> - Do prasowania (20%) - Do szafy (2%) - Do szafy plus (0%) 	<ul style="list-style-type: none"> -  Bez zagnieceń* 	<p>PDR 914: 2,5 kg</p> <p>PDR 918: 3,3 kg</p> <p>PDR 922: 4 kg</p> <p>PDR 928: 5 kg</p> <p>PDR 944: 8 kg</p>

pl - Przegląd programów PDR 9xx





Nazwa programu	Zalecane tekstylia	Dostępne stopnie suszenia (wilgotność resztkowa w %)	Dostępne funkcje dodatkowe	Wielkość załadunku
 Program czas. zimny	Tekstylia, które powinny zostać przewietrzone	-	-  Bez zagnieceń*	PDR 910: 4 kg PDR 914: 14 kg PDR 918: 18 kg PDR 922: 22 kg PDR 928: 28 kg PDR 944: 44 kg
 Program czas. ciepły	Do suszenia niewielkich ilości prania lub do dosuszenia pojedynczych sztuk prania	-	-  Tryb łagodny plus -  Bez zagnieceń*	
 Program czas. Higiena ciepły	Do suszenia niewielkich ilości prania lub do dosuszenia pojedynczych sztuk prania	-	-  Bez zagnieceń*	
 Kosz sensitiv	Tekstylia przeznaczone do suszenia, które nie powinny być poddawane obciążeniom mechanicznym	-	-	
 Program Kosz	Tekstylia przeznaczone do suszenia, które nie powinny być poddawane obciążeniom mechanicznym	-	-	
 Tkaniny frotte	Tekstylia o szczególnej nasiąkliwości (np. ręczniki, myjki lub szlafroki)	<ul style="list-style-type: none"> - Do maglowania (20%) - Do prasowania (12%) - Do praso-wania plus (8%) - Lekko wilgotne (2%) - Do szafy (0%) - Do szafy plus (-2%) - Bardzo suche (-4%) 	-  Bez zagnieceń*	
 Jeans	Tekstylia z solidnych materiałów dżinsowych	<ul style="list-style-type: none"> - Do maglowania (40%) - Do praso-wania plus (8%) - Do szafy (2%) 	-  Tryb łagodny plus -  Bez zagnieceń*	

pl - Przegląd programów PDR 9xx

Nazwa programu	Zalecane tekstylia	Dostępne stopnie suszenia (wilgotność resztkowa w %)	Dostępne funkcje dodatkowe	Wielkość załadunku
 Koszule	Koszule	<ul style="list-style-type: none"> - Do maglowania (40%) - Do prasowania (20%) - Lekko wilgotne (8%) - Do szafy (2%) - Do szafy plus (0%) 	-  Bez zagnieceń*	<p>PDR 910: 1 kg</p> <p>PDR 914: 2,5 kg</p> <p>PDR 918: 3,3 kg</p>
 Jedwab	Tekstylia z jedwabiu	<ul style="list-style-type: none"> - Do maglowania (40%) - Do prasowania (20%) - Do prasowania plus (16%) - Lekko wilgotne (8%) - Do szafy (0%) 	-  Bez zagnieceń*	<p>PDR 922: 4 kg</p> <p>PDR 928: 5 kg</p> <p>PDR 944: 8 kg</p>
 Automatic plus	Ładunek mieszany z tekstyliów przeznaczonych do prania w programach „Tkaniny do gotow./kolor.“ i „Tkaniny delikatne“	<ul style="list-style-type: none"> - Do maglowania (40%) - Do prasowania (25%) - Do prasowania plus (15%) - Lekko wilgotne (2%) - Do szafy (0%) - Do szafy plus (-2%) - Bardzo suche (-4%) 	<ul style="list-style-type: none"> -  Tryb łagodny plus -  Bez zagnieceń* 	<p>PDR 910: 10 kg</p> <p>PDR 914: 14 kg</p> <p>PDR 918: 18 kg</p> <p>PDR 922: 22 kg</p> <p>PDR 928: 28 kg</p> <p>PDR 944: 44 kg</p>
 Wyglądanie	<ul style="list-style-type: none"> - Tkaniny bawełniane lub lniane - Delikatne tekstylia z bawełny, tkanin mieszanych lub syntetycznych: spodnie bawełniane, anoraki, koszule 	-	<ul style="list-style-type: none"> -  Tryb łagodny plus -  Bez zagnieceń* 	<p>PDR 910: 2 kg</p> <p>PDR 914: 2,5 kg</p> <p>PDR 918: 3,3 kg</p> <p>PDR 922: 4 kg</p> <p>PDR 928: 5 kg</p> <p>PDR 944: 8 kg</p>

* Możliwe do wybrania tylko wtedy, gdy funkcja dodatkowa jest uaktywniona w funkcji programowania na poziomie administratora.

Pakiet programowy „Sport“

Nazwa programu	Zalecane tekstylia	Dostępne stopnie suszenia (wilgotność resztkowa w %)	Dostępne funkcje dodatkowe	Wielkość załadunku
 Odzież sportowa	Poliester lub poliamid z lub bez elastanu	<ul style="list-style-type: none"> - Do maglowania (40%) - Do prasowania (20%) - Do prasowania plus (8%) - Lekko wilgotne (2%) - Do szafy (0%) - Do szafy plus (-2%) - Bardzo suche (-4%) 	- (☞) Bez zagnieceń*	<p>PDR 910: 4 kg PDR 914: 5 kg PDR 918: 6,5 kg PDR 922: 8 kg PDR 928: 10 kg PDR 944: 16 kg</p>
 Outdoor	Poliamid i artykuły membranowe Odzież outdoorowa z materiałów nadających się do suszenia	<ul style="list-style-type: none"> - Do maglowania (40%) - Do prasowania (20%) - Lekko wilgotne (8%) - Do szafy (2%) - Do szafy plus (0%) 	- (☞) Bez zagnieceń*	
 Impregnacja	Nadające się do suszenia tekstylia, jak np. mikrofibra, odzież narciarska i turystyczna, delikatna gęsta bawełna (popelina), bielizna stołowa. Uwaga, zagrożenie pożarowe! Nie wolno suszyć żadnych tekstyliów, które zostały zaimpregnowane środkami zawierającymi parafinę. Ten program obejmuje dodatkową fazę utrwalania do impregnacji. Impregnowane tekstylia mogą być traktowane wyłącznie środkami impreguracyjnymi ze wskazówką „zalecane do tkanin membranowych“.	<ul style="list-style-type: none"> - Do maglowania (40%) - Do prasowania (20%) - Lekko wilgotne (8%) - Do szafy (0%) 	- (☞) Bez zagnieceń*	
 Reaktywacja	Poliamid i artykuły membranowe Włókna zostaną wyrównane, przez co zostanie poprawiona wodoodporność.	<ul style="list-style-type: none"> - Do maglowania (40%) - Do prasowania (20%) - Lekko wilgotne (8%) - Do szafy (0%) 	- (☞) Bez zagnieceń*	

* Możliwe do wybrania tylko wtedy, gdy funkcja dodatkowa jest uaktywniona w funkcji programowania na poziomie administratora.

pl - Przegląd programów PDR 9xx

Pakiet programowy „Pranie do maglowania“

Nazwa programu	Zalecane tekstylia	Dostępne stopnie suszenia (wilgotność resztkowa w %)	Dostępne funkcje dodatkowe	Wielkość załadunku
 Got./Kolor. suche plus	Jedno- i wielowarstwowe tekstylia z bawełny/lnu	- Bardzo suche (-4%)	-  Bez zagnieceń*	PDR 910: 10 kg PDR 914: 14 kg PDR 918: 18 kg PDR 922: 22 kg PDR 928: 28 kg PDR 944: 44 kg
 Got./Kolor. suche	Jedno- i wielowarstwowe tekstylia z bawełny/lnu	- Do szafy (0%)	-  Bez zagnieceń*	
 Got./Kolor. 20% wilg.	Jedno- i wielowarstwowe tekstylia z bawełny/lnu	- Do prasowania plus (20%)	-  Bez zagnieceń*	
 Got./Kolor. 25% wilg.	Jedno- i wielowarstwowe tekstylia z bawełny/lnu	- Do prasowania (25%)	-  Bez zagnieceń*	
 Got./Kolor. 40% wilg.	Jedno- i wielowarstwowe tekstylia z bawełny/lnu	- Do maglowania (40%)	-  Bez zagnieceń*	
 Tk. delik. suche	Delikatne tekstylia z syntetyków, bawełny lub tkanin mieszanych	- Do szafy plus (0%)	-  Bez zagnieceń*	PDR 910: 4 kg PDR 914: 5 kg PDR 918: 6,5 kg PDR 922: 8 kg PDR 928: 10 kg PDR 944: 16 kg
 Tk. delik. 10% wilg.	Delikatne tekstylia z syntetyków, bawełny lub tkanin mieszanych	- Do prasowania plus (10%)	-  Bez zagnieceń*	
 Tk. delikatne 20% wilg.	Delikatne tekstylia z syntetyków, bawełny lub tkanin mieszanych	- Do prasowania (20%)	-  Bez zagnieceń*	

* Możliwe do wybrania tylko wtedy, gdy funkcja dodatkowa jest uaktywniona w funkcji programowania na poziomie administratora.




Pakiet programowy „Pościel“

Nazwa programu	Zalecane tekstylia	Dostępne stopnie suszenia (wilgotność resztkowa w %)	Dostępne funkcje dodatkowe	Wielkość załadunku
<input checked="" type="checkbox"/> Pościel puchowa	Kołdry i poduszki	- Do szafy (0%)	- (☞) Bez zagnieceń*	PDR 910: 8 kg PDR 914: 10 kg (ok. 1 kołdra lub 2 poduszki)
<input checked="" type="checkbox"/> Pościel syntetyczna	Syntetyczne kołdry i poduszki	- Do szafy (0%)	- (☞) Bez zagnieceń*	PDR 918: 13 kg (ok. 3 poduszki lub 1 kołdra + 1 poduszka) PDR 922: 16 kg (ok. 4 poduszki lub 1 kołdra + 2 poduszki lub 2 kołdry) PDR 928: 20 kg (ok. 5 poduszek lub 1 kołdra + 3 poduszki lub 2 kołdry)
<input checked="" type="checkbox"/> Art. pościel. z włosa nat.	Kołdry i koce z włosa naturalnego Pościel z włosa naturalnego nie może zostać całkowicie wysuszona w suszarce, gdyż w przeciwnym razie istnieje niebezpieczeństwo sfilcowania. Zalecamy tylko podsuszenie.	-	- (☞) Bez zagnieceń*	PDR 944: 32 kg (ok. 8 poduszek lub 3 kołdry + 3 poduszki lub 4 kołdry)
<input type="checkbox"/> Poduszki	Poduszki	- Do szafy (0%)	- (☞) Bez zagnieceń*	

* Możliwe do wybrania tylko wtedy, gdy funkcja dodatkowa jest uaktywniona w funkcji programowania na poziomie administratora.

pl - Przegląd programów PDR 9xx

Pakiet programowy „Sprzątanie budynków“

Nazwa programu	Zalecane tekstylia	Dostępne stopnie suszenia (wilgotność resztkowa w %)	Dostępne funkcje dodatkowe	Wielkość załadunku
 Mopy	Mopy bawełniane	<ul style="list-style-type: none"> - Do maglowania (20%) - Do prasowania (15%) - Do praso-wania plus (10%) - Lekko wilgotne (2%) - Do szafy (0%) - Do szafy plus (-2%) - Bardzo suche (-4%) 	- (☞) Bez zagnieceń*	<p>PDR 910: 8 kg</p> <p>PDR 914: 10 kg</p> <p>PDR 918: 13 kg</p> <p>PDR 922: 16 kg</p> <p>PDR 928: 20 kg</p> <p>PDR 944: 32 kg</p>
 Mopy mikrofaza	Mopy mikrofazowe	<ul style="list-style-type: none"> - Do maglowania (40%) - Do prasowania (20%) - Do szafy (2%) - Do szafy plus (0%) 	- (☞) Bez zagnieceń*	
 Ścierki	Ścierki mikrofazowe, ścierki do kurzu	<ul style="list-style-type: none"> - Do maglowania (40%) - Do prasowania (20%) - Do szafy (2%) - Do szafy plus (0%) - Bardzo suche (-2%) 	- (☞) Bez zagnieceń*	<p>PDR 910: 4 kg</p> <p>PDR 914: 5 kg</p> <p>PDR 918: 6,5 kg</p> <p>PDR 922: 8 kg</p> <p>PDR 928: 10 kg</p> <p>PDR 944: 16 kg</p>

* Możliwe do wybrania tylko wtedy, gdy funkcja dodatkowa jest uaktywniona w funkcji programowania na poziomie administratora.
















Pakiet programowy „Programy normatywne“

Nazwa programu	Zalecane tekstylia	Dostępne stopnie suszenia (wilgotność resztkowa w %)	Możliwe do aktywacji funkcje dodatkowe	Wielkość załadunku
☺ Bawełna <input type="checkbox"/>	Normalne mokre pranie bawełniane	<ul style="list-style-type: none"> - Do maglowania (40%) - Do prasowania (25%) - Do szafy (0%) - Do szafy plus (-2%) 	- ☺ Bez zagnieceń*	PDR 510: 10 kg PDR 514: 14 kg PDR 518: 18 kg PDR 522: 22 kg PDR 528: 28 kg PDR 544: 44 kg
☺ Bawełna PRO	Normalne mokre pranie bawełniane	<ul style="list-style-type: none"> - Do maglowania (40%) - Do prasowania (25%) - Do szafy (0%) - Do szafy plus (-2%) 	- ☺ Bez zagnieceń*	

* Gdy funkcja dodatkowa jest uaktywniona w funkcji programowania na poziomie administratora.

pl - Przegląd programów PDR 5xx






Pakiet programowy „Standard“

Nazwa programu	Zalecane tekstylia	Dostępne stopnie suszenia (wilgotność resztkowa w %)	Możliwe do aktywacji funkcje dodatkowe	Wielkość załadunku
 Tkaniny do gotow./kolor.	Jedno- i wielowarstwowe tekstylia z bawełny/lnu	<ul style="list-style-type: none"> - Do maglowania (40%) - Do prasowania (25%) - Do szafy (0%) - Do szafy plus (-2%) 	-  Bez zagnieceń*	PDR 510: 10 kg PDR 514: 14 kg PDR 518: 18 kg PDR 522: 22 kg PDR 528: 28 kg PDR 544: 44 kg
 Tkaniny delikatne	Delikatne tekstylia z syntetyków, bawełny lub tkanin mieszanych	<ul style="list-style-type: none"> - Do prasowania (20%) - Do szafy (2%) - Do szafy plus (0%) 	-  Bez zagnieceń*	PDR 510: 4 kg PDR 514: 5 kg PDR 518: 6,5 kg PDR 522: 8 kg PDR 528: 10 kg PDR 544: 16 kg
 Wełna	Tekstylia z wełny	-	-	PDR 510: 2 kg PDR 514: 2,5 kg PDR 518: 3,3 kg PDR 522: 4 kg PDR 528: 5 kg PDR 544: 8 kg
 Tkaniny bar-dzo delikatne	Wrażliwe tekstylia z syntetyków, bawełny lub tkanin mieszanych	<ul style="list-style-type: none"> - Do prasowania (20%) - Do szafy (2%) - Do szafy plus (0%) 	-  Bez zagnieceń*	
 Program czas. zimny	Tekstylia, które powinny zostać przewietrzone	-	-  Bez zagnieceń*	
 Program czas. ciepły	Do suszenia niewielkich ilości prania lub do dosuszenia pojedynczych sztuk prania	-	-  Bez zagnieceń*	
 Tkaniny do gotow./kolor. Tryb łagodny	Do suszenia niewielkich ilości prania lub do dosuszenia pojedynczych sztuk prania	<ul style="list-style-type: none"> - Do maglowania (40%) - Do prasowania (25%) - Do szafy (0%) - Do szafy plus (-2%) 	-  Bez zagnieceń*	PDR 510: 4 kg PDR 514: 14 kg PDR 518: 18 kg PDR 522: 22 kg PDR 528: 28 kg PDR 544: 44 kg
 Tkaniny delikatne Tryb łagodny	Tekstylia przeznaczone do suszenia, które nie powinny być poddawane obciążeniom mechanicznym	<ul style="list-style-type: none"> - Do prasowania (20%) - Do szafy (2%) - Do szafy plus (0%) 	-  Bez zagnieceń*	

* Gdy funkcja dodatkowa jest uaktywniona w funkcji programowania na poziomie administratora.










Обзор программ PDR 9xx	124
Пакет программ «Этикетка по уходу».....	124
Пакет программ «Стандартный»	125
Пакет программ «Спорт»	128
Пакет программ «Прямое бельё».....	129
Пакет программ «Одеяла и подушки»	130
Пакет программ «Клинингов. компании»	131
Пакет программ «Пожарная команда»	132
Пакет программ «Аквачистка»	133
Пакет программ «Конюшня»	134
Пакет программ «Специальные программы»	135
Пакет программ «Индивид. программы».....	136
Обзор программ PDR 5xx	137
Пакет программ «Этикетка по уходу».....	137
Пакет программ «Стандартный»	138

Пакет программ «Этикетка по уходу»















Название программы	Вид ткани	Доступные для выбора степени сушки (остаточная влажность в %)	Доступные опции	Объём загрузки
 Хлопок 	Бельё из хлопка обычной влажности	<ul style="list-style-type: none"> - В гладильную машину (40 %) - Под утюг (25 %) - Под утюг + (15 %) - Лёгкая сушка (2 %) - В шкаф (0 %) - В шкаф плюс (-2 %) - Экстрасушка (-4 %) 	-  Защита от сминания*	PDR 910: 10 кг PDR 914: 14 кг PDR 918: 18 кг
 Хлопок PRO	Бельё из хлопка обычной влажности	<ul style="list-style-type: none"> - В гладильную машину (40 %) - Под утюг (25 %) - Под утюг + (15 %) - Лёгкая сушка (2 %) - В шкаф (0 %) - В шкаф плюс (-2 %) - Экстрасушка (-4 %) 	-  Защита от сминания*	PDR 922: 22 кг PDR 928: 28 кг PDR 944: 44 кг

* Выбирается только в том случае, если опция включена в программируемую функцию на уровне пользователя.











Пакет программ «Стандартный»

Название программы	Вид ткани	Доступные для выбора степени сушки (остаточная влажность в %)	Доступные опции	Объём загрузки
 Белое/Цветн. бельё	Одно- и многослойные текстильные изделия из хлопчатобумажных и льняных тканей	<ul style="list-style-type: none"> - В гладильную машину (40 %) - Под утюг (25 %) - Под утюг + (15 %) - Лёгкая сушка (2 %) - В шкаф (0 %) - В шкаф плюс (-2 %) - Экстрасушка (-4 %) 	<ul style="list-style-type: none"> -  Щадящая плюс -  Защита от сминания* 	<p>PDR 910: 10 кг</p> <p>PDR 914: 14 кг</p> <p>PDR 918: 18 кг</p> <p>PDR 922: 22 кг</p> <p>PDR 928: 28 кг</p> <p>PDR 944: 44 кг</p>
 Смешанная	Текстильные изделия, не требующие особого ухода, из синтетики, хлопка или смесовых тканей	<ul style="list-style-type: none"> - Под утюг (20 %) - Под утюг + (10 %) - В шкаф (2 %) - В шкаф плюс (0 %) 	<ul style="list-style-type: none"> -  Щадящая плюс -  Защита от сминания* 	<p>PDR 910: 4 кг</p> <p>PDR 914: 5 кг</p> <p>PDR 918: 6,5 кг</p> <p>PDR 922: 8 кг</p> <p>PDR 928: 10 кг</p> <p>PDR 944: 16 кг</p>
 Шерсть	Текстильные изделия из шерсти	-	-	<p>PDR 910: 2 кг</p> <p>PDR 914: 2,5 кг</p> <p>PDR 918: 3,3 кг</p> <p>PDR 922: 4 кг</p> <p>PDR 928: 5 кг</p> <p>PDR 944: 8 кг</p>
 Тонкое бельё	Текстильные изделия, требующие особого ухода, из синтетики, хлопка или смесовых тканей	<ul style="list-style-type: none"> - Под утюг (20 %) - В шкаф (2 %) - В шкаф плюс (0 %) 	<ul style="list-style-type: none"> -  Защита от сминания* 	

ru - Обзор программ PDR 9xx





Название программы	Вид ткани	Доступные для выбора степени сушки (остаточная влажность в %)	Доступные опции	Объём загрузки
 Холод. обдув по времени	Текстильные изделия, которые необходимо проветрить	-	-  Защита от сминания*	PDR 910: 4 кг PDR 914: 14 кг PDR 918: 18 кг PDR 922: 22 кг PDR 928: 28 кг PDR 944: 44 кг
 Тёплый обдув по времени	Для сушки небольшого количества белья или досушивания отдельных текстильных изделий	-	-  Щадящая плюс -  Защита от сминания*	
 Тёпл. обд. по врем. Гигиен.	Для сушки небольшого количества белья или досушивания отдельных текстильных изделий	-	-  Защита от сминания*	
 Суш. в корз. с низк. темп.	Пригодные для сушки текстильные изделия, которые не должны подвергаться механической нагрузке	-	-	
 Сушка в корзине	Пригодные для сушки текстильные изделия, которые не должны подвергаться механической нагрузке	-	-	
 Махровое бельё	Текстильные изделия из хорошо впитывающей влагу ткани (например, полотенца, мочалки или купальные халаты)	<ul style="list-style-type: none"> - В гладильную машину (20 %) - Под утюг (12 %) - Под утюг + (8 %) - Лёгкая сушка (2 %) - В шкаф (0 %) - В шкаф плюс (-2 %) - Экстрасушка (-4 %) 	-  Защита от сминания*	
 Джинсы	Текстильные изделия из плотной джинсовой ткани	<ul style="list-style-type: none"> - В гладильную машину (40 %) - Под утюг + (8 %) - В шкаф (2 %) 	-  Щадящая плюс -  Защита от сминания*	

ru - Обзор программ PDR 9xx

Название программы	Вид ткани	Доступные для выбора степени сушки (остаточная влажность в %)	Доступные опции	Объём загрузки
 Рубашки	Сорочки	<ul style="list-style-type: none"> - В гладильную машину (40 %) - Под утюг (20 %) - Лёгкая сушка (8 %) - В шкаф (2 %) - В шкаф плюс (0 %) 	-  Защита от сминания*	<p>PDR 910: 1 кг</p> <p>PDR 914: 2,5 кг</p> <p>PDR 918: 3,3 кг</p>
 Шёлк	Текстильные изделия из шёлка	<ul style="list-style-type: none"> - В гладильную машину (40 %) - Под утюг (20 %) - Под утюг + (16 %) - Лёгкая сушка (8 %) - В шкаф (0 %) 	-  Защита от сминания*	<p>PDR 922: 4 кг</p> <p>PDR 928: 5 кг</p> <p>PDR 944: 8 кг</p>
 Автоматическая плюс	Партия из различных текстильных изделий для программ «Белое/цветное бельё» и «Универсальная»	<ul style="list-style-type: none"> - В гладильную машину (40 %) - Под утюг (25 %) - Под утюг + (15 %) - Лёгкая сушка (2 %) - В шкаф (0 %) - В шкаф плюс (-2 %) - Экстрасушка (-4 %) 	<ul style="list-style-type: none"> -  Щадящая плюс -  Защита от сминания* 	<p>PDR 910: 10 кг</p> <p>PDR 914: 14 кг</p> <p>PDR 918: 18 кг</p> <p>PDR 922: 22 кг</p> <p>PDR 928: 28 кг</p> <p>PDR 944: 44 кг</p>
 Разглаживание	<ul style="list-style-type: none"> - Хлопчатобумажные или льняные ткани - Не требующие особого ухода текстильные изделия из хлопка, смесовых тканей или синтетики: брюки из хлопка, спортивные куртки с капюшоном, мужские сорочки 	-	<ul style="list-style-type: none"> -  Щадящая плюс -  Защита от сминания* 	<p>PDR 910: 2 кг</p> <p>PDR 914: 2,5 кг</p> <p>PDR 918: 3,3 кг</p> <p>PDR 922: 4 кг</p> <p>PDR 928: 5 кг</p> <p>PDR 944: 8 кг</p>

















* Выбирается только в том случае, если опция включена в программируемую функцию на уровне пользователя.

Пакет программ «Спорт»

Название программы	Вид ткани	Доступные для выбора степени сушки (остаточная влажность в %)	Доступные опции	Объём загрузки
 Спортивная одежда	Полиэстер или полиамид с эластаном и без него	<ul style="list-style-type: none"> - В гладильную машину (40 %) - Под утюг (20 %) - Под утюг + (8 %) - Лёгкая сушка (2 %) - В шкаф (0 %) - В шкаф плюс (-2 %) - Экстрасушка (-4 %) 	- (☞) Защита от сминания*	PDR 910: 4 кг PDR 914: 5 кг PDR 918: 6,5 кг PDR 922: 8 кг PDR 928: 10 кг PDR 944: 16 кг
 Верхняя одежда	Полиамид и одежда из мембранных тканей Верхняя одежда из пригодного для машинной сушки материала	<ul style="list-style-type: none"> - В гладильную машину (40 %) - Под утюг (20 %) - Лёгкая сушка (8 %) - В шкаф (2 %) - В шкаф плюс (0 %) 	- (☞) Защита от сминания*	
 Пропитывание	Текстильные изделия, пригодные для машинной сушки, например, одежда из микрофибры, лыжные костюмы и верхняя одежда, изделия из тонкого плотного хлопка (поплина), скатерти Опасность возгорания! Не сушите текстильные изделия, пропитанные парафинсодержащими средствами. Эта программа включает в себя дополнительный этап закрепления пропитывающего средства. Пропитанные текстильные изделия должны обрабатываться исключительно такими средствами пропитки, для которых производитель указал, что они «подходят для мембранных тканей».	<ul style="list-style-type: none"> - В гладильную машину (40 %) - Под утюг (20 %) - Лёгкая сушка (8 %) - В шкаф (0 %) 	- (☞) Защита от сминания*	
 Восстановл. пропитки	Полиамид и одежда из мембранных тканей Волокна расправляются, благодаря чему улучшаются водоотталкивающие свойства.	<ul style="list-style-type: none"> - В гладильную машину (40 %) - Под утюг (20 %) - Лёгкая сушка (8 %) - В шкаф (0 %) 	- (☞) Защита от сминания*	









* Выбирается только в том случае, если опция включена в программируемую функцию на уровне пользователя.

Пакет программ «Прямое бельё»

Название программы	Вид ткани	Доступные для выбора степени сушки (остаточная влажность в %)	Доступные опции	Объём загрузки
 Белое/Цветн. сухое плюс	Одно- и многослойные текстильные изделия из хлопчатобумажных и льняных тканей	- Экстрасушка (-4 %)	-  Защита от сминания*	PDR 910: 10 кг PDR 914: 14 кг PDR 918: 18 кг PDR 922: 22 кг PDR 928: 28 кг PDR 944: 44 кг
 Белое/Цветн. сухое	Одно- и многослойные текстильные изделия из хлопчатобумажных и льняных тканей	- В шкаф (0 %)	-  Защита от сминания*	
 Белое/Цветн. влажн. 20%	Одно- и многослойные текстильные изделия из хлопчатобумажных и льняных тканей	- Под утюг + (20 %)	-  Защита от сминания*	
 Белое/Цветн. влажн. 25%	Одно- и многослойные текстильные изделия из хлопчатобумажных и льняных тканей	- Под утюг (25 %)	-  Защита от сминания*	
 Белое/Цветн. влажн. 40%	Одно- и многослойные текстильные изделия из хлопчатобумажных и льняных тканей	- В гладильную машину (40 %)	-  Защита от сминания*	
 Смешанная сухое	Текстильные изделия, не требующие особого ухода, из синтетики, хлопка или смесовых тканей	- В шкаф плюс (0 %)	-  Защита от сминания*	PDR 910: 4 кг PDR 914: 5 кг PDR 918: 6,5 кг PDR 922: 8 кг PDR 928: 10 кг PDR 944: 16 кг
 Смешанная влажн. 10%	Текстильные изделия, не требующие особого ухода, из синтетики, хлопка или смесовых тканей	- Под утюг + (10 %)	-  Защита от сминания*	
 Смешанная 20% ост. вл.	Текстильные изделия, не требующие особого ухода, из синтетики, хлопка или смесовых тканей	- Под утюг (20 %)	-  Защита от сминания*	




* Выбирается только в том случае, если опция включена в программируемую функцию на уровне пользователя.

Пакет программ «Одеяла и подушки»

Название программы	Вид ткани	Доступные для выбора степени сушки (остаточная влажность в %)	Доступные опции	Объём загрузки
 Пуховые одеяла	Одеяла и подушки	- В шкаф (0 %)	-  Защита от сминания*	PDR 910: 8 кг PDR 914: 10 кг (прим. 1 одеяло или 2 подушки)
 Синтетич. одеяла	Одеяла и подушки с синтетическим наполнителем.	- В шкаф (0 %)	-  Защита от сминания*	PDR 918: 13 кг (прим. 3 подушки или 1 одеяло + 1 подушка)
 Одеяла из нат. волокон	Одеяла и покрывала из шерсти Одеяла из шерсти не должны полностью высушиваться в сушильной машине, так как иначе возникает вероятность того, что материал может свалиться. Рекомендуется слегка подсушить.	-	-  Защита от сминания*	PT 922: 16 кг (прим. 4 подушки или 1 одеяло + 2 подушки или 2 одеяла) PT 928: 20 кг (прим. 5 подушек или 1 одеяло + 3 подушки или 2 одеяла) PT 944: 32 кг (прим. 8 подушек или 3 одеяла + 3 подушки или 4 одеяла)
 Подушки	Подушки	- В шкаф (0 %)	-  Защита от сминания*	









* Выбирается только в том случае, если опция включена в программируемую функцию на уровне пользователя.

Пакет программ «Клинингов. компании»

Название программы	Вид ткани	Доступные для выбора степени сушки (остаточная влажность в %)	Доступные опции	Объём загрузки
 Мопы	Мопы из хлопчатобумажной ткани	<ul style="list-style-type: none"> - В гладильную машину (20 %) - Под утюг (15 %) - Под утюг + (10 %) - Лёгкая сушка (2 %) - В шкаф (0 %) - В шкаф плюс (-2 %) - Экстрасушка (-4 %) 	- (☞) Защита от сминания*	<p>PDR 910: 8 кг</p> <p>PDR 914: 10 кг</p> <p>PDR 918: 13 кг</p> <p>PDR 922: 16 кг</p> <p>PDR 928: 20 кг</p> <p>PDR 944: 32 кг</p>
 Мопы, микрофибра	Мопы из микрофибры	<ul style="list-style-type: none"> - В гладильную машину (40 %) - Под утюг (20 %) - В шкаф (2 %) - В шкаф плюс (0 %) 	- (☞) Защита от сминания*	
 Протирочные салфетки	Салфетки из микрофибры для уборки	<ul style="list-style-type: none"> - В гладильную машину (40 %) - Под утюг (20 %) - В шкаф (2 %) - В шкаф плюс (0 %) - Экстрасушка (-2 %) 	- (☞) Защита от сминания*	<p>PDR 910: 4 кг</p> <p>PDR 914: 5 кг</p> <p>PDR 918: 6,5 кг</p> <p>PDR 922: 8 кг</p> <p>PDR 928: 10 кг</p> <p>PDR 944: 16 кг</p>

* Выбирается только в том случае, если опция включена в программируемую функцию на уровне пользователя.

Пакет программ «Пожарная команда»

Название программы	Вид ткани	Доступные для выбора степени сушки (остаточная влажность в %)	Доступные опции	Объем загрузки
 Респираторн. маски	Респираторные маски с ремнями для крепления Респираторные маски следует сушить в сушильной машине только после того, как они будут зафиксированы в барабане с помощью специальных держателей (дополнительно приобретаемая принадлежность).	-	-	PDR 910: 2 шт. PDR 914: 8 шт. PDR 918: 12 шт. PDR 922: 16 шт. PDR 928: 12 шт. PDR 944: 16 шт.
 Спецодежда	Защитные костюмы (например, костюмы пожарных Nomex®), комбинезоны, куртки, брюки Для получения оптимального результата сушки необходимо выворачивать изделия наизнанку.	- В шкаф (2 %)	-  Защита от сминания*	
 Спецодежда с пропиткой	Текстильные изделия, обработанные средством для пропитки. Для пропитывания текстильных изделий необходимо использовать пропитывающие средства исключительно на основе соединений фтора, подходящие для изделий из мембранных тканей. Необходимо застегнуть липучки или закрыть лентой с липучкой. Опасность возгорания! Не сушите текстильные изделия, пропитанные парафинсодержащими средствами.	- В шкаф (2 %)	-  Защита от сминания*	PDR 910: 4,5 кг PDR 914: 6,6 кг PDR 918: 9 кг PDR 922: 10 кг PDR 928: 13 кг PDR 944: 20 кг
 Защитные костюмы	Синтетика и хлопок Необходимо застегнуть липучки или закрыть лентой с липучкой. Для получения оптимального результата сушки необходимо выворачивать изделия наизнанку.	- В шкаф (2 %)	-  Защита от сминания*	
 Каски	Пожарные каски, допущенные производителем для машинной сушки. После стирки необходимо достать каски из защитных чехлов и положить на дно барабана сушильной машины. Перед сушкой лицевые щитки необходимо задвинуть в каски. После окончания программы каски должны пройти акклиматизацию в помещении в течение 24 часов.	-	-	PDR 910: - PDR 914: 4 каски PDR 918: 5 касок PDR 922: 6 касок PDR 928: 8 касок PDR 944: 13 касок


* Выбирается только в том случае, если опция включена в программируемую функцию на уровне пользователя.





Пакет программ «Аквачистка»

Название программы	Вид ткани	Доступные для выбора степени сушки (остаточная влажность в %)	Доступные опции	Объём загрузки
Ⓜ Аквачистка деликатная	Верхняя одежда, не подлежащая стирке	–	- (☒) Защита от сминания*	PDR 910: 4 кг PDR 914: 5 кг PDR 918: 6,5 кг PDR 922: 8 кг PDR 928: 10 кг PDR 944: 16 кг
Ⓜ Аквачистка шёлк	Сильномнущаяся верхняя одежда, не подлежащая стирке	<ul style="list-style-type: none"> - В гладильную машину (40 %) - Под утюг (20 %) - Под утюг + (16 %) - Лёгкая сушка (8 %) - В шкаф (0 %) 	- (☒) Защита от сминания*	
Ⓜ Аквачистка интенсивная	Верхняя одежда, подлежащая стирке	<ul style="list-style-type: none"> - В гладильную машину (40 %) - Под утюг (25 %) - Под утюг + (15 %) - Лёгкая сушка (2 %) - В шкаф (0 %) - В шкаф плюс (-2 %) - Экстрасушка (-4 %) 	- (☒) Защита от сминания*	

* Выбирается только в том случае, если опция включена в программируемую функцию на уровне пользователя.

Пакет программ «Конюшня»

 Опасность повреждения металлическими пряжками, кольцами и крючками. Металлические пряжки, кольца и крючки могут повредить текстильные изделия и барабан сушильной машины. Металлические пряжки, кольца и крючки перед сушкой необходимо снять. Если металлические пряжки, кольца и крючки снять невозможно, они должны быть закрыты подходящими защитными чехлами (дополнительно приобретаемые принадлежности Miele).

Название программы	Вид ткани	Доступные для выбора степени сушки (остаточная влажность в %)	Доступные опции	Объём загрузки
 Попоны	Попоны, чепраки, ногавки, колокольчики, бинты, текстильные недоуздки	<ul style="list-style-type: none"> - В гладильную машину (40 %) - В шкаф (2 %) - В шкаф плюс (0 %) 	-  Защита от сминания*	<p>PDR 910: 8 кг (прим. 5 чепраков или 1 летняя попона)</p> <p>PT 914: 10 кг (прим. 7 чепраков или 2 летние попоны или 1 зимняя попона)</p> <p>PT 918: 13 кг (прим. 9 чепраков или 2–3 летние попоны или 1–2 зимние попоны)</p>
 Попоны шерстяные	Попоны с высоким содержанием шерсти	-	-  Защита от сминания*	<p>PT 922: 16 кг (прим. 11 чепраков или 2–3 летние попоны или 1–2 зимние попоны)</p> <p>PT 928: 20 кг (прим. 12 чепраков или 3 летние попоны или 2 зимние попоны)</p> <p>PT 944: 32 кг (прим. 18 чепраков или 4–5 летних попон или 3 зимние попоны)</p>

* Выбирается только в том случае, если опция включена в программируемую функцию на уровне пользователя.

Пакет программ «Специальные программы»

По желанию можно составить 5 специальных программ и сохранить их, присвоив им собственные названия. Внесите названия программ в таблицу.




Название программы	Вид ткани	Доступные для выбора степени сушки (остаточная влажность в %)	Доступные опции	Объем загрузки
☆ Специальная программа 1				PDR 910: ≤ 10 кг PDR 914: ≤ 14 кг PDR 918: ≤ 18 кг PDR 922: ≤ 22 кг PDR 928: ≤ 28 кг PDR 944: ≤ 44 кг
☆ Специальная программа 2				
☆ Специальная программа 3				
☆ Специальная программа 4				
☆ Специальная программа 5				

Пакет программ «Индивид. программы»

Вы можете составить 20 индивидуальных программ в инструменте программирования Miele Benchmark (см. «Руководство по программированию Miele Benchmark») и указать названия программ на своё усмотрение. Внесите названия программ в таблицу.
















Название программы	Вид ткани	Доступные для выбора степени сушки (остаточная влажность в %)	Доступные опции	Объём загрузки
☺ 1 Индивид. программа 1				PDR 910: ≤ 10 кг PDR 914: ≤ 14 кг PDR 918: ≤ 18 кг PDR 922: ≤ 22 кг PDR 928: ≤ 28 кг PDR 944: ≤ 44 кг
☺ 2 Индивид. программа 2				
☺ 3 Индивид. программа 3				
☺ 4 Индивид. программа 4				
☺ 5 Индивид. программа 5				
☺ 6 Индивид. программа 6				
☺ 7 Индивид. программа 7				
☺ 8 Индивид. программа 8				
☺ 9 Индивид. программа 9				
☺ 10 Индивид. программа 10				
☺ 11 Индивид. программа 11				
☺ 12 Индивид. программа 12				
☺ 13 Индивид. программа 13				
☺ 14 Индивид. программа 14				
☺ 15 Индивид. программа 15				
☺ 16 Индивид. программа 16				
☺ 17 Индивид. программа 17				
☺ 18 Индивид. программа 18				
☺ 19 Индивид. программа 19				
☺ 20 Индивид. прогр. 20				

Пакет программ «Этикетка по уходу»

Название программы	Вид ткани	Доступные для выбора степени сушки (остаточная влажность в %)	Активируемые опции	Объём загрузки
 Хлопок 	Бельё из хлопка обычной влажности	<ul style="list-style-type: none"> - В гладильную машину (40 %) - Под утюг (25 %) - В шкаф (0 %) - В шкаф плюс (-2 %) 	- (☞) Защита от сминания*	PDR 510: 10 кг PDR 514: 14 кг PDR 518: 18 кг PDR 522: 22 кг PDR 528: 28 кг PDR 544: 44 кг
 Хлопок PRO	Бельё из хлопка обычной влажности	<ul style="list-style-type: none"> - В гладильную машину (40 %) - Под утюг (25 %) - В шкаф (0 %) - В шкаф плюс (-2 %) 	- (☞) Защита от сминания*	

* Если опция активирована в программируемой функции на уровне пользователя.

Пакет программ «Стандартный»

Название программы	Вид ткани	Доступные для выбора степени сушки (остаточная влажность в %)	Активируемые опции	Объём загрузки
 Белое/Цветн. бельё	Одно- и многослойные текстильные изделия из хлопчатобумажных и льняных тканей	<ul style="list-style-type: none"> - В гладильную машину (40 %) - Под утюг (25 %) - В шкаф (0 %) - В шкаф плюс (-2 %) 	-  Защита от сминания*	PDR 510: 10 кг PDR 514: 14 кг PDR 518: 18 кг PDR 522: 22 кг PDR 528: 28 кг PDR 544: 44 кг
 Смешанная	Текстильные изделия, не требующие особого ухода, из синтетики, хлопка или смесовых тканей	<ul style="list-style-type: none"> - Под утюг (20 %) - В шкаф (2 %) - В шкаф плюс (0 %) 	-  Защита от сминания*	PDR 510: 4 кг PDR 514: 5 кг PDR 518: 6,5 кг PDR 522: 8 кг PDR 528: 10 кг PDR 544: 16 кг
 Шерсть	Текстильные изделия из шерсти	-	-	PDR 510: 2 кг
 Тонкое бельё	Текстильные изделия, требующие особого ухода, из синтетики, хлопка или смесовых тканей	<ul style="list-style-type: none"> - Под утюг (20 %) - В шкаф (2 %) - В шкаф плюс (0 %) 	-  Защита от сминания*	PDR 514: 2,5 кг PDR 518: 3,3 кг PDR 522: 4 кг PDR 528: 5 кг PDR 544: 8 кг
 Холод. обдув по времени	Текстильные изделия, которые необходимо проветрить	-	-  Защита от сминания*	
 Тёплый обдув по времени	Для сушки небольшого количества белья или досушивания отдельных текстильных изделий	-	-  Защита от сминания*	
 Белое/Цветное бельё Щадящая	Для сушки небольшого количества белья или досушивания отдельных текстильных изделий	<ul style="list-style-type: none"> - В гладильную машину (40 %) - Под утюг (25 %) - В шкаф (0 %) - В шкаф плюс (-2 %) 	-  Защита от сминания*	
 Смешанная Щадящая	Пригодные для сушки текстильные изделия, которые не должны подвергаться механической нагрузке	<ul style="list-style-type: none"> - Под утюг (20 %) - В шкаф (2 %) - В шкаф плюс (0 %) 	-  Защита от сминания*	PDR 510: 4 кг PDR 514: 14 кг PDR 518: 18 кг PDR 522: 22 кг PDR 528: 28 кг PDR 544: 44 кг

* Если опция активирована в программируемой функции на уровне пользователя.

Programáttekintés PDR 9xx	140
„Címke szerinti program“ programcsomag	140
„Standard“ programcsomag	141
„Sportruházat“ programcsomag	144
„Nagy, lapos textíliák“ programcsomag	145
„Ágynemű“ programcsomag	146
„Épülettisztítás“ programcsomag.....	147
Programáttekintés PDR 5xx	148
„Címke szerinti program“ programcsomag	148
„Standard“ programcsomag	149










hu - Programáttekintés PDR 9xx

„Címke szerinti program“ programcsomag















Programnév	Megfelelő textílfajta	Választható szárítási fokozatok (maradéknedvesség %-ban megadva)	Választható extrák	Betöltési mennyiség
☺ Pamut <input type="checkbox"/>	Átlagosan nedves pamuttextíliák	<ul style="list-style-type: none"> - Mángorlás nedves (40%) - Vasalás nedves (25%) - Vasalás nedves plus (15%) - Száraz (2%) - Szekrény száraz (0%) - Szekrény száraz plus (-2%) - Extra száraz (-4%) 	- ☺ Gyűrődés-védelem*	<p>PDR 910: 10 kg</p> <p>PDR 914: 14 kg</p> <p>PDR 918: 18 kg</p>
☺ Pamut PRO	Átlagosan nedves pamuttextíliák	<ul style="list-style-type: none"> - Mángorlás nedves (40%) - Vasalás nedves (25%) - Vasalás nedves plus (15%) - Száraz (2%) - Szekrény száraz (0%) - Szekrény száraz plus (-2%) - Extra száraz (-4%) 	- ☺ Gyűrődés-védelem*	<p>PDR 922: 22 kg</p> <p>PDR 928: 28 kg</p> <p>PDR 944: 44 kg</p>

*Csak akkor választható ki, ha az extrát a programozási funkcióban üzemeltetői szinten aktiválták.











„Standard“ programcsomag

Programnév	Megfelelő textílfajta	Választható szárítási fokozatok (maradéknedvesség %-ban megadva)	Választható extrák	Betöltési mennyiség
 Főzhető/Tarka ruhák	Egy- és többretegű pamut-/lencsés textíliák	<ul style="list-style-type: none"> - Mángorlás nedves (40%) - Vasalás nedves (25%) - Vasalás nedves plus (15%) - Száraz (2%) - Szekrény száraz (0%) - Szekrény száraz plus (-2%) - Extra száraz (-4%) 	<ul style="list-style-type: none"> -  Kímélő plus -  Gyűrődés-védelem* 	<p>PDR 910: 10 kg PDR 914: 14 kg PDR 918: 18 kg PDR 922: 22 kg PDR 928: 28 kg PDR 944: 44 kg</p>
 Kímélő	Könnyen kezelhető műszál, pamut vagy kevertszál textíliák	<ul style="list-style-type: none"> - Vasalás nedves (20%) - Vasalás nedves plus (10%) - Szekrény száraz (2%) - Szekrény száraz plus (0%) 	<ul style="list-style-type: none"> -  Kímélő plus -  Gyűrődés-védelem* 	<p>PDR 910: 4 kg PDR 914: 5 kg PDR 918: 6,5 kg PDR 922: 8 kg PDR 928: 10 kg PDR 944: 16 kg</p>
 Gyapjú	Gyapjúból készült textíliák	-	-	<p>PDR 910: 2 kg PDR 914: 2,5 kg PDR 918: 3,3 kg PDR 922: 4 kg PDR 928: 5 kg PDR 944: 8 kg</p>
 Finommosás	Érzékeny textíliák műszálból, pamutból vagy kevertszálból	<ul style="list-style-type: none"> - Vasalás nedves (20%) - Szekrény száraz (2%) - Szekrény száraz plus (0%) 	<ul style="list-style-type: none"> -  Gyűrődés-védelem* 	<p>PDR 910: 2 kg PDR 914: 2,5 kg PDR 918: 3,3 kg PDR 922: 4 kg PDR 928: 5 kg PDR 944: 8 kg</p>

hu - Programáttekintés PDR 9xx





Programnév	Megfelelő textílfajta	Választható szárítási fokozatok (maradéknedvesség %-ban megadva)	Választható extrák	Betöltési mennyiség
 Idővezérelt progr. hideg	Textíliák, amelyeket át kell szellőztetni	-	-  Gyűrődés-védelem*	PDR 910: 4 kg PDR 914: 14 kg PDR 918: 18 kg PDR 922: 22 kg PDR 928: 28 kg PDR 944: 44 kg
 Idővezérelt progr. meleg	Csekély mennyiségek szárításához vagy egyes ruhadarabok utószárításához	-	-  Kímélő plus -  Gyűrődés-védelem*	
 Idővezérelt pr. meleg higiénia	Csekély mennyiségek szárításához vagy egyes ruhadarabok utószárításához	-	-  Gyűrődés-védelem*	
 Kosár érzékeny	Szárítógépben szárítható textíliák, amelyeket nem ajánlott mechanikai igénybevételnek kitenni.	-	-	
 Kosár program	Szárítógépben szárítható textíliák, amelyeket nem ajánlott mechanikai igénybevételnek kitenni.	-	-	
 Frottír	Különleges szívóképességű textilszövetek (pl. kéztörölők, mosókesztyűk vagy fürdőköpenyek)	<ul style="list-style-type: none"> - Mángorlás nedves (20%) - Vasalás nedves (12%) - Vasalás nedves plus (8%) - Száraz (2%) - Szekrény száraz (0%) - Szekrény száraz plus (-2%) - Extra száraz (-4%) 	-  Gyűrődés-védelem*	
 Farmer	Textíliák robusztus farmeranyagból	<ul style="list-style-type: none"> - Mángorlás nedves (40%) - Vasalás nedves plus (8%) - Szekrény száraz (2%) 	-  Kímélő plus -  Gyűrődés-védelem*	

hu - Programáttekintés PDR 9xx

Programnév	Megfelelő textílfajta	Választható szárítási fokozatok (maradéknedvesség %-ban megadva)	Választható extrák	Betöltési mennyiség
 Felső ruházat	Ingek	<ul style="list-style-type: none"> - Mángorlás nedves (40%) - Vasalás nedves (20%) - Száraz (8%) - Szekrény száraz (2%) - Szekrény száraz plus (0%) 	-  Gyűrődés-védelem*	<p>PDR 910: 1 kg</p> <p>PDR 914: 2,5 kg</p> <p>PDR 918: 3,3 kg</p>
 Selyem	Textíliák selyemből	<ul style="list-style-type: none"> - Mángorlás nedves (40%) - Vasalás nedves (20%) - Vasalás nedves plus (16%) - Száraz (8%) - Szekrény száraz (0%) 	-  Gyűrődés-védelem*	<p>PDR 922: 4 kg</p> <p>PDR 928: 5 kg</p> <p>PDR 944: 8 kg</p>
 Automata plus	Vegyes töltet textíliákból a „Főzhető/Színes ruhák” és a „Könnyen kezelhető” programokhoz	<ul style="list-style-type: none"> - Mángorlás nedves (40%) - Vasalás nedves (25%) - Vasalás nedves plus (15%) - Száraz (2%) - Szekrény száraz (0%) - Szekrény száraz plus (-2%) - Extra száraz (-4%) 	<ul style="list-style-type: none"> -  Kímélő plus -  Gyűrődés-védelem* 	<p>PDR 910: 10 kg</p> <p>PDR 914: 14 kg</p> <p>PDR 918: 18 kg</p> <p>PDR 922: 22 kg</p> <p>PDR 928: 28 kg</p> <p>PDR 944: 44 kg</p>
 Simítás	<ul style="list-style-type: none"> - Pamut- vagy lenszövet - Könnyen kezelhető pamut, kevertszálás vagy műszálás textíliák: pamutnadrágok, anorákok, ingek 	-	<ul style="list-style-type: none"> -  Kímélő plus -  Gyűrődés-védelem* 	<p>PDR 910: 2 kg</p> <p>PDR 914: 2,5 kg</p> <p>PDR 918: 3,3 kg</p> <p>PDR 922: 4 kg</p> <p>PDR 928: 5 kg</p> <p>PDR 944: 8 kg</p>

















*Csak akkor választható ki, ha az extrát a programozási funkcióban üzemeltetői szinten aktiválták.

„Sportruházat“ programcsomag

Programnév	Megfelelő textiltípus	Választható szárítási fokozatok (maradéknedvesség %-ban megadva)	Választható extrák	Betöltési mennyiség
 Sportruházat	Poliészter vagy poliamid elasztánnal, vagy anélkül	<ul style="list-style-type: none"> - Mángorlás nedves (40%) - Vasalás nedves (20%) - Vasalás nedves plus (8%) - Száraz (2%) - Szekrény száraz (0%) - Szekrény száraz plus (-2%) - Extra száraz (-4%) 	- (☞) Gyűrődés-védelem*	
 Outdoor	Poliamid és membrán cikkek Outdoor ruházat gépben szárítható anyagból	<ul style="list-style-type: none"> - Mángorlás nedves (40%) - Vasalás nedves (20%) - Száraz (8%) - Szekrény száraz (2%) - Szekrény száraz plus (0%) 	- (☞) Gyűrődés-védelem*	PDR 910: 4 kg PDR 914: 5 kg PDR 918: 6,5 kg
 Impregnálás	Gépben szárítható textil- ák, pl. mikroszálak, sí- és outdoor ruházat, finom tömött pamut (puplin), asztalterítők. Figyelem! Tűzveszély! Nem szabad olyan textili- ákat szárítani, amelyeket parafintartalmú szerrel impregnáltak. Ez a program egy kiegészítő fixálási ütemet tartal- maz az impregnálás- hoz. Impregnált textiliákat kizárólag „membrántextí- liákhoz használható“ megjegyzéssel ellátott impregnálószerrel kezel- jen.	<ul style="list-style-type: none"> - Mángorlás nedves (40%) - Vasalás nedves (20%) - Száraz (8%) - Szekrény száraz (0%) 	- (☞) Gyűrődés-védelem*	PDR 922: 8 kg PDR 928: 10 kg PDR 944: 16 kg
 Reaktiválás	Poliamid és membrán cikkek A szálak kiegyenesed- nek, ami által javul a víz- tasztító képesség.	<ul style="list-style-type: none"> - Mángorlás nedves (40%) - Vasalás nedves (20%) - Száraz (8%) - Szekrény száraz (0%) 	- (☞) Gyűrődés-védelem*	

*Csak akkor választható ki, ha az extrát a programozási funkcióban üzemeltetői szinten aktiválták.

„Nagy, lapos textíliák“ programcsomag

Programnév	Megfelelő textíliafajta	Választható szárítási fokozatok (maradéknedvesség %-ban megadva)	Választható extrák	Betöltési mennyiség
 Színes/főző szárítás plus	Egy- és többbrétegű pamut-/lentextíliák	- Extra száraz (-4%)	-  Gyűrődés-védelem*	PDR 910: 10 kg PDR 914: 14 kg PDR 918: 18 kg PDR 922: 22 kg PDR 928: 28 kg PDR 944: 44 kg
 Színes/főző szárítás	Egy- és többbrétegű pamut-/lentextíliák	- Szekrény száraz (0%)	-  Gyűrődés-védelem*	
 Színes/főző 20% mar. nt.	Egy- és többbrétegű pamut-/lentextíliák	- Vasalás nedves plus (20%)	-  Gyűrődés-védelem*	
 Főző / Tarka 25% mar.ned.	Egy- és többbrétegű pamut-/lentextíliák	- Vasalás nedves (25%)	-  Gyűrődés-védelem*	
 Főző / Tarka 40% mar.ned.	Egy- és többbrétegű pamut-/lentextíliák	- Mángorlás nedves (40%)	-  Gyűrődés-védelem*	
 Kímélő szárítás	Könnyen kezelhető műszál, pamut vagy kevertszál textíliák	- Szekrény száraz plus (0%)	-  Gyűrődés-védelem*	PDR 910: 4 kg PDR 914: 5 kg PDR 918: 6,5 kg PDR 922: 8 kg PDR 928: 10 kg PDR 944: 16 kg
 Kímélő 10% mar.nt.	Könnyen kezelhető műszál, pamut vagy kevertszál textíliák	- Vasalás nedves plus (10%)	-  Gyűrődés-védelem*	
 Kímélő 20% marad.nedv.	Könnyen kezelhető műszál, pamut vagy kevertszál textíliák	- Vasalás nedves (20%)	-  Gyűrődés-védelem*	




*Csak akkor választható ki, ha az extrát a programozási funkcióban üzemeltetői szinten aktiválták.

„Ágynemű“ programcsomag

Programnév	Megfelelő textiltípus	Választható szárítási fokozatok (maradéknedvesség %-ban megadva)	Választható extrák	Betöltési mennyiség
<input checked="" type="checkbox"/> Toll ágynemű	Pehelypaplanok és fejpárnák	- Szekrény száraz (0%)	- <input checked="" type="checkbox"/> Gyűrődés-védelem*	PDR 910: 8 kg PDR 914: 10 kg (kb. 1 paplan vagy 2 párna)
<input checked="" type="checkbox"/> Szintetikus ágynemű	Szintetikus paplanok és fejpárnák	- Szekrény száraz (0%)	- <input checked="" type="checkbox"/> Gyűrődés-védelem*	PDR 918: 13 kg (kb. 3 párna vagy 1 paplan + 1 párna)
<input checked="" type="checkbox"/> Természetes anyagú ágyn.	Természetes szálakból készült paplanok és takarók A természetes szálakból készült paplanokat nem szabad teljesen megszáritani, ekkor ugyanis fennáll a filcesedés veszélye. Csak részleges szárítást javasolunk.	-	- <input checked="" type="checkbox"/> Gyűrődés-védelem*	PDR 922: 16 kg (kb. 4 párna vagy 1 paplan + 2 párna vagy 2 paplan) PDR 928: 20 kg (kb. 5 párna vagy 1 paplan + 3 párna vagy 2 paplan)
<input type="checkbox"/> Fejpárna	Fejpárnák	- Szekrény száraz (0%)	- <input checked="" type="checkbox"/> Gyűrődés-védelem*	PDR 944: 32 kg (kb. 8 párna vagy 3 paplan + 3 párna vagy 4 paplan)

*Csak akkor választható ki, ha az extrát a programozási funkcióban üzemeltetői szinten aktiválták.

„Épülettisztítás“ programcsomag

Programnév	Megfelelő textiltípus	Választható szárítási fokozatok (maradéknedvesség %-ban megadva)	Választható extrák	Betöltési mennyiség
 Mopp	Pamutból készült felmosó	<ul style="list-style-type: none"> - Mángorlás nedves (20%) - Vasalás nedves (15%) - Vasalás nedves plus (10%) - Száraz (2%) - Szekrény száraz (0%) - Szekrény száraz plus (-2%) - Extra száraz (-4%) 	- (☞) Gyűrődés-védelem*	PDR 910: 8 kg PDR 914: 10 kg PDR 918: 13 kg PDR 922: 16 kg PDR 928: 20 kg PDR 944: 32 kg
 Mopp Mikroszálás	Mikroszálból készült felmosók	<ul style="list-style-type: none"> - Mángorlás nedves (40%) - Vasalás nedves (20%) - Szekrény száraz (2%) - Szekrény száraz plus (0%) 	- (☞) Gyűrődés-védelem*	
 Kendő	Mikroszálás kendő, portörölő kendő	<ul style="list-style-type: none"> - Mángorlás nedves (40%) - Vasalás nedves (20%) - Szekrény száraz (2%) - Szekrény száraz plus (0%) - Extra száraz (-2%) 	- (☞) Gyűrődés-védelem*	PDR 910: 4 kg PDR 914: 5 kg PDR 918: 6,5 kg PDR 922: 8 kg PDR 928: 10 kg PDR 944: 16 kg

*Csak akkor választható ki, ha az extrát a programozási funkcióban üzemeltetői szinten aktiválták.









hu - Programáttekintés PDR 5xx

„Címke szerinti program“ programcsomag

Programnév	Megfelelő textiltípus	Választható szárítási fokozatok (maradéknedvesség %-ban megadva)	Aktiválható extrák	Betöltési mennyiség
☺ Pamut ◀	Átlagosan nedves pamuttextíliák	<ul style="list-style-type: none"> - Mángorlás nedves (40%) - Vasalás nedves (25%) - Szekrény száraz (0%) - Szekrény száraz plus (-2%) 	- (☺) Gyűrődés-védelem*	PDR 510: 10 kg PDR 514: 14 kg PDR 518: 18 kg PDR 522: 22 kg PDR 528: 28 kg PDR 544: 44 kg
☺ Pamut PRO	Átlagosan nedves pamuttextíliák	<ul style="list-style-type: none"> - Mángorlás nedves (40%) - Vasalás nedves (25%) - Szekrény száraz (0%) - Szekrény száraz plus (-2%) 	- (☺) Gyűrődés-védelem*	

*Ha az extrát az üzemeltetői szint programozási funkciójában aktiválták.

„Standard“ programcsomag

Programnév	Megfelelő textílfajta	Választható szárítási fokozatok (maradéknedvesség %-ban megadva)	Aktiválható extrák	Betöltési mennyiség
 Főzhető/Tarka ruhák	Egy- és többrétegű pamut-/lentextíliák	<ul style="list-style-type: none"> - Mángorlás nedves (40%) - Vasalás nedves (25%) - Szekrény száraz (0%) - Szekrény száraz plus (-2%) 	- (☞) Gyűrődés-védelem*	PDR 510: 10 kg PDR 514: 14 kg PDR 518: 18 kg PDR 522: 22 kg PDR 528: 28 kg PDR 544: 44 kg
 Kímélő	Könnyen kezelhető műszál, pamut vagy kevertszál textíliák	<ul style="list-style-type: none"> - Vasalás nedves (20%) - Szekrény száraz (2%) - Szekrény száraz plus (0%) 	- (☞) Gyűrődés-védelem*	PDR 510: 4 kg PDR 514: 5 kg PDR 518: 6,5 kg PDR 522: 8 kg PDR 528: 10 kg PDR 544: 16 kg
 Gyapjú	Gyapjúból készült textíliák	-	-	PDR 510: 2 kg PDR 514: 2,5 kg PDR 518: 3,3 kg PDR 522: 4 kg PDR 528: 5 kg PDR 544: 8 kg
 Finommosás	Érzékeny textíliák műszálból, pamutból vagy kevertszálból	<ul style="list-style-type: none"> - Vasalás nedves (20%) - Szekrény száraz (2%) - Szekrény száraz plus (0%) 	- (☞) Gyűrődés-védelem*	
 Idővezérelt progr. hideg	Textíliák, amelyeket át kell szellőztetni	-	- (☞) Gyűrődés-védelem*	
 Idővezérelt progr. meleg	Csekély mennyiségek szárításához vagy egyes ruhadarabok utószárításához	-	- (☞) Gyűrődés-védelem*	
 Főzhető/Tarka ruhák Kímélő	Csekély mennyiségek szárításához vagy egyes ruhadarabok utószárításához	<ul style="list-style-type: none"> - Mángorlás nedves (40%) - Vasalás nedves (25%) - Szekrény száraz (0%) - Szekrény száraz plus (-2%) 	- (☞) Gyűrődés-védelem*	PDR 510: 4 kg PDR 514: 14 kg PDR 518: 18 kg PDR 522: 22 kg PDR 528: 28 kg PDR 544: 44 kg
 Kímélő Kímélő	Szárítógépben szárítható textíliák, amelyeket nem ajánlott mechanikai igénybevételnek kiténi.	<ul style="list-style-type: none"> - Vasalás nedves (20%) - Szekrény száraz (2%) - Szekrény száraz plus (0%) 	- (☞) Gyűrődés-védelem*	

*Ha az extrát az üzemeltetői szint programozási funkciójában aktiválták.

tr - İçindekiler

Program tablosu PDR 9xx	151
“Etiket” program paketi	151
“Standart” program paketi	152
“Spor” program paketi	155
“Düz çamaşırlar” program paketi	156
“Yorganlar” program paketi	157
“Bina temizliği” program paketi	158
“İtfaiye” program paketi.....	159
“Wetcare” program paketi	160
“Binicilik tesisi” program paketi.....	161
“Özel programlar” program paketi.....	162
“Kişisel Programlar” program paketi	163
Program tablosu PDR 5xx	164
“Etiket” program paketi	164
“Standart” program paketi	165










“Etiket” program paketi

Program adı	Uygun tekstil türü	Seçilebilen kurutma kademeleri (% olarak kalan nem oranı)	Seçilebilen ekstralar	Doldurma miktarı
☺ Pamuklu	Normal ıslaklıkta pamuklu çamaşırlar	<ul style="list-style-type: none"> - Silindir ütü kuruluğu (% 40) - Ütü kuruluğu (% 25) - Ütü kuruluğu+ (% 15) - Hafif kuru (% 2) - Dolap kuruluğu (% 0) - Dolap kuruluğu + (% -2) - Ekstra kuru (% -4) 	- (☺) Kırışık önleme*	<p>PDR 910: 10 kg</p> <p>PDR 914: 14 kg</p> <p>PDR 918: 18 kg</p>
☺ Pamuklu PRO	Normal ıslaklıkta pamuklu çamaşırlar	<ul style="list-style-type: none"> - Silindir ütü kuruluğu (% 40) - Ütü kuruluğu (% 25) - Ütü kuruluğu+ (% 15) - Hafif kuru (% 2) - Dolap kuruluğu (% 0) - Dolap kuruluğu + (% -2) - Ekstra kuru (% -4) 	- (☺) Kırışık önleme*	<p>PDR 922: 22 kg</p> <p>PDR 928: 28 kg</p> <p>PDR 944: 44 kg</p>








* Sadece ekstra fonksiyon işletmecisi seviyesinin programlama fonksiyonunda etkinleştirilirse seçilebilir.

tr - Program tablosu PDR 9xx





“Standart” program paketi

Program adı	Uygun tekstil türü	Seçilebilen kurutma kademeleri (% olarak kalan nem oranı)	Seçilebilen ekstralar	Doldurma miktarı
 Beyazlar/Renkliler	Tek ve çok katlı pamuklu/ keten tekstil ürünleri	- Silindir ütü kuruluğu (% 40) - Ütü kuruluğu (% 25) - Ütü kuruluğu+ (% 15) - Hafif kuru (% 2) - Dolap kuruluğu (% 0) - Dolap kuruluğu + (% -2) - Ekstra kuru (% -4)	-  Hassas + -  Kırışık önleme*	PDR 910: 10 kg PDR 914: 14 kg PDR 918: 18 kg PDR 922: 22 kg PDR 928: 28 kg PDR 944: 44 kg
 Bakımı kolay	Bakımı kolay sentetik, pamuklu veya karma ku- maştan tekstiller	- Ütü kuruluğu (% 20) - Ütü kuruluğu+ (% 10) - Dolap kuruluğu (% 2) - Dolap kuruluğu + (% 0)	-  Hassas + -  Kırışık önleme*	PDR 910: 4 kg PDR 914: 5 kg PDR 918: 6,5 kg PDR 922: 8 kg PDR 928: 10 kg PDR 944: 16 kg
 Yünlü	Yünlü tekstil ürünleri	-	-	PDR 910: 2 kg PDR 914: 2,5 kg PDR 918: 3,3 kg PDR 922: 4 kg PDR 928: 5 kg PDR 944: 8 kg
 Narinler	Sentetik, pamuklu veya karma kumaştan narin çamaşırlar	- Ütü kuruluğu (% 20) - Dolap kuruluğu (% 2) - Dolap kuruluğu + (% 0)	-  Kırışık önleme*	PDR 910: 2 kg PDR 914: 2,5 kg PDR 918: 3,3 kg PDR 922: 4 kg PDR 928: 5 kg PDR 944: 8 kg

tr - Program tablosu PDR 9xx





Program adı	Uygun tekstil türü	Seçilebilen kurutma kademeleri (% olarak kalan nem oranı)	Seçilebilen ekstralar	Doldurma miktarı
 Süreli progr. soğuk hava	Havalandırılması gereken tekstil ürünleri	-	- (☞) Kırışık önleme*	PDR 910: 4 kg PDR 914: 14 kg PDR 918: 18 kg PDR 922: 22 kg PDR 928: 28 kg PDR 944: 44 kg
 Süreli progr. sıcak hava	Az miktarda çamaşırın kurutulması veya tek parça çamaşırların ayrıca kurutulması	-	- (☞) Hassas + - (☞) Kırışık önleme*	
 Süreli sıcak hava, hijyen	Az miktarda çamaşırın kurutulması veya tek parça çamaşırların ayrıca kurutulması	-	- (☞) Kırışık önleme*	
 Sepet hassas	Mekanik yüklenmelere maruz kalmaması gereken, kurutma makinesinde kurutmaya uygun tekstil ürünler.	-	-	
 Sepet programı	Mekanik yüklenmelere maruz kalmaması gereken, kurutma makinesinde kurutmaya uygun tekstil ürünler.	-	-	
 Havlu kumaşlar	Yüksek emici kapasiteye sahip tekstil ürünleri (örneğin havlular, havlu banyo keseleri veya bornozlar)	<ul style="list-style-type: none"> - Silindir ütü kuruluğu (% 20) - Ütü kuruluğu (% 12) - Ütü kuruluğu+ (% 8) - Hafif kuru (% 2) - Dolap kuruluğu (% 0) - Dolap kuruluğu + (% -2) - Ekstra kuru (% -4) 	- (☞) Kırışık önleme*	
 Kotlar	Dayanıklı kot kumaştan tekstil ürünleri	<ul style="list-style-type: none"> - Silindir ütü kuruluğu (% 40) - Ütü kuruluğu+ (% 8) - Dolap kuruluğu (% 2) 	- (☞) Hassas + - (☞) Kırışık önleme*	

tr - Program tablosu PDR 9xx

Program adı	Uygun tekstil türü	Seçilebilen kurutma kademeleri (% olarak kalan nem oranı)	Seçilebilen ekstralar	Doldurma miktarı
 Gömlükler	Gömlükler	<ul style="list-style-type: none"> - Silindir ütü kuruluğu (% 40) - Ütü kuruluğu (% 20) - Hafif kuru (% 8) - Dolap kuruluğu (% 2) - Dolap kuruluğu + (% 0) 	- (K) Kırışık önleme*	<p>PDR 910: 1 kg</p> <p>PDR 914: 2,5 kg</p> <p>PDR 918: 3,3 kg</p>
 İpekli	İpek tekstil ürünleri	<ul style="list-style-type: none"> - Silindir ütü kuruluğu (% 40) - Ütü kuruluğu (% 20) - Ütü kuruluğu+ (% 16) - Hafif kuru (% 8) - Dolap kuruluğu (% 0) 	- (K) Kırışık önleme*	<p>PDR 922: 4 kg</p> <p>PDR 928: 5 kg</p> <p>PDR 944: 8 kg</p>
 Otomatik +	"Beyazlar/Renkli" ve "Bakımı kolay" programlarına uygun karışık tekstil ürünleri	<ul style="list-style-type: none"> - Silindir ütü kuruluğu (% 40) - Ütü kuruluğu (% 25) - Ütü kuruluğu+ (% 15) - Hafif kuru (% 2) - Dolap kuruluğu (% 0) - Dolap kuruluğu + (% -2) - Ekstra kuru (% -4) 	<ul style="list-style-type: none"> - (S) Hassas + - (K) Kırışık önleme* 	<p>PDR 910: 10 kg</p> <p>PDR 914: 14 kg</p> <p>PDR 918: 18 kg</p> <p>PDR 922: 22 kg</p> <p>PDR 928: 28 kg</p> <p>PDR 944: 44 kg</p>
 Düzleştirme	<ul style="list-style-type: none"> - Pamuk veya keten kumaş - Pamuklu, karma veya sentetik kumaştan bakımı kolay tekstil ürünleri: Pamuklu pantolon, anorak ,gömlek 	-	<ul style="list-style-type: none"> - (S) Hassas + - (K) Kırışık önleme* 	<p>PDR 910: 2 kg</p> <p>PDR 914: 2,5 kg</p> <p>PDR 918: 3,3 kg</p> <p>PDR 922: 4 kg</p> <p>PDR 928: 5 kg</p> <p>PDR 944: 8 kg</p>

* Sadece ekstra fonksiyon işletmecisi seviyesinin programlama fonksiyonunda etkinleştirildiyse seçilebilir.

“Spor” program paketi

Program adı	Uygun tekstil türü	Seçilebilen kurutma kademeleri (% olarak kalan nem oranı)	Seçilebilen ekstralar	Doldurma miktarı
 Spor giysileri	Elastan içeren veya içermeyen poliamid ve poliyester	<ul style="list-style-type: none"> - Silindir ütü kuruluğu (% 40) - Ütü kuruluğu (% 20) - Ütü kuruluğu+ (% 8) - Hafif kuru (% 2) - Dolap kuruluğu (% 0) - Dolap kuruluğu + (% -2) - Ekstra kuru (% -4) 	- (☞) Kırışık önleme*	
 Dış giyim (outdoor)	Poliamid ve membran ürünler Kurutma makinesinde kurutulabilen malzemeden dış giyim kıyafetleri	<ul style="list-style-type: none"> - Silindir ütü kuruluğu (% 40) - Ütü kuruluğu (% 20) - Hafif kuru (% 8) - Dolap kuruluğu (% 2) - Dolap kuruluğu + (% 0) 	- (☞) Kırışık önleme*	<p>PDR 910: 4 kg</p> <p>PDR 914: 5 kg</p> <p>PDR 918: 6,5 kg</p> <p>PDR 922: 8 kg</p> <p>PDR 928: 10 kg</p> <p>PDR 944: 16 kg</p>
 Emprenye.	<p>Kurutma makinesinde kurutulabilen mikro fiber, kayak giysileri ve dış giyim ürünleri, ince ve sık dokumalı pamuklular (poplin), masa örtüleri gibi tekstil ürünleri</p> <p>Dikkat yangın tehlikesi! Parafin içeren madde ile emprenyelenmiş tekstil ürünleri asla makinede kurutulmamalıdır.</p> <p>Bu program emprenyeleme için ek bir sabitleme evresi de içerir. Emprenye tekstil ürünleri sadece “Membranlı tekstil ürünlerine uygundur” bilgisine sahip emprenye maddeleri ile işleme tabi tutulabilir.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Silindir ütü kuruluğu (% 40) - Ütü kuruluğu (% 20) - Hafif kuru (% 8) - Dolap kuruluğu (% 0) 	- (☞) Kırışık önleme*	
 Yeniden etkinleştirme	Poliamid ve membran ürünler Lifler dikleştirilerek su itici özellik iyileştirilir.	<ul style="list-style-type: none"> - Silindir ütü kuruluğu (% 40) - Ütü kuruluğu (% 20) - Hafif kuru (% 8) - Dolap kuruluğu (% 0) 	- (☞) Kırışık önleme*	

* Sadece ekstra fonksiyon işletmecisi seviyesinin programlama fonksiyonunda etkinleştirildiyse seçilebilir.





tr - Program tablosu PDR 9xx

“Düz çamaşırlar” program paketi

Program adı	Uygun tekstil türü	Seçilebilen kurutma kademeleri (% olarak kalan nem oranı)	Seçilebilen ekstralar	Doldurma miktarı
 Beyaz./Renkli. kuru +	Tek ve çok katlı pamuklu/ keten tekstil ürünleri	- Ekstra kuru (% -4)	- (☞) Kırışık önleme*	PDR 910: 10 kg PDR 914: 14 kg PDR 918: 18 kg PDR 922: 22 kg PDR 928: 28 kg PDR 944: 44 kg
 Beyaz./Renkli. kuru	Tek ve çok katlı pamuklu/ keten tekstil ürünleri	- Dolap kuruluğu (% 0)	- (☞) Kırışık önleme*	
 Beyaz./Renkli. %20 KN	Tek ve çok katlı pamuklu/ keten tekstil ürünleri	- Ütü kuruluğu+ (% 20)	- (☞) Kırışık önleme*	
 Beyaz./Renkli %25 nemli	Tek ve çok katlı pamuklu/ keten tekstil ürünleri	- Ütü kuruluğu (% 25)	- (☞) Kırışık önleme*	
 Beyaz./Renkli %40 nemli	Tek ve çok katlı pamuklu/ keten tekstil ürünleri	- Silindir ütü kuruluğu (% 40)	- (☞) Kırışık önleme*	
 Bakımı kolay kuru	Bakımı kolay sentetik, pamuklu veya karma kumaştan tekstiller	- Dolap kuruluğu + (% 0)	- (☞) Kırışık önleme*	PDR 910: 4 kg PDR 914: 5 kg PDR 918: 6,5 kg PDR 922: 8 kg PDR 928: 10 kg PDR 944: 16 kg
 Bakımı kolay %10 KN	Bakımı kolay sentetik, pamuklu veya karma kumaştan tekstiller	- Ütü kuruluğu+ (% 10)	- (☞) Kırışık önleme*	
 Bakımı kolay %20 nemli	Bakımı kolay sentetik, pamuklu veya karma kumaştan tekstiller	- Ütü kuruluğu (% 20)	- (☞) Kırışık önleme*	

* Sadece ekstra fonksiyon işletmecisi seviyesinin programlama fonksiyonunda etkinleştirildiyse seçilebilir.




“Yorganlar” program paketi

Program adı	Uygun tekstil türü	Seçilebilen kurutma kademeleri (% olarak kalan nem oranı)	Seçilebilen ekstralar	Doldurma miktarı
 Kuş tüyü yorgan/yastık	Kuş tüyü yorganlar ve yastıklar	- Dolap kuruluğu (% 0)	- (☞) Kırışık önleme*	PDR 910: 8 kg PDR 914: 10 kg (yaklaşık 1 adet yorgan veya 2 adet yastık)
 Sentetik yorgan/yastık	Sentetik yorgan ve yastıklar	- Dolap kuruluğu (% 0)	- (☞) Kırışık önleme*	PDR 918: 13 kg (yaklaşık 3 adet yastık veya 1 adet yorgan + 1 adet yastık)
 Doğal kıldan yatak tekstili	Doğal kıldan yorgan ve örtüler Doğal kıldan yorganlar kurutma makinesinde tamamen kurutulmamalıdır, aksi takdirde keçeleşme tehlikesi oluşur. Sadece hafif kurutma tavsiye ederiz.	-	- (☞) Kırışık önleme*	PDR 922: 16 kg (yaklaşık 4 adet yastık veya 1 adet yorgan + 2 adet yastık veya 2 adet yorgan)
 Yastıklar	Yastıklar	- Dolap kuruluğu (% 0)	- (☞) Kırışık önleme*	PDR 928: 20 kg (yaklaşık 5 adet yastık veya 1 adet yorgan + 3 adet yastık veya 2 adet yorgan) PDR 944: 32 kg (yaklaşık 8 adet yastık veya 3 adet yorgan + 3 adet yastık veya 4 adet yorgan)

* Sadece ekstra fonksiyon işletmecisi seviyesinin programlama fonksiyonunda etkinleştirildiyse seçilebilir.






tr - Program tablosu PDR 9xx

“Bina temizliđi” program paketi

Program adı	Uygun tekstil türü	Seçilebilen kurutma kademeleri (% olarak kalan nem oranı)	Seçilebilen ekstralar	Doldurma miktarı
 Mop	Pamuklu yer paspası	<ul style="list-style-type: none">- Silindir ütü kuruluđu (% 20)- Ütü kuruluđu (% 15)- Ütü kuruluđu+ (% 10)- Hafif kuru (% 2)- Dolap kuruluđu (% 0)- Dolap kuruluđu + (% -2)- Ekstra kuru (% -4)	- (☞) Kırışık önleme*	PDR 910: 8 kg PDR 914: 10 kg PDR 918: 13 kg PDR 922: 16 kg PDR 928: 20 kg PDR 944: 32 kg
 Mop	Mikro fiber yer paspası	<ul style="list-style-type: none">- Silindir ütü kuruluđu (% 40)- Ütü kuruluđu (% 20)- Dolap kuruluđu (% 2)- Dolap kuruluđu + (% 0)	- (☞) Kırışık önleme*	
 Bezler	Mikro fiber bezler, toz bezleri	<ul style="list-style-type: none">- Silindir ütü kuruluđu (% 40)- Ütü kuruluđu (% 20)- Dolap kuruluđu (% 2)- Dolap kuruluđu + (% 0)- Ekstra kuru (% -2)	- (☞) Kırışık önleme*	PDR 910: 4 kg PDR 914: 5 kg PDR 918: 6,5 kg PDR 922: 8 kg PDR 928: 10 kg PDR 944: 16 kg

* Sadece ekstra fonksiyon işletmeci seviyesinin programlama fonksiyonunda etkinleřtirildiyse seçilebilir.

“İtfaiye” program paketi

Program adı	Uygun tekstil türü	Seçilebilen kurutma kademeleri (% olarak kalan nem oranı)	Seçilebilen ekstralar	Doldurma miktarı
 Solunum maskesi	Kafa bantlı solunum maskeleri Solunum maskeleri sadece özel tutucular (sonradan alınabilen aksesuar) ile kazana tespit edilmeleri halinde kurutulabilir.	-	-	PDR 910: 2 adet PDR 914: 8 adet PDR 918: 12 adet PDR 922: 16 adet PDR 928: 12 adet PDR 944: 16 adet
 Koruyucu giysi	Koruyucu elbiseler (ör.: Nomex® itfaiyeci elbiseleri), tulumlar, ceketler, pantolonlar İdeal kurutma sonucu için tekstil ürünlerini ters yüz edin.	- Dolap kuruluğu (% 2)	- (☞) Kırışık önleme*	
 Koruyucu giysi empren.	Emprenye maddesi ile işleme tabi tutulmuş tekstil ürünleri. Emprenye tekstil ürünleri sadece membran tekstil ürünlerine uygun ve florokimyasal bileşik esaslı emprenye maddesi ile işleme tabi tutulmalıdır. Cırt bantları kapatınız veya kapatma bandı ile üzerini kapatınız. Dikkat yangın tehlikesi! Parafin içeren maddeler ile emprenyelenmiş tekstil ürünleri kurutulmamalıdır.	- Dolap kuruluğu (% 2)	- (☞) Kırışık önleme*	PDR 910: 4,5 kg PDR 914: 6,6 kg PDR 918: 9 kg PDR 922: 10 kg PDR 928: 13 kg PDR 944: 20 kg
 Kurtarma giysileri	Suni elyaf ve pamuklu Cırt bantları kapatınız veya kapatma bandı ile üzerini kapatınız. İdeal kurutma sonucu için tekstil ürünlerini ters yüz edin.	- Dolap kuruluğu (% 2)	- (☞) Kırışık önleme*	
 Kask	Üreticisi tarafından makinede kurutulmasına izin verilen itfaiyeci kaskları. Yıkandıktan sonra kaskları koruma torbalarından çıkarınız ve kurutma makinesi kazanının tabanına yerleştiriniz. Sürgülü siperlikler, kurutma işleminden önce kaskın içine sokulmalıdır. Program sona erdikten sonra kasklar 24 saat boyunca ortam havasından tutulur.	-	-	PDR 910: - PDR 914: 4 adet kask PDR 918: 5 adet kask PDR 922: 6 adet kask PDR 928: 8 adet kask PDR 944: 13 adet kask

* Sadece ekstra fonksiyon işletmecisi seviyesinin programlama fonksiyonunda etkinleştirildiyse seçilebilir.

tr - Program tablosu PDR 9xx

“Wetcare” program paketi

Program adı	Uygun tekstil türü	Seçilebilen kurutma kademeleri (% olarak kalan nem oranı)	Seçilebilen ekstralar	Doldurma miktarı
Ⓜ WetCare Hassas	Yıkanmaması gereken üst giyim ürünleri	-	- (☞) Kırışık önleme*	
Ⓜ WetCare İpekli	Yıkanmaması gereken kolay buruşan üst giyim ürünleri	- Silindir ütü kuruluğu (% 40) - Ütü kuruluğu (% 20) - Ütü kuruluğu+ (% 16) - Hafif kuru (% 8) - Dolap kuruluğu (% 0)	- (☞) Kırışık önleme*	PDR 910: 4 kg PDR 914: 5 kg
Ⓜ WetCare Yoğun	Yıkanabilir üst giyim ürünleri	- Silindir ütü kuruluğu (% 40) - Ütü kuruluğu (% 25) - Ütü kuruluğu+ (% 15) - Hafif kuru (% 2) - Dolap kuruluğu (% 0) - Dolap kuruluğu + (% -2) - Ekstra kuru (% -4)	- (☞) Kırışık önleme*	PDR 918: 6,5 kg PDR 922: 8 kg PDR 928: 10 kg PDR 944: 16 kg

* Sadece ekstra fonksiyon işletmecisi seviyesinin programlama fonksiyonunda etkinleştirilirdiyse seçilebilir.



“Binicilik tesisi” program paketi

⚠ Metal tokalar, halkalar ve kancalar nedeniyle hasar tehlikesi.

Metal tokalar, halkalar ve kancalar tekstil ürünlerine ve kurutma makinesi kazanına zarar verebilir.

Kurutma işleminden önce tüm metal tokaları, halkaları ve kancaları çıkarınız.

Metal tokalar, halkalar ve kancalar çıkarılamıyorsa, bunlar uygun koruma torbalarıyla (sonradan satın alınabilen Miele aksesuarı) örtülmelidir.

Program adı	Uygun tekstil türü	Seçilebilen kurutma kademeleri (% olarak kalan nem oranı)	Seçilebilen ekstralar	Doldurma miktarı
 At örtüsü	At battaniyesi, eyer örtüleri, tozluk, bilek koruyucular, bandajlar, tekstil dizginler	- Silindir ütü kuruluğu (% 40) - Dolap kuruluğu (% 2) - Dolap kuruluğu + (% 0)	- (🌀) Kırışık önleme*	PDR 910: 8 kg (yaklaşık 5 adet eyer örtüsü veya 1 adet yaz battaniyesi) PDR 914: 10 kg (yaklaşık 7 adet eyer örtüsü veya 2 yaz battaniyesi veya 1 adet kış battaniyesi)
 Yünlü at örtüsü	Yün içeriği yüksek at battaniyesi	-	- (🌀) Kırışık önleme*	PDR 918: 13 kg (yaklaşık 9 adet eyer örtüsü veya 2-3 adet yaz battaniyesi veya 1-2 adet kış battaniyesi) PDR 922: 16 kg (yaklaşık 11 adet eyer örtüsü veya 2-3 adet yaz battaniyesi veya 1-2 adet kış battaniyesi) PDR 928: 20 kg (yaklaşık 12 adet eyer örtüsü veya 3 adet yaz battaniyesi veya 2 adet kış battaniyesi) PDR 944: 32 kg (yaklaşık 18 adet eyer örtüsü veya 4-5 adet yaz battaniyesi veya 3 adet kış battaniyesi)

* Sadece ekstra fonksiyon işletmecisi seviyesinin programlama fonksiyonunda etkinleştirildiyse seçilebilir.

tr - Program tablosu PDR 9xx

“Özel programlar” program paketi

Cihazda 5 özel program oluşturabilir ve bunlara istediğiniz program adlarını verebilirsiniz. Program adını tabloya giriniz.

Program adı	Uygun tekstil türü	Seçilebilen kurutma kademeleri (% olarak kalan nem oranı)	Seçilebilen ekstralar	Doldurma miktarı
1 Özel program 1				PDR 910: ≤ 10 kg PDR 914: ≤ 14 kg PDR 918: ≤ 18 kg PDR 922: ≤ 22 kg PDR 928: ≤ 28 kg PDR 944: ≤ 44 kg
2 Özel program 2				
3 Özel program 3				
4 Özel program 4				
5 Özel program 5				



“Kişisel Programlar” program paketi

Miele Benchmark Programming Tool'da 20 adet kişisel program oluşturabilirsiniz (bkz. “Miele Benchmark Programming Tool kılavuzu”) ve bunlara istediğiniz program adlarını ve rebilirsiniz. Program adını tabloya giriniz.

Program adı	Uygun tekstil türü	Seçilebilen kurutma kademeleri (% olarak kalan nem oranı)	Seçilebilen ekstralar	Doldurma miktarı
☺ 1 Kişisel Prog. 1				PDR 910: ≤ 10 kg PDR 914: ≤ 14 kg PDR 918: ≤ 18 kg PDR 922: ≤ 22 kg PDR 928: ≤ 28 kg PDR 944: ≤ 44 kg
☺ 2 Kişisel Prog. 2				
☺ 3 Kişisel Prog. 3				
☺ 4 Kişisel Prog. 4				
☺ 5 Kişisel Prog. 5				
☺ 6 Kişisel Prog. 6				
☺ 7 Kişisel Prog. 7				
☺ 8 Kişisel Prog. 8				
☺ 9 Kişisel Prog. 9				
☺ 10 Kişisel Prog. 10				
☺ 11 Kişisel Prog. 11				
☺ 12 Kişisel Prog. 12				
☺ 13 Kişisel Prog. 13				
☺ 14 Kişisel Prog. 14				
☺ 15 Kişisel prog. 15				
☺ 16 Kişisel prog. 16				
☺ 17 Kişisel prog. 17				
☺ 18 Kişisel prog. 18				
☺ 19 Kişisel prog. 19				
☺ 20 Kişisel prog. 20				









tr - Program tablosu PDR 5xx

“Etiket” program paketi

Program adı	Uygun tekstil türü	Seçilebilen kurutma kademeleri (% olarak kalan nem oranı)	Etkinleştirilebilen ekstralar	Doldurma miktarı
 Pamuklu <input type="checkbox"/>	Normal ıslaklıkta pamuklu çamaşırlar	<ul style="list-style-type: none">- Silindir ütü kuruluğu (% 40)- Ütü kuruluğu (% 25)- Dolap kuruluğu (% 0)- Dolap kuruluğu + (% -2)	-  Kırışık önleme*	PDR 510: 10 kg PDR 514: 14 kg PDR 518: 18 kg PDR 522: 22 kg PDR 528: 28 kg PDR 544: 44 kg
 Pamuklu PRO	Normal ıslaklıkta pamuklu çamaşırlar	<ul style="list-style-type: none">- Silindir ütü kuruluğu (% 40)- Ütü kuruluğu (% 25)- Dolap kuruluğu (% 0)- Dolap kuruluğu + (% -2)	-  Kırışık önleme*	

* Ekstra fonksiyon işletmecisi seviyesinin programlama fonksiyonunda etkinleştirildiyse.

“Standart” program paketi

Program adı	Uygun tekstil türü	Seçilebilen kurutma kademeleri (% olarak kalan nem oranı)	Etkinleştirilebilen ekstralar	Doldurma miktarı
 Beyazlar/Renkliiler	Tek ve çok katlı pamuklu/keten tekstil ürünleri	- Silindir ütü kuruluğu (% 40) - Ütü kuruluğu (% 25) - Dolap kuruluğu (% 0) - Dolap kuruluğu + (% -2)	- (🌀) Kırışık önleme*	PDR 510: 10 kg PDR 514: 14 kg PDR 518: 18 kg PDR 522: 22 kg PDR 528: 28 kg PDR 544: 44 kg
 Bakımı kolay	Bakımı kolay sentetik, pamuklu veya karma kumaştan tekstiller	- Ütü kuruluğu (% 20) - Dolap kuruluğu (% 2) - Dolap kuruluğu + (% 0)	- (🌀) Kırışık önleme*	PDR 510: 4 kg PDR 514: 5 kg PDR 518: 6,5 kg PDR 522: 8 kg PDR 528: 10 kg PDR 544: 16 kg
 Yünlü	Yünlü tekstil ürünleri	-	-	PDR 510: 2 kg PDR 514: 2,5 kg PDR 518: 3,3 kg PDR 522: 4 kg PDR 528: 5 kg PDR 544: 8 kg
 Narinler	Sentetik, pamuklu veya karma kumaştan narin çamaşırlar	- Ütü kuruluğu (% 20) - Dolap kuruluğu (% 2) - Dolap kuruluğu + (% 0)	- (🌀) Kırışık önleme*	PDR 510: 4 kg PDR 514: 14 kg PDR 518: 18 kg PDR 522: 22 kg PDR 528: 28 kg PDR 544: 44 kg
 Süreli progr. soğuk hava	Havalandırılması gereken tekstil ürünleri	-	- (🌀) Kırışık önleme*	
 Süreli progr. sıcak hava	Az miktarda çamaşırın kurutulması veya tek parça çamaşırların ayrıca kurutulması	-	- (🌀) Kırışık önleme*	
 Beyazlar/Renkliiler Hassas	Az miktarda çamaşırın kurutulması veya tek parça çamaşırların ayrıca kurutulması	- Silindir ütü kuruluğu (% 40) - Ütü kuruluğu (% 25) - Dolap kuruluğu (% 0) - Dolap kuruluğu + (% -2)	- (🌀) Kırışık önleme*	PDR 510: 4 kg PDR 514: 14 kg PDR 518: 18 kg PDR 522: 22 kg PDR 528: 28 kg PDR 544: 44 kg
 Bakımı kolay Hassas	Mekanik yüklenmelere maruz kalmaması gereken, kurutma makinesinde kurutmaya uygun tekstil ürünler.	- Ütü kuruluğu (% 20) - Dolap kuruluğu (% 2) - Dolap kuruluğu + (% 0)	- (🌀) Kırışık önleme*	

* Ekstra fonksiyon işletmecisi seviyesinin programlama fonksiyonunda etkinleştirildiyse.

Miele



Miele & Cie. KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh
Germany
Telefon: 05241 89-0
Internet: www.miele.com/professional

Änderungen vorbehalten/10.23

M.-Nr. 12 103 780 / 01

